

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

OPROGRAMOWANIA PC

ARCCAN SMDP BASIC 4.0

wersja 4.3.31.PL z dnia 08.06.2020

RCCAN SMDP	Basic							Help Log	ARCCA
	Stan								SMDP
dgląd	PDF 🗶 Excel	🤤 Odśwież 🗌 A	Automatyczne odświeżanie						
	Nazwa		Piyn	Zapełnie	Stan zbiornika	Pojemność	Stan alarmowy	Stan blokady 🗍	0
	Płyn: AdBlue								
Stan	ON WAW POŁUDNIE		AdBlue	3%	145,21	5000	1000	250	1
4	Płyn: ON								
Raport standardowy	ON WAW PÓŁNOC		ON	24%	14422,06	60000	10000	200	1
Raport standardowy	ON WAW POŁUDNIE		ON	81%	24178,67	30000	10000	200	V
Tankowania									
eracje	+								
nfiguracja	+								
and a shart a	and the second sec								

Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu <u>www.arccan.eu</u>

©ARCCAN SMDP Jarosław Modrzejewski



Spis treści

1.	INSTALA	ACJA OPROGRAMOWANIA I KONFIGURACJA SIECIOWA	5
	1.1. WYM	AGANIA SPRZĘTOWE	5
	1.2. STRUK	(TURA OPROGRAMOWANIA	5
	1.3. INSTA	LATOR PROGRAMU	6
	1.4. INSTA	LACJA	6
	1.4.1.	INSTALACJA PLIKÓW	6
	1.4.2.	URUCHOMIENIE PROGRAMU	12
	1.4.3.	RĘCZNA ZMIANA PORTÓW APLIKACJI PO INSTALACJI	14
	1.5. AKTUA	ALIZACJA OPROGRAMOWANIA	17
	1.6. KONFI	IGURACJA SIECIOWA	21
	1.6.1. KONFIG	DOSTĘP DO APLIKACJI Z INNYCH KOMPUTERÓW SIECI WEWNĘTRZNEJ OR URACJA DLA KOMUNIKACJI URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM NETBOX	λZ 21
	1.6.2.	DOSTĘP DO APLIKACJI Z DOWOLNEGO KOMPUTERA Z DOSTĘPEM DO	
	INTERNE	ETU ORAZ KONFIGURACJA DLA KOMUNIKACJI URZĄDZEŃ PRZEZ GPRS	22
	1.7. NABIL	JRKOWY PROGRAMATOR IDENTYFIKATORÓW	23
	1.7.1.	INSTALACJA DODATKOWEJ USŁUGI DO OBSŁUGI NABIURKOWEGO	
	PROGRA	AMATORA IDENTYFIKATORÓW RFD100	23
	1.7.2.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z NABIURKOWYM PROGRAMATOREM	
	IDENTYF	FIKATOROW RFD100	29
2.	OGÓLNA	A OBSŁUGA OPROGRAMOWANIA	32
	2.1. OKNO	LOGOWANIA	32
	2.2. INTER	FEJS UŻYTKOWNIKA	34
	2.2.1.	OBSZAR ROBOCZY - REJESTRY DANYCH	35
	2.2.2.	OBSZAR DANYCH – OKIENKA DIALOGOWE	45
3.	MODUŁ	Y PROGRAMU – OMÓWIENIE	46
	3.1. PODG	LĄD	46
	3.1.1.	STANY	46
	3.1.2.	RAPORT STANDARDOWY	47
	3.1.2	.1. Tworzenie raportu standardowego – kreator	48
	3.1.2	.2. Edycja raportu standardowego – kreator	57
	3.1.3.	TANKOWANIA	58
	3.1.3	.1. Dodawanie i edycja tankowań Użytkownika	60
	3.1.3	.2. Edycja tankowań Zwykłych	62
	3.1.3	.3. Edycja tankowań Awaryjnych	62
	3.1.4.	DZIENNIK	63



3.2. OPERACJE	6	5
3.2.1. ZAł	LADUNKI	5
3.2.1.1.	Dodawanie załadunku zbiornika 60	5
3.2.1.2.	Edycja załadunku zbiornika68	3
3.2.2. KO	REKTY	3
3.2.2.1.	Dodawanie korekty zbiornika69	Э
3.2.2.2.	Edycja korekty zbiornika70	C
3.2.3. TAI	NKOWANIA AWARYJNE70	C
3.2.3.1.	Dodawanie tankowania awaryjnego72	2
3.2.3.2.	Edycja tankowania awaryjnego72	2
3.3. KONFIGU	RACJA	3
3.3.1. OD	BIORCY	3
3.3.1.1.	Zarządzania grupami odbiorców74	4
3.3.1.2.	Dodawanie odbiorcy	5
3.3.1.3.	Edycja odbiorcy	1
3.3.1.4.	Usuwanie odbiorcy82	2
3.3.1.5.	Wykorzystanie przypisanego identyfikatora do nowego odbiorcy82	2
3.3.2. PO	JAZDY	3
3.3.2.1.	Zarządzania grupami pojazdów84	4
3.3.2.2.	Dodawanie pojazdu80	6
3.3.2.3.	Edycja pojazdu9:	1
3.3.2.4.	Usuwanie pojazdu9	1
3.3.2.5.	Wykorzystanie przypisanego identyfikatora do nowego pojazdu92	2
3.3.3. OP	ERATORZY92	2
3.3.3.1.	Poziomy uprawnień operatorów94	4
3.3.3.2.	Dodawanie operatora9	7
3.3.3.3.	Edycja operatora102	2
3.3.3.4.	Usuwanie operatora103	3
3.3.3.5.	Wykorzystanie przypisanego identyfikatora do nowego operatora 103	3
3.3.4. PŁ\	/NY104	4
3.3.4.1.	Dodawanie płynu10	5
3.3.4.2.	Edycja płynu10	5
3.3.4.3.	Usuwanie płynu10	6



3.3.5.	STE	ROWNIKI	106
3.3.5	.1.	Dodawanie sterownika	
3.3.5	.2.	Edycja sterownika	112
3.3.5	.3.	Komunikacja online sterowników (CAN, LAN, WiFi, GPRS) – stat	usy 113
3.3.5	.4.	Usuwanie sterownika	115
3.3.5	.5.	Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego sterownika	115
3.3.6.	KOI	NFIGURACJA SYSTEMU	117
3.3.7.	UST	AWIENIA OPERATORA	120
3.3.7	.1.	ZMIANA DANYCH DOSTĘPU ZALOGOWANEGO OPERATORA	121
3.3.7	.2.	POWIADOMIENIA MAILOWE	
3.3.8.	KOF	PIA ZAPASOWA	125
3.3.8	3.1.	Tworzenie kopii zapasowych - ręczne	126
3.3.8	.2.	Tworzenie kopii zapasowych – według harmonogramu	126
3.3.8	.3.	Odtwarzanie kopii zapasowej	128
3.3.9.	ког	MUNIKACJA RĘCZNA	130
3.3.9	.1.	Eksport konfiguracji	131
3.3.9	.2.	Import zdarzeń	134
3.3.10.	SER	WIS PASTYLKI	136
3.3.1	0.1.	Formatowanie pastylki	137
3.3.1	.0.2.	Odczyt obrazu pastylki	137
3.3.1	.0.3.	Zapis obrazu pastylki	138
3.3.11.	IMF	PORT KODÓW	138
3.3.12.	TES	T IDENTYFIKATORA	140
3.3.13.	ΟP	ROGRAMIE	141
3.3.1	3.1.	Pobieranie	142
3.3.1	3.2.	Aktywacja programu – zarządzanie licencją	142



1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA I KONFIGURACJA SIECIOWA

1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- procesor: Intel lub AMD minimum 2 GHz;
- pamięć RAM: minimum 2GB, zalecane 4GB;
- dysk: minimum 2 GB wolnej przestrzeni;
- system operacyjny: Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008; Windows Server 2012, Windows Server 2016;
- minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 (zalecana minimalna: 1280x800);
- uprawnienia administratora systemu do instalacji i konfiguracji;
- zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge;
- przy komunikacji online (CAN, LAN, Wi-Fi, GPRS) zalecana praca maszyny 24h/7.

1.2. STRUKTURA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie serwerowe PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 jest aplikacją działającą, jako wirtualny serwer WWW działający na maszynie lokalnej (użytkownika). Oznacza to, że obsługa programu odbywa się **tylko i wyłącznie przez przeglądarkę internetową.**

Na serwer składa się baza danych MySQL w wersji 5.6 oraz serwer WWW (Java/Jetty 9.3). Domyślnie serwer nasłuchuje na portach sieciowych:

- 3306 (mysql),
- 80(http),
- 443(https).

Porty w trakcie instalacji jak i po instalacji można zmienić.

Aplikacja widoczna jest w systemie Windows jako dwie usługi systemowe: <u>SMDPENT-MYSQL</u> i <u>SMDPENT-SERVER</u>. Do poprawnej pracy wymagane jest uruchomienie obu usług.



1.3. INSTALATOR PROGRAMU

Link do pobrania instalatora oprogramowania można uzyskać, po skierowaniu odpowiedniego wniosku, korzystając z <u>Formularza wniosku o dostarczenie instalatora</u> <u>oprogramowania</u>, dostępnego na stronie:

http://www.arccan.eu/smdp/wsparcie-techniczne/

UWAGA!!!

PO ZAKOŃCZENIU INSTALACJI ZALECA SIĘ SKASOWANIE Z DYSKU POBRANEGO INSTALATORA! UŻYTKOWNICY W POCZĄTKOWYM OKRESIE CZĘSTO SZUKAJĄ OSOBNEJ APLIKACJI SYSTEMOWEJ I NIEŚWIADOMIE PONOWNIE URUCHAMIAJĄ INSTALATOR. PONOWNE PRZEPROWADZENIE INSTALACJI SPOWODUJE WYCZYSZCZENIE BAZY DANYCH!!!

1.4. INSTALACJA

1.4.1. INSTALACJA PLIKÓW

Proces instalacji zaczynamy od uruchomienia pobranego pliku instalacyjnego. Plik instalatora należy uruchamiać zawsze z prawami administratora w systemie operacyjnym (po uruchomieniu system może poprosić o zgodę). Po uruchomieniu instalator w pierwszej kolejności poprosi o wybranie języka - Rysunek 1.

Installer La	anguage	×
SMDP	Please select a language.	
	Polish / Polski	~
	ОК	Cancel
	Rysunek 1.	

Po wybraniu języka i kliknięciu <u>OK</u>, instalator przejdzie do okna powitalno-informacyjnego - Rysunek 2.

strona 6 z 145





Rysunek 2.

Po kliknięciu <u>Dalej</u>, system wyświetli kolejne okno z Umową Licencyjną, z którą należy się bezwzględnie zapoznać - Rysunek 3. Jeśli użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia należy kliknąć <u>Zgadzam się</u>. Jeśli nie akceptuje, należy zaniechać instalacji i zamknąć instalator klikając <u>Anului</u>.



Rysunek 3.



Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej instalator wyświetli okno, w którym użytkownik musi wybrać elementy do zainstalowania. W przypadku tej instalacji możliwa do wyboru jest jedna pozycja, która musi być zaznaczona. Należy kliknąć <u>Dalej</u>.

9 SMDP BASIC 4.3.28		0 		\times
Wybierz komponenty Wybierz komponenty SMDP E zainstalować.	BASIC 4.3.28, które chcesz	i Ni		
Zaznacz komponenty, które Kliknij przycisk 'Dalej', aby ko	chcesz zainstałować i odznacz te, k ntynuować.	ctórych nie chces	sz instalov	vać.
Wybierz komponenty do zainstalowania:	SMDP-SERVER			
Wymagane miejsce: 1.2 GB				
5MDP BASIC 4.3.28	< Wstecz	Dalej >	Anı	Jului

Rysunek 4.

W kolejnym oknie, użytkownik może wskazać lokalizację, do której mają zostać skopiowane wszystkie pliki oprogramowania - Rysunek 5. Domyślna ścieżka instalacji zależy od systemu operacyjnego. Dla maszyn 32-bitowych jest to: *C:\Program Files\SMDP_BASIC*. Z kolei dla maszyn 64-bitowych jest to: *C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC*.



🥶 SMDP BASIC 4.3.28	_		\times
Wybierz lokalizację dla instalacji Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować SMDP BASIC 4.3.28.	i Ni		AT IN
Instalator zainstaluje SMDP BASIC 4.3.28 w podanym poniżej folder. także kliknąć przycisk 'Przeglądaj' i wybrać inny folder). Kliknij przy rozpocząć instalację.	ze docelowy cisk 'Zainsta	vm (możesz aluj', aby	
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC	Przeg	lądaj	
Wymagane miejsce: 1.2 GB Dostępne miejsce: 263.2 GB			
SMDP BASIC 4.3.28	instaluj	Anulu	ij

Rysunek 5.

Po zatwierdzeniu instalacji, przez kliknięcie <u>Zainstaluj</u>, instalator rozpocznie proces instalacji serwera na komputerze. Może on potrwać parę minut.

in and a la		- 65	
Proszę czekać, trwa instalacja SMD	P BASIC 4.3.28.		Ancese
Wyodrębnij: common-groovy-all-2.	4.6.jar 62%		
Wyodrębnij: MessageReturnXmlI/	A.dass 100%		^
Wyodrębnij: ServerHttpMgr.dass	100%		
Wyodrębnij: ServerRequestExcep	ption.class 100%		
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C:\Program File	ption.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw	www.lapp.\WEB	-INF\da
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen	ption.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100%	www\app\WEB	-INF\da
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen Wyodrębnij: ExIntegrationXmlZda	ption.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100% arzenie.class 100%	www\app\WEB	-INF\da
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen Wyodrębnij: ExIntegrationXmlZda Wyodrębnij: XmlIoOpsLs.class	otion.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100% arzenie.class 100% 100%	ww\app\WEB	-INF\da
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C: \Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen Wyodrębnij: ExIntegrationXmlZda Wyodrębnij: XmlIoOpsLs.class Folder wyjściowy: C: \Program File	ption.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100% arzenie.class 100% 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw	www.\app.\WEB www.\app.\WEB	-INF\da -INF\ib
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C: \Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen Wyodrębnij: ExIntegrationXmlZda Wyodrębnij: XmlIoOpsLs.class Folder wyjściowy: C: \Program File Wyodrębnij: common-dom4j-1.6.	otion.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100% arzenie.class 100% 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw 1.jar 100%	www.\app.\WEB www.\app.\WEB	-INF\da -INF\ib
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen Wyodrębnij: ExIntegrationXmlZda Wyodrębnij: XmlIoOpsLs.class Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: common-dom4j-1.6. Wyodrębnij: common-groovy-all-	btion.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100% arzenie.class 100% 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw 1.jar 100% 2.4.6.jar 62%	www.\app.\WEB	-INF\da -INF\ib
Wyodrębnij: ServerRequestExcep Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: ExExportXmlZdarzen Wyodrębnij: ExIntegrationXmlZda Wyodrębnij: XmlIoOpsLs.class Folder wyjściowy: C:\Program File Wyodrębnij: common-dom4j-1.6. Wyodrębnij: common-groovy-all-	otion.class 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw nie.class 100% arzenie.class 100% 100% es (x86)\SMDP_BASIC\serverw 1.jar 100% 2.4.6.jar 62%	www.\app.\WEB www.\app.\WEB	-INF\da -INF\ib

Rysunek 6.

Po zakończeniu kopiowania plików instalator zapyta się, czy użytkownik chce zmienić domyślne porty aplikacji.



BASIC 4.3.28		×
Czy chcesz zmienić domyśln	e ustawienia po	rtów aplikacji?
	Tak	Nie

Rysunek 7.

W przypadku osób bez rozszerzonej wiedzy informatycznej należy kontynuować instalację bez zmieniania domyślnych portów – wybierając <u>Nie</u>.

Jeżeli osoba instalująca ma świadomość, że domyślne porty są zajęte przez inne aplikacje lub z innej przyczyny postanowił je zmienić należy kliknąć <u>Tak</u>. Instalator wyświetli nowe okienko, w którym pozwoli na zmianę portów – Rysunek 8. Po wprowadzeniu zmian należy potwierdzić wybierając <u>Ok</u>. Instalator będzie kontynuował pracę.

	- 🗆 X
Http Port	80
Https Port	443
MySql Port	3306
	Ok

Rysunek 8.

Na ostatnim etapie instalator zapyta użytkownika, czy po instalacji chce uruchomić usługi programowe - Rysunek 9. Należy potwierdzić przez kliknięcie <u>Tak</u>.

Opcja <u>Nie</u> została przewidziana wyłącznie na potrzeby serwisowe. W tym przypadku należy ręcznie instalować i uruchamiać usługi.





Rysunek 9.

Instalacja zostanie zakończona w momencie wyświetlenia komunikatu



Rysunek 10.



1.4.2. URUCHOMIENIE PROGRAMU

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić czy aplikacja uruchamia się prawidłowo. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać odpowiedni adres. W przypadku wolniejszych komputerów po zakończeniu instalatora należy odczekać jeszcze około 2 minut na prawidłowe uruchomienie usług.

Jeśli użytkownik w czasie instalacji nie zmieniał domyślnych portów, należy wpisać w pasku adresu poniższy adres i potwierdzić <u>ENTER</u>:

http://127.0.0.1

Jeśli użytkownik w czasie instalacji zmieniał domyślne porty, należy wpisać w pasku adresu poniższy adres (wprowadzając ustawioną przy instalacji wartość liczbową w miejsce [http port]] – bez nawiasów kwadratowych np. http://127.0.0.1:8080).

http://127.0.0.1:[http port]

Po chwili program powinien pojawić się w przeglądarce – Rysunek 11.





Jeśli program nie uruchamia się, a w przeglądarce wyświetla się błąd - Rysunek 12. Należy sprawdzić czy usługi systemowe aplikacji pracują prawidłowo. W tym celu należy w pasku Start wyszukać i wybrać pozycję Uruchom (lub wcisnąć kombinację klawiszy Win+R), następnie wpisać services.msc i potwierdzić Enter. Na liście usług należy znaleźć SMDPENT-MYSQL i SMDPENT-SERVER i sprawdzić ich stan - Rysunek 13. Jeżeli obie usługi mają status <u>Działa</u>, należy ponownie spróbować w przeglądarce uruchomić program. Jeśli któraś z usług jest wyłączona, należy ją włączyć (kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie usługi i wybrać <u>Uruchom</u>).

strona 12 z 145



	× +						×
۵ (O 127.0.0.1			*	🔒 Ino	ognito	1
		PA					
		Ta witryna jest nieosiągalna					
		Serwer 127.0.0.1 odrzucił połączenie.					
		Wypróbuj te rozwiązania:					
		Sprawdź połączenie					
		 Sprawdź serwer proxy i zaporę sieciową 					
		ERR_CONNECTION_REFUSED					
		Odśwież	Szczegóły				



🚴 Usługi						- 0	>
<u>Plik Akcja W</u> idok	Pomo <u>c</u>						
• 🔿 🗖 🗐 🖉	2 🗟 🔣 📰 🕨 🖬 🕪						
Usługi (lokalne)	🔍 Usługi (lokalne)						
	SMDPENT-MYSQL	Nazwa	Opis	Stan	Typ uruchomienia	Logowanie jako	
		Quality Windows Audio Video Experience	Quali		Ręczny	Usługa lokalna	
	Zatrzymaj usługę	Realtek Audio Universal Service	Realt	Działa	Automatyczny	System lokalny	
	Wstrzymaj usługę	🧛 Rejestr zdalny	Umo		Wyłączony	Usługa lokalna	
		Routing i dostęp zdalny	Ofer		Wyłączony	System lokalny	
		Rozpoznawanie lokalizacji w sieci	Zbier	Działa	Automatyczny	Usługa sieciowa	
		Rozszerzenia i powiadomienia drukarek	Ta usł		Ręczny	System lokalny	
		SAMSUNG Mobile USB Connectivity Launcher			Ręczny	System lokalny	
		Serwer	Ofer	Działa	Automatycznie (wyz	System lokalny	
		🏟 Serwer klatek kamer systemu Windows	Umo		Ręcznie (wyzwalane	Usługa lokalna	
		Shared PC Account Manager	ivian		wyłączony	System lokalny	
		SMDPENT-MYSQL		Działa	Automatyczny	System lokalny	
		SMDPENT-SERVER	SMD	Działa	Automatyczny	System lokalny	
		SNMP Trap	Odbim		Ręczny	Usluga lokalna	-
		SolidWorks Licensing Service	Provi		Ręczny	System lokalny	
		🎑 Stacja robocza	Tworz	Działa	Automatyczny	Usługa sieciowa	
		🎑 Standardowa usługa kolektora centrum diagnost	Stan		Ręczny	System lokalny	
		SwitchBoard			Ręczny	System lokalny	
		🖏 Synchronizuj hosta_21688c7	Ta usł	Działa	Automatycznie (op	System lokalny	
		SynTPEnh Caller Service		Działa	Automatyczny	System lokalny	
		🖏 SysMain	Utrzy	Działa	Automatyczny	System lokalny	
		🎑 System szyfrowania plików (EFS)	Dost		Ręcznie (wyzwalane	System lokalny	
		System zdarzeń COM+	Obsł	Działa	Automatyczny	Usługa lokalna	

Rysunek 13.

Możliwa jest sytuacja, że usługi działają przez chwilę, po czym same się wyłączają, a użytkownik nie ma dostępu do programu. Oznacza to, że najprawdopodobniej zajęte są ustawione przy instalacji porty aplikacji. W tym przypadku należy wykonać ręczną zmianę portów, opisaną w rozdziale <u>1.4.3</u>.



1.4.3. RĘCZNA ZMIANA PORTÓW APLIKACJI PO INSTALACJI

Jeśli użytkownik wie, że którykolwiek z domyślnych portów aplikacji jest już zajęty i aplikacja nie chce się uruchomić, lub po prostu chce je zmienić na inne należy przeprowadzić ręczną procedurę konfiguracji.

W tym celu należy przejść do folderu instalacji. Dla maszyn 32-bitowych jest to: C:\Program Files\SMDP_BASIC\serverwww\support\totalcmd. Z kolei dla maszyn 64 bitowych jest to: C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC\serverwww\support\totalcmd. Następnie otworzyć program TOTALCMD.EXE **z uprawnieniami administratora** (klikając prawym klawiszem myszy na ikonę programu) - Rysunek 14. Program Total Commander dostarczony jest w wersji Shareware, należy usunąć go po upływie 30 dni. Po uruchomieniu programu należy zgodnie z komunikatem: "Proszę wcisnąć przycisk Nr … by uruchomić program!" wcisnąć odpowiedni przycisk. Następnie w uruchomionym programie należy przejść do ścieżki instalacji i w folderze serverwww odszukać i uruchamiać kolejno pliki <u>stopService.bat</u>, oraz <u>uninstallService.bat</u>. Po uruchomieniu każdego z plików należy odczekać chwilę aż wiersz poleceń wykona instrukcje i sam się zamknie.

Następnie należy zaznaczyć na liście plik <u>setupscfg.bat</u>. Gdy plik będzie zaznaczony na liście, należy kliknąć F4. Plik otworzy się do edycji w programie Notepad++.





israco Tatal Commander 0.21a NOT	RECISTERED									~
Diki Zaznacz Bolosonia Siać Widek	Kedisteked	•								Domoc
		½ 🗛 👦 🕺 🙈 📖								romo <u>c</u>
i _ c × [brak] 255 2 G z 491 4 G wolne	, <u> </u>		1			brak 1 255 2 G z 491 4 G wolne				1
					1. *c:					
C. SCIVENUM										
	iverwww(.	(* *		▼C.\ .			MC - 0 - 4	(0	* *
	↑ Roz W	Tielkosc Czas	Atryb	2	Nazwa	-I- D-1	↑ Ro	Z Wielkos	c Czas	Atryb
dockemie		746 D 06.01.2020 06:15	-a ^		SRecy	cie.Binj Mail			24.10.2019 22:07	-ns
my ini tol	hasis	3 D 02.03.2020 16.17	-8	_	Conig.	MSI ond Sottings			22.03.2020 17.19	-ns
dockorbuild	bat	119 b 02 03 2020 16-18		- B		300-400 color M351-M4511			04 11 2019 11-10	-115
	bat	310 b 02 03 2020 16:18		-		-1			06.04.2020.10-15	
editSetunscfa	bat	53 b 29 03 2019 15:07	-3	61		1			22 10 2019 11:58	
	bat	85 h 29 04 2019 13:42	-9		[Mk]				17 03 2020 14:32	
installService	bat	144 b 04 02 2019 14 22	-a			veTempl		<dir></dir>	06 04 2020 09:42	h-
installService.letty	bat	65 b 04 02 2019 14 22	-a		[Perfl o	asl		<dir></dir>	19 03 2019 05:52	
	bat	100 b 17 01 2012 16:55	-a		[Progra	m Files]		<dir></dir>	09 03 2020 19 27	r
installStartServiceMvsgl	bat	122 b 17 01 2012 16:55	-a	00	[Progra	m Files (x86)]		<dir></dir>	02 04 2020 17:39	r
	bat	1.4 k 06 10 2011 20:47	-a	-	IProgra	mDatal		<dir></dir>	19.03.2020.22:48	-h-
mysgluprgrade	bat	115 b 02 06 2016 11:31	-a		Recov	erv]		<dir></dir>	22 10 2019 11:46	-hs
Dassgen	bat	32 b 02 06 2016 11 09	-a		ISOLID	WORKS Datal		<dir></dir>	18 01 2020 22:03	
passgenfull	bat	162 b 06.10.2011 09:56	-a		System	n Volume Information]		<dir></dir>	06.04.2020 12:09	-hs
passrestore	bat	36 b 02.06.2016 11:09	-a		IUsers]			<dir></dir>	25.10.2019 08:02	r
restartServiceJetty	bat	163 b 04.02.2019 14:22	-a		Windo	ws		<dir></dir>	02.04.2020 17:02	
restartServiceMysgl	bat	65 b 19.01.2012 21:10	-a		hiberfil	•	sys	12,7 (G 06.04.2020 09:41	-ahs
sapptoolsi	bat	484 b 07.12.2018 09:45	-a		1 pagefile	9	svs	4,70	G 05.04.2020 14:08	-ahs
sapptoolsiw	bat	601 b 07.12.2018 09:45	-a		1 swapfile	e	sys	16,0 M	05.04.2020 14:08	-ahs
SetCurrentLang	bat	85 b 29.04.2019 13:42	-a		- ·					
setupdir	bat	871 b 04.02.2019 14:22	-a							
setupdirdev	bat	981 b 04.02.2019 14:22	-a							
setupdirdevportal	bat	996 b 12.04.2019 12:19	-a							
setupscfg	bat	130 b 12.04.2018 14:11	-a	-						
start Jetty	bat	118 b 23.06.2016 13:22	-a							
startJettyDebug	bat	188 b 23.06.2016 13:19	-a							
startMysql 🔤	bat	50 b 17.01.2012 16:55	-a							
startService	bat	115 b 04.02.2019 14:22	-a							
startServiceJetty	bat	92 b 04.02.2019 14:22	-a							
startServiceMysql	bat	43 b 24.11.2010 12:27	-a							
stopService	bat	113 b 04.02.2019 14:22	-a							
stopServiceJetty	bat	91 b 04.02.2019 14.22	-a							
stopServiceMysql	bat	42 Ь 24.11.2010 12:27	-a							
stopUninstallServiceMysql	bat	84 b 17.01.2012 16:55	-a							
uninstallService	bat	107 Б 04.02.2019 14:22	-a /	4						
uninstallServiceJetty	bat	65 b 04.02.2019 14:22	-a							
uninstallServiceMysqi	Dat	62 D 17.01.2012 16:55	-a							
mar cacispriv	exe	30,0 K 19.10.2016 06:03	-a							
	jar	9,2 K 14.03.2018 13:21	-a							
webapps.app.xmi	iinux	цок 05.01.2020 15:22 ясь 19.03.2020 16:20	-a ~							
0 b / 175,6 k w 0 / 56 plik(ach/ów). 0 / 16 ka	at.(ów)	00 10 10 103 21/21 16:30			0 b / 17.4 (G w 0 / 3 plik(ach/ów), 0 / 17 kat.(óv	v)			
c:\Program Files (x86)\SM	DP_BASIC\serven	www>								~
F3 Podgląd F4 Ec	dycja	F5 Kopiuj	F6 2	ZmPr	zen	F7 UtwKat	F8 Usuń		Alt+F4 Zako	ńcz
			~		1 4 -					

Rysunek 15.

📔 o	::\Pro	gram	n Files (x86	5)\SMD	P_BASIC	:\serverww	w∖setups	cfg.bat -	Notepa	ad++ [/	Admin	istrato	r]	_		>	<
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> ea	arch <u>V</u> iev	w E <u>n</u> co	oding <u>I</u>	anguage	Se <u>t</u> tings	T <u>o</u> ols	<u>M</u> acro	<u>R</u> un	<u>P</u> lugi	ns <u>W</u>	indow	2			х
			📑 📭	ا اھ	n in i	6 7 C	i 🛗 🍾	🔍 🤇	2		1	1	5	R 🖬	۲		>>
📄 se	etupsc	fg.ba	t 🔀														
1	S	ET	DBPASS	S=roo	t												
2	2 5	ET	JETTYS	SERV=	SMDPE	INT-SER	VER										
3	3 <mark>S</mark>	ET	MYSQLS	SERV=	SMDPE	INT-MYS	QL										
4	1 S	ET	HTTPPC	ORT <mark>=</mark> 8	0												
5	5 S	ET	HTTPSE	PORT	443												
6	5 S	ET	MYSQLE	PORT	3306												
lengt	h : 13(0 li	nes : 6	Ln : 1	Col : 1	Sel : 0	0			Windo	ws (CF	R LF)	UTF	-8		INS	

Rysunek 16.

Użytkownik może zmienić numery portów po znaku równości. Przykładowe inne numery na które można zmienić to:

- http: 8080, https: 8081, mysql: 3308

- http: 8090, https: 8095, mysql: 3388



Po wprowadzeniu zmian należy zapisać plik przez wybór File>Save lub wciśnięcie CTRL+S, i zamknąć program Notepad++.

Następnie należy ponownie wrócić do programu Total Commander (Rysunek 17) i uruchamiać kolejno pliki:

- setupdir.bat
- passgenfull.bat
- startService.bat

Po uruchomieniu każdego z plików, odpali się okno wiersza poleceń, wykonane zostaną pewne instrukcje i okno samoczynnie się zamknie. Dopiero po zamknięciu okna należy uruchamiać kolejne pliki.

Koniec procedury zmiany portów! Wprowadzając w przeglądarce internetowej adres: http://127.0.0.1:[http port], sprawdzić czy program działa prawidłowo. W miejsce [http port] należy wprowadzić liczbowa wartość ustawioną w pliku konfiguracyjnym – bez nawiasów kwadratowych np. http://127.0.0.1:8080).

💾 jaros^ - Total Com	nmander 9.21a - I	NOT REGISTERED							_		×
Pli <u>k</u> i <u>Z</u> aznacz Pol <u>e</u> ce	enia <u>S</u> ieć Wid <u>o</u>	ok Kon <u>f</u> iguracja S <u>t</u>	art								Pomo <u>c</u>
2 888 8 🛙 🖬	💱 🐁 🔶	A B		M 🛌							
🐛 c 🖂 [_brak_] 255	.2 G z 491.4 G w	olne	۱		🐛 c 🖂	[_brak_] 255	.2 G z 4	91,4 G wo	lne		۱
t_ *c: serverwww					💺 *c:						
▼c:\Program Files (x8)	6)\SMDP_BASIC	C\serverwww*.*	* •	·	▼ C:*.*						* 🔻
Nazwa	↑ Roz Wielkoś	ć Czas	Atryb		Nazwa		+ Roz	Wielkość	Czas		Atryb
installServiceMysq	lbat 100 b	17.01.2012 16:55	-a ^		I [\$Rec	ycle.Bin]		<dir></dir>	24.10.20	19 22:07	hs
installStartService	bat 122 t	0 17.01.2012 16:55	-a		[Conf	ig.Msi]		<dir></dir>	22.03.20	20 17:19	-hs
keystoregenerator	bat 1.4 l	c 06.10.2011 20:47	-a			ments and Se	ttings]	<lnk></lnk>	22.10.20	19 11:46	-hs
mysqluprgrade	bat 115 t	02.06.2016 11:31	-a	Ъ	📜 [HP_L	_J300-400_col	or_M]	<dir></dir>	04.11.20	19 11:10	
passgen	bat 32 b	02.06.2016 11:09	-a	-67	[Ibizn	es		<dir></dir>	06.04.202	20 10:15	
passgenfull	bat 162 b	06.10.2011 09:56	-a	1 2	Intel]			<dir></dir>	22.10.20	19 11:58	
passrestore	bat 36 b	02.06.2016 11:09	-a		[Mk]			<dir></dir>	17.03.202	20 14:32	
restartServiceJetty	bat 163 b	04.02.2019 14:22	-a		[Onel]	DriveTemp]		<dir></dir>	06.04.202	20 09:42	h-
restartServiceMys	bat 65 t	o 19.01.2012 21:10	-a	A	[Perfl	_ogs]		<dir></dir>	19.03.20	19 05:52	
sapptoolsi	bat 484 t	07.12.2018 09:45	-a		[Prog	ram Files]		<dir></dir>	09.03.202	20 19:27	r
🗂 sapptoolsiw	bat 601 b	07.12.2018 09:45	-a	<u> </u>	[Prog	ram Files (x86)]	<dir></dir>	02.04.202	20 17:39	r
SetCurrentLang	bat 85 b	29.04.2019 13:42	-a	1.5	[Prog	ramData]		<dir></dir>	19.03.202	20 22:48	h-
🔲 setupdir	bat 871 b	04.02.2019 14:22	-a	ור	[Recond Recon	overy]		<dir></dir>	22.10.20	19 11:46	hs
setupdirdev	bat 981 t	04.02.2019 14:22	-a	-	SOLI	DWORKS Data	a]	<dir></dir>	18.01.202	20 22:03	
setupdirdevportal	bat 996 t	0 12.04.2019 12:19	-a		[Systematics]	em Volume Infe	orma]	<dir></dir>	06.04.202	20 12:09	hs
setupscfg	bat 130 t	0 12.04.2018 14:11	-a		👃 [User	s]		<dir></dir>	25.10.20	19 08:02	r
🗂 startJetty	bat 118 t	23.06.2016 13:22	-a		📜 [Wind	lows]		<dir></dir>	02.04.202	20 17:02	
startJettyDebug	bat 188 t	23.06.2016 13:19	-a		1 hiber	61	sys	12,7 G	06.04.202	20 09:41	-ahs
startMysql	bat 50 t	0 17.01.2012 16:55	-a		🗄 paget	file	sys	4,7 G	05.04.202	20 14:08	-ahs
startService	bat 115 t	04.02.2019 14:22	-a	13	! swapt	file	sys	16,0 M	05.04.202	20 14:08	-ahs
startServiceJetty	bat 92 b	04.02.2019 14:22	-a	-	- i						
startServiceMysql	bat 43 t	24.11.2010 12:27	-a								
stopService	bat 113 t	04.02.2019 14:22	-a								
stopServiceJetty	bat 91 b	04.02.2019 14:22	-a								
stopServiceMysql	bat 42 t	24.11.2010 12:27	-a								
stopUninstallServi	bat 84 b	0 17.01.2012 16:55	-a								
uninstallService	bat 107 b	04.02.2019 14:22	-a								
uninstallServiceJe.	bat 65 b	04.02.2019 14:22	-a								
uninstallServiceM	bat 62 b	o 17.01.2012 16:55	-a 🗸								
0 b / 175,6 k w 0 / 56 p	lik(ach/ów), 0 / 1	6 kat.(ów)	<u> </u>		0 b / 17.	4 G w 0 / 3 plik	(ach/ó	w). 0 / 17 k	at (ów)		
Program Files (x86)\SM	MDP_BASIC\serv	erwww>									~
F3 Podglad	F4 Edvcia	F5 Kopiui	F	6 ZmPr	zen	F7 UtwKat		F8 Usi	'n	Alt+F4 Z	akończ
J (,,.		_								

Rysunek 17.



1.5. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Link do pobrania aktualizacji oprogramowania można uzyskać, po skierowaniu odpowiedniego wniosku, korzystając z <u>Formularza wniosku o dostarczenie aktualizacji</u> <u>oprogramowania</u>, dostępnego na stronie:

http://www.arccan.eu/smdp/wsparcie-techniczne/

Link zostanie wysłany w wiadomości e-mail po prawidłowej weryfikacji danych.

UWAGA!!! PRZED ROZPOCZĘCIEM AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ BAZY DANYCH I ZAPISAĆ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU NA DYSKU! (PROCEDURA OPISANA W ROZDZIALE 3.3.8)

Proces instalacji zaczynamy od uruchomienia pobranego pliku instalacyjnego. Plik instalatora należy uruchamiać zawsze z prawami administratora w systemie operacyjnym (po uruchomieniu system może poprosić o zgodę). Po uruchomieniu instalator w pierwszej kolejności poprosi o wybranie języka - Rysunek 18.

Installer La	inguage	×
SMDP	Please select a language.	
	Polish / Polski	~
	ОК	Cancel

Rysunek 18.

Po wybraniu języka i kliknięciu OK, instalator przejdzie do okna powitalno-informacyjnego - Rysunek 19.





Rysunek 19.

Po kliknięciu Dalej, instalator wyświetli okno - Rysunek 20, w którym użytkownik musi wybrać elementy do zainstalowania. W przypadku tej instalacji możliwa do wyboru jest jedna pozycja, która musi być zaznaczona. Należy kliknąć <u>Dalej</u>.

😁 SMDP BASIC 4.3.31					\times
Wybierz komponenty Wybierz komponenty SMDP BAS zainstalować.	IC 4.3.31, które cho	esz			
Zaznacz komponenty, które cho Kliknij przycisk 'Dalej', aby konty	esz zainstałować i o nuować.	dznacz te, któr	y <mark>ch nie chces</mark> z	instalow	ać.
Wybierz komponenty do zainstalowania:	SMDP-SERVER				
Wymagane miejsce: 367.1 MB					
SMDP BASIC 4,3,31					
	<	Wstecz	<u>D</u> alej >	Anul	uj

Rysunek 20.



W kolejnym oknie - Rysunek 21, użytkownik MUSI wskazać lokalizację (główny folder), w której jest obecnie zainstalowane oprogramowanie - Rysunek 21. Domyślna ścieżka instalacji zależy od operacyjnego. systemu Dla maszyn 32-bitowych jest to: C:\Program Files\SMDP_BASIC. kolei 64-bitowych Ζ dla maszyn jest to: C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC.

SMDP BASIC 4.3.31			>
Vybierz lokalizację dla instalacji			
Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować SMDP BASIC 4.3.31.			-
Instalator zainstaluje SMDP BASIC 4.3.31 w podanym poniżej folder także kliknąć przycisk 'Przeglądaj' i wybrać inny folder). Kliknij prz rozpoczać instalacje.	ze docelow ycisk 'Zains	vym (może: taluj', aby	sz
Folder docelowy			
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC	Prze	glądaj]
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC Wymagane miejsce: 367.1 MB	Prze	glądaj	
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC Wymagane miejsce: 367.1 MB Dostępne miejsce: 246.2 GB	Prze	glądaj	
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC Wymagane miejsce: 367.1 MB Dostępne miejsce: 246.2 GB DP BASIC 4.3.31	Prze	glądaj	
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC Wymagane miejsce: 367.1 MB Dostępne miejsce: 246.2 GB IDP BASIC 4.3.31] <u>P</u> rze	glądaj	

Rysunek 21.

Po zatwierdzeniu instalacji, przez kliknięcie <u>Zainstaluj</u>, instalator rozpocznie proces aktualizacji oprogramowania na komputerze - Rysunek 22. Może on potrwać parę minut.



stalacja			China	
Proszę czekać, trwa instalacja SMDP	BASIC 4.3.31.		er	ARCCAR
Folder wyjściowy: C:\Program Files (x86)\SMDP_BASIC\serv	verwww		
Wundrohnik Jana ca val 1009/				
Wyodrębnij: lang_cz.xml 100%				^
Wyodrebnij: lang_en.xml 100%				
Wyodrebnij: lang lt.xml 100%				
Wyodrebnij: lang_pl.xml 100%				
Wyodrębnij: lang_ru.xml 100%				
Folder wyjściowy: C:\Program Files	(x86)\SMDP_BASIC\se	rverwww\ap	p	
Folder wyjściowy: C: Program Files	(x86)\SMDP_BASIC\se	rverwww		
Folder wyjściowy: C: Program Files	(x86)\SMDP_BASIC\se	rverwww		
Folder wyjściowy: C: Program Files	(x86)\SMDP_BASIC\se	rverwww		~

Rysunek 22.

Instalacja zostanie zakończona w momencie wyświetlenia komunikatu Rysunek 23.



Rysunek 23.



1.6. KONFIGURACJA SIECIOWA

1.6.1. DOSTĘP DO APLIKACJI Z INNYCH KOMPUTERÓW SIECI WEWNĘTRZNEJ ORAZ KONFIGURACJA DLA KOMUNIKACJI URZĄDZEŃ Z WYKORZYSTANIEM NETBOX

Oprogramowanie PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 jest aplikacją działającą, jako wirtualny serwer WWW. Daje to duża korzyść, jaką jest możliwość korzystania z oprogramowania przez przeglądarkę internetową dowolnego urządzenia, znajdującego się w tej samej sieci, bez konieczności instalowania żadnych aplikacji.

W celu zapewnienia tej możliwości, w zależności od struktury sieci komputerowej, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

- stacja robocza, na której zainstalowane jest oprogramowanie aplikacja PC ARCCAN
 SMDP BASIC 4.0 musi posiadać przypisany stały adres IP w sieci wewnetrznej,
- na zaporze ogniowej (firewall) stacji roboczej, na której zainstalowana jest aplikacja PC
 ARCCAN SMDP BASIC 4.0 należy zrobić odpowiedni wyjątek:
 - utworzyć regułę przychodzącą protokołu TCP dla ustawionych portów nasłuchu http i https serwera WWW (domyślnie 80 i 443), zezwalającą na połączenie.

Przykład 1 (dla domyślnej konfiguracji portów)

Oprogramowanie PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 zostało zainstalowane na komputerze o <u>PRZYPISANYM NA STAŁE</u> adresie IP 192.168.1.10. Serwer WWW nasłuchuje na domyślnych portach: 80(http), 443 (https). Po zakończeniu procesu instalacji serwera, w ustawieniach zapory ogniowej systemu operacyjnego, zdefiniowano regułę przychodzącą protokołu TCP dla portów 80 i 443 <u>ZEZWALAJĄCĄ</u> na połączenie.

Wówczas, gdy komputer z zainstalowanym oprogramowaniem ARCCAN jest włączony, to inne urządzenia w sieci mogą korzystać z aplikacji wpisując w przeglądarkę internetową adres: http://192.168.1.10. Wpisywanie domyślnego 80 portu po adresie nie jest konieczne.

Przykład 2 (dla zmienionej konfiguracji portów)

Oprogramowanie PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 zostało zainstalowane na komputerze o <u>PRZYPISANYM NA STAŁE</u> adresie IP 192.168.1.10. Serwer WWW nasłuchuje na zmienionych portach: 8080(http), 4438 (https). Po zakończeniu procesu instalacji serwera, w ustawieniach zapory ogniowej systemu operacyjnego, zdefiniowano regułę przychodzącą protokołu TCP dla portów 8080 i 4438 <u>ZEZWALAJĄCĄ</u> na połączenie.

Wówczas, gdy komputer z zainstalowanym oprogramowaniem ARCCAN jest włączony, to inne urządzenia w sieci mogą korzystać z aplikacji wpisując w przeglądarkę internetową adres: http://192.168.1.10:8080.



1.6.2. DOSTĘP DO APLIKACJI Z DOWOLNEGO KOMPUTERA Z DOSTĘPEM DO INTERNETU ORAZ KONFIGURACJA DLA KOMUNIKACJI URZĄDZEŃ PRZEZ GPRS

Oprogramowanie PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 jest aplikacją działającą, jako wirtualny serwer WWW. Daje to duża korzyść, jaką jest możliwość korzystania z oprogramowania przez przeglądarkę internetową dowolnego urządzenia, z dostępem do Internetu.

W celu zapewnienia tej możliwości, w zależności od struktury sieci komputerowej, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

- wymagany jest stały PUBLICZNY adres IP lub skonfigurowany DDNS (gdy IP jest dynamiczny)
- stacja robocza, na której zainstalowane jest oprogramowanie aplikacja PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 musi posiadać przypisany stały adres IP w sieci wewnętrznej, zaleca się również aby stacja pracowała 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
- na zaporze ogniowej (firewall) stacji roboczej, na której zainstalowana jest aplikacja PC
 ARCCAN SMDP BASIC 4.0 należy zrobić odpowiedni wyjątek:
 - utworzyć regułę przychodzącą protokołu TCP dla ustawionych portów nasłuchu http i https serwera WWW (domyślnie 80 i 443), zezwalającą na połączenie.
- no routerze dostępowym należy zrobić przekierowania dwóch dowolnych portów na adres IP stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem ARCCAN SMDP i porty nasłuchu http i https serwera WWW (domyślnie 80 i 443).

Przykład 1 (dla domyślnej konfiguracji portów)

Dostawca Internetu zapewnia stały zewnętrzny adres IP: 89.73.250.18. Oprogramowanie PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 zostało zainstalowane na komputerze o <u>PRZYPISANYM NA STAŁE</u> wewnętrznym adresie IP 192.168.1.10. Serwer WWW nasłuchuje na domyślnych portach: 80(http), 443 (https). Po zakończeniu procesu instalacji serwera, w ustawieniach zapory ogniowej systemu operacyjnego, zdefiniowano regułę przychodzącą protokołu TCP dla portów 80 i 443 <u>ZEZWALAJĄCĄ</u> na połączenie. W ustawieniach routera dostępowego zrobiono dwa przekierowania portów:

- przekierowano port 8888 na adres IP 192.168.1.10 na port 80,
- przekierowano port 9999 na adres IP 192.168.1.10 na port 443.

Wówczas, gdy komputer z zainstalowanym oprogramowaniem ARCCAN jest włączony, to inne z dostępem do Internetu będą mogły korzystać z aplikacji wpisując w przeglądarkę internetową adres: http://89.73.250.18:8888. Urządzenia znajdujące się w tej samej sieci wewnętrznej mogą korzystać z adresu http://192.168.1.10.



Przykład 2 (dla zmienionej konfiguracji portów)

Dostawca Internetu zapewnia stały zewnętrzny adres IP: 89.73.250.18. Oprogramowanie PC ARCCAN SMDP BASIC 4.0 zostało zainstalowane na komputerze o <u>PRZYPISANYM NA STAŁE</u> adresie IP 192.168.1.10. Serwer WWW nasłuchuje na zmienionych portach: 8080(http), 4438 (https). Po zakończeniu procesu instalacji serwera, w ustawieniach zapory ogniowej systemu operacyjnego, zdefiniowano regułę przychodzącą protokołu TCP dla portów 8080 i 4438 <u>ZEZWALAJACA</u> na połączenie. W ustawieniach routera dostępowego zrobiono dwa przekierowania portów:

- przekierowano port 6666 na adres IP 192.168.1.10 na port 8080,
- przekierowano port 7777 na adres IP 192.168.1.10 na port 4438.

Wówczas, gdy komputer z zainstalowanym oprogramowaniem ARCCAN jest włączony, to inne urządzenia z dostępem do Internetu mogą korzystać z aplikacji wpisując w przeglądarkę internetową adres: http://89.73.250.18:6666. Urządzenia znajdujące się w tej samej sieci wewnętrznej mogą korzystać z adresu http://192.168.1.10:8080.

1.7. NABIURKOWY PROGRAMATOR IDENTYFIKATORÓW

1.7.1. INSTALACJA DODATKOWEJ USŁUGI DO OBSŁUGI NABIURKOWEGO PROGRAMATORA IDENTYFIKATORÓW RFD100

Do obsługi nabiurkowego programatora identyfikatorów RFD100, wymagane jest zainstalowanie dodatkowej usługi. Musi ona zostać zainstalowana na każdym komputerze, do którego urządzenie będzie podłączane.

W przypadku potrzeby zainstalowania usługi na komputerze, na którym zainstalowano oprogramowanie serwerowe ARCCAN SMDP BASIC 4.0, instalator o nazwie <u>deviceclient.exe</u> można znaleźć w folderze instalacji, domyślnie: *C:\Program Files (x86)\ SMDP_BASIC\serverwww\app\resource\appstore.*

W przypadku potrzeby zainstalowania usługi na innym komputerze, który łączy się z aplikacją ARCCAN SMDP BASIC 4.0 zainstalowaną na innym stanowisku roboczym, istnieje możliwość pobrania pliku instalatora z pozycji programu. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową i korzystając z odpowiedniego adresu połączyć się z aplikacją. Przy ikonie identyfikatorów powinien wyświetlać się napis: <u>Brak połączenia z usługą czytnika</u> - Rysunek 24.





Rysunek 24.

Po zalogowaniu się do programu (procedura logowania opisana w rozdziale: 2.1) należy przejść do pozycji <u>O programie</u> w zakładce <u>Narzędzia</u> - Rysunek 25.





Pojawi się okno, w którym należy wybrać pozycję <u>Pobierz</u> - Rysunek 26, a w następnym oknie wybrać Sterowniki do czytnika - Rysunek 27.

strona 24 z 145



O programie	
ARCCAN SMDP Basic	ARCCAN
(Copyright © 2020
Wersja: 4.3.28 Ten produkt nie jest jeszcze akty Pozostało: 8 dni. OK Pobierz	wowany. Licencja

Rysunek 26.

Pobierz		
Pliki wymagające instalacji.		
Plik	Rozmiar	Opis
N Sterowniki do czytnika	~95MB	Instalator usługi systemowej wymaganej do prawidłowej pracy czytnika RFD100 w programie SMDP.
Aplikacja interfejsu użytkownika	~40MB	Preferowana przeglądarka do pracy z systemem.
		Zamknij

Rysunek 27.

W zależności od używanej przeglądarki, w różny sposób wyświetli się prośba o zgodę na pobranie pliku. Użytkownik musi wyrazić zgodę i rozpocznie się pobieranie pliku instalatora. Po ukończeniu pobierania można przystąpić do instalacji, przez otwarcie ściągniętego pliku.

Plik instalatora należy uruchamiać zawsze z prawami administratora w systemie operacyjnym (po uruchomieniu system może poprosić o zgodę na uruchomienie). Po uruchomieniu instalator w pierwszej kolejności poprosi o wybranie języka - Rysunek 28.

Installer L	anguage	×
	Please select a language.	
	Polish / Polski	~
	ОК	Cancel
	Rysunek 28.	

Po wybraniu języka i kliknięciu OK, instalator przejdzie do okna powitalno-informacyjnego - Rysunek 29.





Rysunek 29.

Po kliknięciu Dalej, instalator wyświetli okno, w którym użytkownik musi wybrać elementy do zainstalowania. W przypadku tej instalacji możliwa do wyboru jest jedna pozycja, która musi być zaznaczona - Rysunek 30. Należy kliknąć <u>Dalej</u>.

9 SMDP RFD100 4.2.52			97-16		×
Wybierz komponenty		_			J. L
Wybierz komponenty SMDP R zainstalować.	FD 100 4.2.52, które chces:	z	UL.		
Zaznacz komponenty, które c Kliknij przycisk 'Dalej', aby kor	hcesz zainstałować i odznac itynuować.	cz te, których n	ie chcesz	instalow	ać.
Wybierz komponenty do zainstalowania:	SMDP-BROWSER_C	LIENT			
Wymagane miejsce: 283.4 ME	3				
SMDP RFD100 4.2.52					

Rysunek 30.



W kolejnym oknie, użytkownik może wskazać lokalizację, do której mają zostać skopiowane wszystkie pliki - Rysunek 31. Domyślna ścieżka instalacji zależy od systemu operacyjnego. Dla maszyn 32-bitowych jest to: *C:\Program Files\SMDP_BROWSER_CLIENT*. Z kolei dla maszyn 64-bitowych jest to: *C:\Program Files (x86)\ SMDP_BROWSER_CLIENT*.

SMDP RFD100 4.2.52	95-36		×
Wybierz lokalizację dla instalacji	- 0.		
Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować SMDP RFD100 4.2.52.			
Instalator zainstaluje SMDP RFD 100 4.2.52 w podanym poniżej fo także kliknąć przycisk 'Przeglądaj' i wybrać inny folder). Kliknij pr rozpocząć instalację.	lderze docelo zycisk 'Zainst	wym (moż aluj', aby	esz
Folder docelowy			
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BROWSER_CLIENT	Przes	glądaj]
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BROWSER_CLIENT	Przes	glądaj]
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BROWSER_CLIENT Wymagane miejsce: 283.4 MB	Przeg	glądaj]
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BROWSER_CLIENT Wymagane miejsce: 283.4 MB Dostępne miejsce: 255.3 GB	Prze	glądaj]
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BROWSER_CLIENT Wymagane miejsce: 283.4 MB Dostępne miejsce: 255.3 GB SMDP_RED100.4.2.52	Przes	glądaj]
Folder docelowy C:\Program Files (x86)\SMDP_BROWSER_CLIENT Wymagane miejsce: 283.4 MB Dostępne miejsce: 255.3 GB SMDP RFD100 4.2.52	Przes	glądaj	

Rysunek 31.

Po zatwierdzeniu instalacji, przez kliknięcie <u>Kontynuuj</u>, instalator rozpocznie proces instalacji dodatku na komputerze. Może on potrwać parę minut.

W trakcie instalacji, w końcowym etapie, pojawi się okno z prośbą o instalację sterowników FTDI - Rysunek 32. Należy przeprowadzić proces ich instalacji poprzez kliknięcie <u>Dalej</u>. Po zakończeniu instalacji sterowników należy zamknąć okno instalatora sterowników, klikając Zakończ - Rysunek 33. Po jego zamknięciu główny instalator dokończy proces instalacji oprogramowania.



Device Driver Installation Wiza	rd
	Welcome to the Device Driver Installation Wizard! This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
in the second	To continue, click Next.
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Rysunek 32.

Device Driver Installation Wiza	Completing the De Installation Wizar	evice Driver d
	Some drivers were successfully could not be installed. See the If a device came with your softw computer. For devices where no driver wa	installed on this computer. Some Status column for more details. vare, you can now connect it to this s installed, contact your device
	vendor. Driver Name ✓ FTDI CDM Driver Pack ✓ FTDI CDM Driver Pack	Status Ready to use Ready to use
	< <u>W</u> stecz	Zakończ Anuluj

Rysunek 33.



Instalator po chwili zakończy swoje działanie, i uruchomi usługę systemową do obsługi nabiurkowego programatora RFD100 - Rysunek 34



Rysunek 34.

Po zainstalowaniu sterowników, można podłączyć nabiurkowy programator identyfikatorów RFD100. System Windows rozpozna urządzenie i wybierze sterowniki. Urządzenie będzie gotowe do użycia.

1.7.2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z NABIURKOWYM PROGRAMATOREM IDENTYFIKATORÓW RFD100

W modułach programowych, gdzie jest wykorzystywany nabiurkowy programator identyfikatorów (dodawanie lub edycja odbiorców/pojazdów/operatorów, test identyfikatora, okno logowania) wyświetlane jest małe okienko z komunikatami z nabiurkowego programatora identyfikatorów RFD100. Poniżej przedstawiono możliwe komunikaty wyświetlane przez system z ich omówieniem i ewentualnym opisem rozwiązania problemu.



Rysunek 35 - przedstawia sytuację prawidłowej pracy programatora RFD100 w systemie. Program oczekuje przyłożenia identyfikatora.



Rysunek 35

Rysunek 36 – przedstawia sytuację, w której oprogramowanie nie może nawiązać komunikacji z usługą potrzebną do obsługi programatora RFD100. Należy sprawdzić czy usługa jest zainstalowana i uruchomiona w systemie. W tym celu należy w pasku Start wyszukać i wybrać pozycję Uruchom (lub wcisnąć kombinację klawiszy Win+R), następnie wpisać <u>services.msc</u> i potwierdzić Enter. Na liście usług należy znaleźć <u>SMDP-RFD100</u> i sprawdzić jej stan - Rysunek 37. Jeżeli usługi nie ma na liście należy ja zainstalować zgodnie z instrukcją (rozdział **1.7.1**). Jeśli usługa nie jest włączona, należy ją włączyć (zaznaczając usługę na liście i klikając Uruchom).



Rysunek 36.

 Qalanti Usługi Plik Akcja Widok Image Image Image		НОМ				- 0	×
🔍 Usługi (lokalne)	🛇 Usługi (lokalne)	r					
	SMDP-RFD100	Nazwa	Opis	Stan	Typ uruchomienia	Logowanie jako	^
	Zatrzymaj usługę <u>Uruchom ponownie</u> usługę Opis: SMDP-RFD100	SAMSUNG Mobile USB Connectivity Launcher Server Server klatek kamer systemu Windows Shared PC Account Manager SMDPENT-MYSQL SMDPENT-SERVER	Ofer Umo Man	Działa Działa Działa	Ręczny Automatycznie (w Ręcznie (wyzwalan Wyłączony Automatyczny Automatyczny	System lokalny System lokalny Usługa lokalna System lokalny System lokalny System lokalny	
		SMDP-RFD100	SMD	Działa	Automatyczny	System lokalny	
		ଭ୍ୱ SNMP Trap ଭ୍ୱି SolidWorks Licensing Service ଭ୍ୱି Stacja robocza ଭ୍ୱି Standardowa usługa kolektora centrum diagnos ଭ୍ୱି SwitchBoard	Odbi Provi Twor Stan	Działa	Ręczny Ręczny Automatyczny Ręczny Ręczny	Usługa lokalna System lokalny Usługa sieciowa System lokalny System lokalny	~
	Rozszerzony Standardowy /						

Rysunek 37.



Rysunek 38 – przedstawia sytuację w której oprogramowanie prawidłowo nawiązało komunikację z usługą czytnika ale programator RFD100 nie jest podłączony do komputera, został źle wykryty lub jest uszkodzony. W pierwszej kolejności należy sprawdzić połączenie kablowe, następnie próbować podłączyć urządzenie do innego portu USB lub wymienić kabel USB. W dalszej kolejności należy sprawdzić w menadżerze urządzeń systemu Windows czy urządzenie zostało prawidłowo rozpoznane i ma zainstalowane prawidłowe sterowniki FTDI (Rysunek 39).





Rysunek 38.

📇 Menedżer urządzeń	_	\times
<u>Plik A</u> kcja <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>		
> 😰 Inne urządzenia		 ^
> 🔙 Karty graficzne		
> 🚽 Karty sieciowe		
> 🥅 Klawiatury		
> 🚍 Kolejki wydruku		
> 💻 Komputer		
> 🛍 Kontrolery dźwięku, wideo i gier		
> 🦏 Kontrolery IDE ATA/ATAPI		
> 🍇 Kontrolery magazynu		
🔉 🏺 Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej		
> 🛄 Monitory		
> 🕕 Mysz i inne urządzenia wskazujące		
> 🔟 Oprogramowanie układowe		
🗸 🛱 Porty (COM i LPT)		
🛱 Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)		
> 🔲 Procesory		
> 📑 Składniki programowe		
> 🛖 Stacje dysków		
> 📓 Urządzenia biometryczne		
> 🝙 Urządzenia do obrazowania		
> 🗛 Urządzenia interfejsu HID		
> 📱 Urządzenia programowe		
> 🏣 Urządzenia systemowe		
> 🥅 Urządzenia technologii pamięci		
> 📲 Urządzenia zabezpieczeń		
🔨 🖬 Weiścia i wyiścia audio		~

Rysunek 39.



2. OGÓLNA OBSŁUGA OPROGRAMOWANIA

2.1. OKNO LOGOWANIA

Po załadowaniu strony oprogramowania, system wyświetla okno logowania - Rysunek 40.



Rysunek 40.

System umożliwia logowanie do systemu na dwa sposoby. Pierwszy polega na ręcznym wprowadzeniu loginu i hasła. W systemie po wykonaniu świeżej instalacji jest aktywny wyłącznie operator serwisowy, który posiada pełne uprawnienia do konfiguracji. Domyśle dane dostępu to login: <u>service</u>, hasło: <u>service</u>. Po wpisaniu należy potwierdzić wciskając przycisk OK lub na klawiaturze ENTER. Zostanie wyświetlony komunikat o prawidłowej autoryzacji i aplikacja przejdzie do interfejsu użytkownika - Rysunek 41.

Login:	service	
Hasło:		
		ОК
Weryfikacja	poprawna.	

Rysunek 41.

Drugim sposobem logowania, dostępnym po wcześniejszej konfiguracji systemu jest logowanie operatorów za pomocą identyfikatorów elektronicznych. W tym celu należy



przyłożyć do czytnika RFD100 identyfikator elektroniczny. System rozpozna użytkownika, uzupełni jego login, wyświetli komunikat o prawidłowej autoryzacji, a następnie przejdzie do interfejsu użytkownika - Rysunek 45.



Rysunek 42.

W przypadku, gdy użytkownik wpisze nieprawidłowy login lub hasło system poinformuje o błędzie - Rysunek 43.





W przypadku, gdy użytkownik przyłoży nieprawidłowy identyfikator elektroniczny system poinformuje o błędzie - Rysunek 44.

Login:		
Hasło:		
		ОК
Identyfikator	niepoprawny	

Rysunek 44.

Pozostałe możliwe błędy wyświetlane w okienku komunikatów nabiurkowego programatora RFD100 zostały opisane w rozdziale <u>1.7.2</u>.



2.2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Po prawidłowym zalogowaniu się użytkownika, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika - Rysunek 45. W tej instrukcji wszystkie ilustracje i opisy odnoszą się do operatora posiadającego pełne uprawnienia. W zależności od uprawnień zalogowanego operatora część pozycji oraz funkcji może być niedostępna.



Rysunek 45.

Interfejs użytkownika można podzielić na 4 bloki:

- A. NAGŁÓWEK blok informacyjny, w którym wyświetlana jest informacja o wersji systemu SMDP, a także przyciski Help (do pobrania programu TeamViewer Host) oraz Logout, po wciśnięciu którego następuje wylogowanie użytkownika z systemu.
- B. MENU GŁÓWNE blok wyboru, w którym użytkownik ma możliwość przełączania się między funkcjami/modułami programu. Obszar menu można zminimalizować, aby zwiększyć obszar roboczy, w tym celu należy wcisnąć na szarą strzałkę widoczną na jego górze. Powrotne rozwinięcie menu następuje po naciśnięciu szarego paska wzdłuż lewej krawędzi ekranu ze strzałką w prawo. Menu zostało podzielone na cztery sekcje: Podgląd, Operacje, Konfiguracja i Narzędzia. Rozwinięcie żądanej sekcji następuje po kliknięciu w jej nazwę.
- C. **OBSZAR ROBOCZY** blok funkcyjny, w którym wyświetlane są wybrane w menu moduły, rejestry i funkcje.
- D. **STOPKA** blok informacyjny, w którym wyświetlane są informacje o zalogowanym użytkowniku, statusie konfiguracji w urządzeniach oraz czasie serwera.



2.2.1. OBSZAR ROBOCZY - REJESTRY DANYCH

W obszarze roboczym różne dane są wyświetlane w formie rejestrów. Rozdział został poświęcony ich budowie i własnemu dopasowaniu.

Przykładowy rejestr danych przedstawia Rysunek 46. Rejestr można podzielić na 3 bloki:

- A stałe menu operacyjne,
- B tabela z danymi,
- C stałe menu stronnicowania,

Tankowania									
🚇 Nowy 🗐 Edytuj	🌛 Usuń 🛛 🝌 PDF	🗙 Excel 🛛 🧐 Odś	wież						
Czas ↓	Typ tankowania	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Warto	Stan z	Licznik
2019-03-10 23:49:28	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	0
2019-03-10 23:42:41	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	180,04	23687	585440
2019-03-10 22:29:52	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL2056 CIAGNI	Zdzisław Grabka	168,61	23867	495809
2019-03-10 21:05:25	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5534 CIĄGNI	Paweł Kortas	158,01	24036	517972
2019-03-10 20:30:09	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT2049 CIAGNI	Oskar Krzesiński	220,11	24194	525698
2019-03-10 19:02:38	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT2852 CIĄGNI	Mariusz Harasimo	105,04	24414	293294
2019-03-10 18:53:26	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT8245 CIĄGNI	Patryk Ożga	161,06	24519	295641
2019-03-10 17:48:21	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WOT2563 CIĄGNI	Zdzisław Grabka	137,02	28497	1008148
2019-03-10 16:51:15	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL8689 CIAGNI	Mirosław Jurewicz	222,78	28634	595113
2019-03-10 16:32:08	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5149 CIĄGNI	Grzegorz Kraszew	99,99	24680	595212
2019-03-10 16:22:13	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL2569 CIĄGNI	Robert Florczyk	187	28857	1602433
2019-03-10 15:46:25	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT5805 CIAGNI	Daniel Wiatr	84,01	24780	560148
2019-03-10 15:07:21	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WOT4141 CIĄGNI	Paweł Jarząbek	99,03	29044	1282273
2019-03-10 14:16:18	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL2761 CIĄGNI	Mirosław Jurewicz	101,22	24864	637738
2019-03-10 13:15:18	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL8786 CIAGNI	Andrzej Kobiela	82,24	29143	1442899
2019-03-10 13:08:59	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL5013 CIĄGNI	Paweł Bator	115,19	29225	1268469
≪ < ∣ Strona 1	z 697 🔷 📎	C 16	-)			Wyśv	vietlono 1 - 16 z 111

Rysunek 46.

A. MENU OPERACYJNE - zawiera przyciski do wykonywania poleceń na danych. Wyraźne przyciski czarną czcionką są aktywne i użytkownik może z nich skorzystać, szare przyciski są nieaktywne, mogą zostać aktywowane po zaznaczeniu jednego wiersza danych w tabeli lub po nadaniu odpowiednich uprawnień operatorowi systemu. W menu operacyjnym mogą znajdować się również przyciski w formie pola wyboru, które po naciśnięciu aktywują na stałe pewną funkcję (ptaszek w okienku oznacza aktywną funkcję, przykład "Automatyczne odświeżanie" - Rysunek 47.





Istnieje możliwość wyświetlenia pomocniczego menu operacyjnego na tabeli z danymi. W tym celu należy:



 dla urządzeń z kursorem myszy – zaznaczyć żądany wiersz w tabeli z danymi a następnie kliknąć na ten sam wiersz prawym przyciskiem myszy, zostanie wyświetlone menu wyłącznie z funkcjami możliwymi do przeprowadzenia na danym wierszu - Rysunek 48,

 - dla urządzeń z ekranem dotykowym – należy przytrzymać dłużej żądany wiersz na tabeli z danymi, zostanie wyświetlone menu wyłącznie z przyciskami operacyjnymi możliwymi do przeprowadzenia na danym wierszu,

Tankowania									SMOP
🚑 Nowy 划 Edytuj	🌛 Usuń 🛛 🝌 PDF	🗙 Excel 🛛 🧐 Odśw	vież						
Czas ↓	Typ tankowania	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Warto	Stan z	Licznik
2019-03-10 23:49:28	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	0
2019-03-10 23:42:41	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	180,04	23687	585440
2019-03-10 22:29:52	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL2056 CIAGNI	Zdzisław Grabka	168,61	23867	495809
2019-03-10 21:05:25	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5534 CIĄGNI	Paweł Kortas	158,01	24036	517972
2019-03-10 20:30:09	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT2049 CIAGNI	Oskar Krzesiński	220,11	24194	525698
2019-03-10 19:02:38	Zunikia	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT2852 CIĄGNI	Mariusz Harasimo	105,04	24414	293294
2019-03-10 18:53:26	Eaytuj	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT8245 CIĄGNI	Patryk Ożga	161,06	24519	295641
2019-03-10 17:48:21	Le Osun	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WOT2563 CIĄGNI	Zdzisław Grabka	137,02	28497	1008148
2019-03-10 16:51:15	> PDF	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL8689 CIAGNI	Mirosław Jurewicz	222,78	28634	595113
2019-03-10 16:32:08	Excel	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5149 CIĄGNI	Grzegorz Kraszew	99,99	24680	595212
2019-03-10 16:22:13	Odśwież	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL2569 CIĄGNI	Robert Florczyk	187	28857	1602433
2019-03-10 15:46:25	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT5805 CIAGNI	Daniel Wiatr	84,01	24780	560148
2019-03-10 15:07:21	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WOT4141 CIĄGNI	Paweł Jarząbek	99,03	29044	1282273
2019-03-10 14:16:18	Zwykłe	ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL2761 CIĄGNI	Mirosław Jurewicz	101,22	24864	637738
2019-03-10 13:15:18	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL8786 CIAGNI	Andrzej Kobiela	82,24	29143	1442899
2019-03-10 13:08:59	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL5013 CIĄGNI	Paweł Bator	115,19	29225	1268469
≪ < ∣ Strona 1	z 697 🔷 > 📎	C 16	*					Wyśv	vietlono 1 - 16 z 11152

Rysunek 48.

- B. TABELA Z DANYMI zawiera zestaw danych i składa się z kolumn oraz wierszy, operator ma następujące możliwości dopasowania formatu danych według własnych potrzeb:
- a) <u>Wyświetlanie i ukrywanie kolumn</u> operator może wyświetlać i ukrywać dowolne kolumny według własnych potrzeb.

- <u>dla urządzeń z kursorem myszy</u> – należy najechać kursorem myszy na dowolny nagłówek kolumny, wówczas wzdłuż prawej krawędzi nagłówka pojawi się mała strzałeczka skierowana w dół, należy najechać kursorem i lewym przyciskiem myszy kliknąć na nią, pojawi się menu zarządzania kolumnami, w którym należy najechać kursorem na pozycję Kolumny, zaznaczając i odznaczając odpowiednie pola wyboru można wybrać kolumny do wyświetlenia lub ukrycia – procedurę przedstawia Rysunek 49.

 <u>dla urządzeń z ekranem dotykowym</u> – należy przytrzymać dłużej dowolny nagłówek kolumny, pojawi się menu zarządzania kolumnami, następnie dotknąć pozycję Kolumny, pojawi się lista w której zaznaczając i odznaczając odpowiednie pola wyboru można wybrać kolumny do wyświetlenia lub ukrycia.


Czas 🗼 📐	🝷 Тур	Czas 👃	-	Typ tankowania		Sterownik	
2019-03-1223:49:28	Zwy	2019-03-10 23:49:28	1ª	Sortuj rosnąco		ADBLUE	
2019-03-10 23:42:41	2wy	2019-03-10 23:42:41	↓Az	Sortuj malejąco		ON WAW POŁU	D
2019-03-10 22:29:52	Zwy	2019-03-10 22:29:52		Kolumny 🕨		ID	
2019-03-10 21:05:25	Zwy	2019-03-10 21:05:25		Filtrowanie		Czas	
2019-03-10 20:30:09	Zwy	2019-03-10 20:30:09		Zwykłe	V	Typ tankowania	
2019-03-10 19:02:38	Zwy	2019-03-10 19:02:38		Zwykłe		Sterownik	
2019-03-10 18:53:26	Zwy	2019-03-10 18:53:26		Zwykłe	8	Płyn	
2019-03-10 17:48:21	Zwy	2019-03-10 17:48:21		Zwykłe	8	Zbiornik	C
2019-03-10 16:51:15	Zwy	2019-03-10 16:51:15	3	Zwykłe		Pojazd	С
2019-03-10 16:32:08	Zwy	2019-03-10 16:32:08		Zwykłe		Odbiorca	
2019-03-10 16:22:13	Zwy	2019-03-10 16:22:13		Zwykłe	2	Wartość	C
2019-03-10 15:46:25	Zwy	2019-03-10 15:46:25		Zwykłe	2	Stan zbiornika	
2019-03-10 15:07:21	Zwy	2019-03-10 15:07:21		Zwykłe	2	Licznik	C
2019-03-10 14:16:18	Zwy	2019-03-10 14:16:18		Zwykłe		Dodał	
2019-03-10 13:15:18	Zwy	2019-03-10 13:15:18		Zwykłe		Opis	С
2019-03-10 13:08:59	Zwy	2019-03-10 13:08:59		Zwykłe		ON WAW PÓŁN	IOC

Rysunek 49.

 b) <u>Zmiana kolejności kolumn</u> - operator może zmieniać kolejność kolumn według własnych potrzeb.

 <u>dla urządzeń z kursorem myszy</u> – należy najechać kursorem myszy na nagłówek kolumny do przeniesienia, kliknąć i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy można przesuwać nagłówek w lewo lub w prawo po innych nagłówkach, gdy znajdzie się w odpowiedniej pozycji (wskazanie dwoma zielonymi strzałeczkami) można zwolnić lewy przycisk myszy -Rysunek 50.

 <u>dla urządzeń z ekranem dotykowym</u> – należy trzymając za nagłówek kolumny, przesuwać go w lewo lub w prawo po innych nagłówkach, gdy znajdzie się w odpowiedniej pozycji (wskazanie dwoma zielonymi strzałeczkami) można oderwać palec od ekranu.

Czas↓ 🔆	-	Typ tank	owania	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Warto	Stan z	Licznik
2019-03-10 23:49:38		Zwykłe		ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	0
2019-03-10 23:42:41		Zwykłe		ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	180,04	23687	585440
				_							
Czas ↓		Typ tanko	owania	Sterownik	Y elyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Warto	Stan z	Licznik
2019-03-10 23:49:28		Zwykłe		ADBLUE	Czas	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	o 2
2019-03-10 23:42:41		Zwykłe		ON WAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	180,04	23687	585440
			-				1			-	
Typ tankowania	Sterowni	k	Czas ↓		Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Warto	Stan z	Licznik
Zwykłe	ADBLUE		1 9-03-1	0 23:49:28	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	o 3
Zwykłe	ON WAW	POŁUD	2019-03-1	0 23:42:41	ON	ON WAW POŁUD	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	180,04	23687	585440

Rysunek 50.



c) <u>Zmiana szerokości kolumn</u> – operator może zmieniać szerokość kolumn, tak by na ekranie dane widoczne były w całości.

 <u>dla urządzeń z kursorem myszy</u> – należy najechać kursorem na nagłówek kolumny, następnie zbliżyć kursor do jego krawędzi bocznej, gdy pojawi się symbol zmiany szerokości kliknąć i trzymając lewy przycisk myszy można rozszerzać i zwężać całą kolumnę, gdy kolumna będzie miała już odpowiednia szerokość należy zwolnić lewy przycisk myszy
 Rysunek 51.

 <u>dla urządzeń z ekranem dotykowym</u> – należy dotknąć krawędź nagłówka kolumny i trzymając ją można rozszerzać lub zwężać całą kolumnę, gdy kolumna będzie miała już odpowiednia szerokość należy oderwać palec od ekranu.

Czas ↓	Typ tankow	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbi	iorca	Wa	artość	Stan zbio	Licznik	
2019-03-10 23:49:28	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150	Adam	n Grzegorski	34,	79	2106,08	0	1
2019-03-10 23:42:41	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WWL5150 CIĄGNIK	Adam	n Grzegorski	18(0,04	23687,67	585440	
Czas ↓	Typ tankow	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbi	iorca	- Wa	artość	Stan zbio	Licznik	
2019-03-10 23:49:28	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNIK	Adam	n Grzegorski	34,	79	2106,08	0	2
2019-03-10 23:42:41	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WWL5150 CIĄGNIK	Adam	n Grzegorski	180	0,04	23687,67	585440	<u> </u>
Czas ↓	Typ tankow	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd		Odbiorca		Wartość	Stan zbi	. Licznik	
2019-03-10 23:49:28	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNIK VOLVO		Adam Grzegorski		34,79	2106,08	0	2
2019-03-10 23:42:41	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WWL5150 CIĄGNIK VOLVO		Adam Grzegorski		180,04	23687,67	585440	J

Rysunek 51.

d) <u>Zmiana sortowania danych</u> – operator może wybrać jedną kolumnę, po wartościach której sortowane rosnąco lub malejąco są wszystkie dane. W przypadku kolumny z datami sortowanie malejące oznacza od najnowszych do najstarszych. Dla kolumny z wpisami tekstowymi sortowanie malejące oznacza od Z do A.

- <u>dla urządzeń z kursorem myszy</u> – należy najechać kursorem myszy na nagłówek kolumny po której operator chce ustawić sortowanie, gdy kursor znajduje się na nagłówku należy krótko kliknąć lewym przyciskiem myszy, w nagłówku pojawi się strzałeczka inforumująca o aktywnym sortowaniu, ponowne krótkie kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje zmianę kierunku sortowania rosnące/malejące - Rysunek 52.

 <u>dla urządzeń z ekranem dotykowym</u> – należy krótko dotknąć nagłówka kolumny po której operator chce ustawić sortowanie, w nagłówku pojawi się strzałeczka inforumująca o aktywnym sortowaniu, ponowne krótkie kliknięcie tego samego nagłówka spowoduje zmianę kierunku sortowania rosnące/malejące.



Czas 😤	Typ tankow	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd ↓	Odbiorca	Wartość	Stan zbi	Licznik
2018-10-05	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW P	WX5038 MERCEDES C	Dariusz Gawron	103,6	15069,42	1
2018-10-06 09:22:16	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW P	WX5038 MERCEDES C	Dariusz Gawron	47,58	10528,43	1
2018-10-11 07:29:20	Zwykłe	ON WAW PÓŁNOC	ON	ON WAW P	WX5038 MERCEDES C	Dariusz Gawron	43,12	16259,8	1
Czas † 🐥	Typ tankow	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Wartość	Stan zbi	Licznik
2018-10-01 09:48:50	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5149 CIĄGNIK VOLVO	Grzegorz Kraszewski	0	2500	• 2
2018-10-01 09:55:54	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WWL5149 CIĄGNIK VOLVO	Grzegorz Kraszewski	0	6567,89	517185
2018-10-01 10:26:15	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WOT5805 CIAGNIK MERCEDES	Jan Krasiński	79,02	6488,87	490448
Czas ↓	Typ tankow	Sterownik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Wartość	Stan zbi	Licznik
2019-03-10 23:49:28	Zwykłe	ADBLUE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNIK VOLVO	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	o 5
2019-03-10 23:42:41	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WWL5150 CIĄGNIK VOLVO	Adam Grzegorski	180,04	23687,67	585440
2019-03-10 22:29:52	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	ON	ON WAW P	WWI 2056 CIAGNIK MERCEDES	Zdzisław Grabka	168.61	23867.7	495809



e) <u>Ustawienie filtrowania danych</u> – operator może ustawić wiele jednocześnie działających filtrów danych dla każdej z widocznych kolumn.

- <u>dla urządzeń z kursorem myszy</u> – należy najechać kursorem myszy na nagłówek kolumny do filtrowania, wówczas wzdłuż prawej krawędzi nagłówka pojawi się mała strzałeczka skierowana w dół, należy najechać kursorem i lewym przyciskiem myszy kliknąć na nią, pojawi się menu zarządzania kolumnami, w którym należy najechać kursorem na pozycję Filtrowanie, następnie w zależności od typu danych ustawić żądany filtr. Aktywność filtru jest sygnalizowana na dwa sposoby: nagłówek kolumny jest prezentowany pogrubioną i podkreśloną czcionką, oraz w menu zarządzania kolumnami zaznaczony jest ptaszek w polu wyboru pozycji Filtrowanie. Aby wyłączyć filtrowanie należy odznaczyć pole wyboru Filtrowanie w menu zarządzania kolumnami.

- <u>dla urządzeń z ekranem dotykowym</u> – należy przytrzymać dłużej nagłówek kolumny do filtrowania, pojawi się menu zarządzania kolumnami, w którym należy dotknąć pozycję Filtrowanie, następnie w zależności od typu danych ustawić żądany filtr. Aktywność filtru jest sygnalizowana na dwa sposoby: nagłówek kolumny jest prezentowany pogrubioną i podkreśloną czcionką, oraz w menu zarządzania kolumnami zaznaczony jest ptaszek w polu wyboru pozycji Filtrowanie. Aby wyłączyć filtrowanie należy odznaczyć pole wyboru Filtrowanie w menu zarządzania kolumnami.



Pojazd	Odbiord	<u>Pojazd</u>	~	Odbiorca	Wartość	Stan zbi
	Adam Gi	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES 🕇	Â	Sortuj rosnąco	220,11	24194,33
WWL515 <mark>0</mark> CIĄGNIK VOLVO	aam Gi	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES ↓	AZ	Sortuj malejąco	130,01	26436,8
WWL2056 CIAGNIK MERCEDES	Zdzisław	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES	Π	Kolumny 🕨	180,01	8177,67
WWL5534 CIĄGNIK VOLVO	Paweł Ko	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES	Y	Filtrowanie 🕨 👩	WOT2049	
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES	Oskar Kr	WOT2049 CIAGNIK MERCEPES		Krzysztof Malak	109,57	12/00,34
WOT2852 CIĄGNIK MAN	Mariusz	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołows i	165,01	15281,82
WOT8245 CIĄGNIK VOLVO	Patryk O	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	12,77	715,89
WOT2563 CIĄGNIK MAN	Zdzisław	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	105	19547,1
WWL8689 CIAGNIK MERCEDES	Mirosław	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	23,91	838,83
WWL5149 CIĄGNIK VOLVO	Grzegor:	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Krzysztof Malak	227,96	22660,7
WWL2569 CIĄGNIK MAN	Robert F	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	98,01	4877,26
WOT5805 CIAGNIK MERCEDES	Daniel W	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	14,88	1238,55
WOT4141 CIĄGNIK MAN	Paweł Ja	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Krzysztof Malak	84,9	7348,25
WWL2761 CIĄGNIK VOLVO	Mirosław	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	18,94	1398,2
WWL8786 CIAGNIK MERCEDES	Andrzej	WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski	232,01	8570,37

Rysunek 53.

W zależności od typu danych w danej kolumnie, możliwe są różne filtry:

<u>filtr czasu</u> – operator może określić trzy parametry filtrowania po czasie: przed określoną datą, po określonej dacie oraz w określonym dniu. Datę wybiera się z kalendarza - Rysunek 54.

Czas ↓	Typ tankow	Sterownik		Płyn	Zbi	ornik	E	ojazd		
2019-03-10 20:30:09	† ^A Sortuj rosnąco	ON WAW POŁUDNIE		ON	ON	WAW P	V	VOT2049	9 CIAG	NIK MEF
2019-03-09 19:16:20	↓ ^A Sortuj malejąco	ON WAW POŁUDNIE		ON	ON	WAW P	V	VOT204	CIAG	NIK MER
2019-03-08 20:00:22	🛄 Kolumny 🕨	ON WAW POŁUDNIE		ON	ON	WAW P	V	VOT2049) CIAG	NIK MEF
2019-03-08 19:52:27	🗍 Filtrowanie 🕨	Przed 🕨		AdBlue	AD	BLUE	V	VOT2049	e ciagi	NIK MER
2019-03-07 22:12:01	Zwykłe	D Po 🕨		ON	ON	WAW P	V	VOT2049	9 CIAG	NIK MER
2019-03-07 14:39:10	Zwykłe									K MEF
2019-03-07 14:35:05	Zwykłe	ADBLUE	«		Kwie	cień 20	20 -		>>	K MEF
2019-03-06 19:51:56	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	Ρ	W	Ś	С	Ρ	S	Ν	K MEF
2019-03-06 19:46:13	Zwykłe	ADBLUE			1	2	3	4	5	K MEF
2019-03-06 10:49:55	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	6	7	8	9	10	11	12	K MEF
2019-03-05 12:08:33	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	13	14	15	16	17	18	19	K MEF
2019-03-05 12:04:48	Zwykłe	ADBLUE	20	21	22	23	2/1	25	26	K MER
2019-03-05 00:27:49	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	20	20	20	20	-	20	20	K MEF
2019-03-04 18:35:07	Zwykłe	ADBLUE	27	28	29	30				K MEF
2019-03-04 18:27:39	Zwykłe	ON WAW POŁUDNIE	4		6			9		K MEF
« < Strona	1 z16 >	» C 15				Dzisiaj				_

Rysunek 54.



- <u>filtr typu danych</u> – operator może określić parametr filtrowania przez wybór na liście predefiniowanych pozycji. Pozycje wybiera się przez zaznaczenie pól wyboru - Rysunek 55.

Czas 🗼	<u>Typ tankowa</u>	-	Sterownik		Płyn	Zbiornil
2019-03-10 20:30:09	Zwykłe	1 ^A Z	Sortuj rosnąco 🛛 🗤	E	ON	ON WAV
2019-03-09 19:16:20	Zwykłe	↓AZ	Sortuj malejąco 🗤	E	ON	ON WAV
2019-03-08 20:00:22	Zwykłe		Kolumny 🕨 🕅	Е	ON	ON WAV
2019-03-08 19:52:27	Zwykłe	☑	Filtrowanie 🕨	S	Zwykłe	ADBLUE
2019-03-07 22:12:01	Zwykłe		ON WAW POŁUD		Załadunek	ON WAV
2019-03-07 14:39:10	Zwykłe		ON WAW POŁUDI		Korekta	ON WAV
2019-03-07 14:35:05	Zwykłe		ADBLUE 8	≤	Awaryjne	ADBLUE
2019-03-06 19:51:56	Zwykłe		ON WAW POŁUDI (Ręczne	ON WAV
2019-03-06 19:46:13	Zwykłe		ADBLUE (Kalibracja	ADBLUE
2019-03-06 10:49:55	Zwykłe		ON WAW POŁUDI	V	Użytkownika	ON WAV
2019-03-05 12:08:33	Zwykłe		ON WAW POŁUDNI	E	ON	ON WAV
2019-03-05 12:04:48	Zwykłe		ADBLUE		AdBlue	ADBLUE

Rysunek 55.

 <u>filtr tekstowy</u> – operator może określić parametr filtrowania przez wpis tekstowy. Większość kolumn posiada filtrowanie niedopasowane, co oznacza że nie przykładowo chcą wyszukać pozycję SAMOCHÓD, wystarczy ustawić filtr SAMO – Rysunek 56.

<u>Pojazd</u>	-	Odbiorca		Wartość	Stan zbi	
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES	1 ^A Z	Sortuj rosnąco		220,11	24194,33	Į,
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES	↓A	Sortuj malejąco		130,01	26436,8	0
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Kolumny 🕨		180,01	8177,67	Į,
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Filtrowanie 🕨	Q	2049		(
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Krzysztof Malak		103,57	12/00,34	Ę
WOT2049 CIAGNIK MERCEDES		Tomasz Wołowski		165,01	15281,82	0.5

Rysunek 56.

 <u>filtr liczbowy</u> – operator może określić parametr filtrowania po wartościach liczbowych: większy niż, mniejszy niż oraz równy. Dopuszczalne jest jednoczesne określenie zakresu przez większy niż i mniejszy niż - Rysunek 57.



<u>Wartość</u>	-	Stan zbi	Licznik		Sterownik
180,04	1ªZ	Sortuj rosna	ąco .440		ON WAW POŁUE
168,61	↓A	Sortuj malej	ąco 809		ON WAW POŁUE
158,01		Kolumny	▶ 972		ON WAW POŁUE
220,11		Filtrowanie	• <	300	¢ KUE
161,06	_	24519,48	295	150	
222,78		28634,68	595	150	- iłnc
187		28857,4	160; =	Wprowadź wa	rtość 🗘 ;ŁNC
237,15		29340,92	265558 Rysunek .	57.	ON WAW PÓŁNC

f) <u>Grupowanie danych</u> – w niektórych rejestrach danych w programie jest możliwość ustawienia grupowania, według wpisów zawartych w kolumnie po której ustawiane jest grupowanie.

- <u>dla urządzeń z kursorem myszy</u> – należy najechać kursorem myszy na nagłówek kolumny na podstawie której ma zostać włączone grupowanie, wówczas wzdłuż prawej krawędzi nagłówka pojawi się mała strzałeczka skierowana w dół, należy najechać kursorem i lewym przyciskiem myszy kliknąć na nią, pojawi się menu zarządzania kolumnami, w którym należy najechać kursorem na pozycję Grupuj po tym polu. Aby wyłączyć grupowanie należy odznaczyć pole wyboru Pokaż w grupach w menu zarządzania kolumnami -Rysunek 58.

 <u>dla urządzeń z ekranem dotykowym</u> – należy przytrzymać dłużej nagłówek kolumny do filtrowania, pojawi się menu zarządzania kolumnami, w którym należy dotknąć pozycję Grupuj po tym polu. Aby wyłączyć grupowanie należy odznaczyć pole wyboru Pokaż w grupach w menu zarządzania kolumnami.

W rejestrze z włączonym grupowaniem można zwijać oraz rozwijać grupy przez kliknięcie na nagłówek grupy.



🚇 Nowy 📑 Klonowanie 🗐 B	Edytuj 🧕 Usuń	💕 Programowanie	Sash	, PDF	🗙 Excel	9	Odśwież				
Nazwa	Opis	Płyn 👬	Stan	Poje	Stan	Stan	Wersja	Stan	Kom	Тур	0
ADBLUE		Add Re Y	Sortuj ro	isnąco	1000	150	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony GSM	V
ON WAW POŁUDNIE		ON J#2	Sortuj m	alejąco	10000	1000	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony GSM	V
ON WAW PÓŁNOC		ON III] Kolumny	•	10000	1000	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony CAN	
			Grupuj p Pokaž w Filtrowar	oo tym polu grupach hie	5 3						
Nazwa	Opis	Płyn	Stan	Poje	Stan	Stan	Wersja	Stan	Kom	Тур	0
Płyn: AdBlue											
ADBLUE		AdBlue	915,85	2700	1000	150	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony GSM	
Płyn: ON											
ON WAW POŁUDNIE		ON	999,97	30000	10000	1000	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony GSM	
ON WAW PÓŁNOC		ON	2849	30000	10000	1000	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony CAN	V
Nazwa	Opis	Płyn	Stan	Poje	Stan	Stan	Wersja	Stan	Kom	Тур	0
Płyn: AdBlue											
ADBLUE		AdBlue	915,85	2700	1000	150	4.2.24	Ostatnie połączenie było o		Podłączony GSM	V
Płyn: ON											

Rysunek 58.

UWAGA!

WSZYSTKIE USTAWIENIA REJESTRÓW DANYCH (WYBÓR, KOLEJNOŚĆ, SZEROKOŚĆ KOLUMN ORAZ SORTOWANIE I FILTROWANIE) SĄ ZAPISYWANE W USTAWIENIACH ZALOGOWANEGO OPERATORA! NAWET PO ZALOGOWANIU NA INNYM URZĄDZENIU USTAWIENIA SĄ ZACHOWANE.



C. MENU STRONNICOWANIA – znajduje się w każdym rejestrze, w którym założono dużą ilość danych. Moduł porządkuje sprawę wyświetlania danych w sposób przyjazny dla użytkownika, dzieląc obszerne dane na strony. Pasek menu stronnicowania przedstawia Rysunek 59.

\ll	<	Strona	1	z 697	>	\gg	S	16	~	Wyświetlono 1 - 16 z 11152
							_		1 = 0	

Rysunek 59.

Podwójne strzałki w lewo i w prawo przełączają operatora odpowiednio na pierwszą i ostatnią stronę rejestru.

Pojedyncze strzałki w lewo i w prawo przełączają operatora odpowiednio o jedną stronę w tył i przód.

Okienko po napisie Strona pełni dwie funkcje, informacyjno-kontrolną. Informuje operatora na której stronie obecnie się znajduje oraz umożliwia ręczne przełączenie się do żądanej strony. Operator powinien jedynie wpisać na klawiaturze numer żądanej strony i potwierdzić ENTER.

Liczba po treści z informuje użytkownika na ile stron rejestr został podzielony.

Strzałki zataczające koło służą do odświeżenia rejestru.

Pole z rozwijaną listą wyboru służy do określania ilości wierszy danych widocznych na jednej stronie. Domyślnie wyświetlana jest taka ilość danych jaka mieści się na ekranie bez pasków przewijania. Operator może zmienić liczbę przez wybór predefiniowanych wpisów z listy lub wprowadzając samemu wartość liczbową i potwierdzając ENTER.

Na samym końcu menu jest prezentowana informacja o łącznej ilości wszystkich wierszy danych (uwzględniających ustawione filtry) oraz informacja o aktualnie wyświetlanym zakresie.



2.2.2. OBSZAR DANYCH – OKIENKA DIALOGOWE

W obszarze danych mogą być wyświetlane również okienka dialogowe. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowe okienko zarządzania Sterownikiem - Rysunek 60.

Sterown	ik		
Ogólne	Zbiornik Połącze	nie Parametry	
Nazwa:			Tankowanie: 💿 Włączone 🔘 Wyłączone
Aktywny:	💽 Tak	O Nie	Typ podłączenia: Niepodłączony 📼
Тур:			Adres CAN: 1
Wersja:			🗌 Wymuś aktualizację
Opis:			
			Zapisz Anuluj

Rysunek 60.

Czerwonym kolorem zaznaczono menu zakładek. Ze względu na dużą ilość danych do skonfigurowania, zostały podzielone na kilka zakładek. Obecnie aktywna zakładka oznaczona jest białym tłem.

Niebieskim kolorem zaznaczono obszar ustawień parametrów. Pola mogą być dostosowane do wprowadzania: tekstu, liczb, wyboru, wyboru z listy rozwijanej, oznaczenia. Możliwe jest edytowanie jedynie wyraźnie czarnych pól. Wyszarzone pozycje pełnią jedynie funkcję informacyjną lub są aktywowane do edycji warunkowo.

Zielonym kolorem oznaczono przyciski wykonawcze, realizujące zastosowanie lub anulowanie wprowadzonych zmian.



3. MODUŁY PROGRAMU – OMÓWIENIE

W tym rozdziale zostały szczegółowo omówione wszystkie moduły dostępne do wybory w menu głównym.

3.1. PODGLĄD

3.1.1. STANY

Rejestr informacyjny, w którym użytkownik ma możliwość podglądu bieżącej ilości płynu w zbiornikach zdefiniowanych w systemie - Rysunek 61.

SMDP	×	+							- o ×
← → C ☆ ©	127.0.0.1/html	?p=main#uvroute	=stany					1	à 🖬 🚺 i
ARCCAN SMDP	Basic	10					SMDP ,	Help Logout	ARCCAN
Podgląd	- > PDF	Excel	S Odśwież 🗌 Automa	ityczne odświeżanie					
	Nazwa		Płyn	Zapełnienie	Stan zbiornika	Pojemność	Stan alarmowy	Stan blokady	•
	D Płyn:	AdBlue							
Stan	ADBLUE		AdBlue	34%	920	2700	1000	150	2
	Płyn:	ON							
Paport standardowa	ON WAW	POŁUDNIE	ON	3%	999,97	30000	10000	1000	8
Raport standardowy	ON WAW	PÓŁNOC	ON	95%	28497,66	30000	10000	1000	8
				Oppose					
Tankowania									
-									
Dziennik									
Operacje	+								
Konfiguracja	+								
Narzędzia	+								
service service				Konfiguracja je	st aktualna			(0) 20	020-04-10 15:34:37

Rysunek 61.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- <u>Nazwa</u> zawiera informacje o nazwach zbiorników zdefiniowanych w systemie,
- Płyn zawiera informacje o nazwach płynów w zbiornikach,
- Opis zawiera dodatkowe opisy wprowadzone w ustawieniach sterowników,
- <u>Zapełnienie</u> zawiera informacje o procentowym zapełnieniu zbiorników, wynikającym z rozliczeń arytmetycznych (przychody-rozchody),
- <u>Stan zbiornika</u> zawiera informacje o aktualnej ilości płynu w zbiornikach wynikające z rozliczeń arytmetycznych (przychody-rozchody),
- <u>Pojemność</u> zawiera informacje o ustawionych w systemie pojemnościach całkowitych zbiornikach,
- <u>Stan alarmowy</u> zawiera informacje o ustawionych w systemie ilościach płynu w zbiornikach, poniżej których zbiorniki wchodzą w stan alarmowy,
- <u>Stan blokady</u> zawiera informacje o ustawionych w systemie ilościach płynu w zbiornikach, poniżej których zbiorniki wchodzą w stan blokady wydawania,
- <u>Aktywny</u> zawiera informacje o tym czy zbiorniki mają status aktywnych w systemie.



Kolumna Zapełnienie dodatkowo zawierają graficzną wizualizację zapełnienia zbiorników:

- pasek zielony stan zbiornika jest wyższy niż stan alarmowy,
- pasek pomarańczowy stan zbiornika niższy niż stan alarmowy ale wyższy niż stan blokady,
- pasek czerwony stan zbiornika niższy niż stan blokady.



W rejestrze Stan na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze,
- <u>Automatyczne odświeżanie</u> umożliwia włączenie automatycznego odświeżania danych prezentowanych w rejestrze (zalecane włączenie funkcji gdy sterowniki stanowiskowe komunikują się z oprogramowaniem online).

UWAGA!

W przypadku, gdy komunikacja sterowników z oprogramowaniem realizowana jest ręcznie z użyciem chipa managera, stany prezentowane w programie nie są automatycznie synchronizowane!

3.1.2. RAPORT STANDARDOWY

Moduł Raport Standardowy umożliwia operatorowi tworzenie raportów danych zgromadzonych w systemie według własnych potrzeb. Operator może tworzyć również własne szablony, które przy odpowiedniej konfiguracji będą aktualizowały się w odniesieniu do bieżącego czasu (np. raport z zeszłego miesiąca będzie zawsze zawierał dane dla miesiąca poprzedzającego miesiąc obecny). Każdy operator systemu posiada dostęp wyłącznie do swoich własnych raportów.



W rejestrze Raport standardowy na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- Wybór z listy rozwijanej zapisanych szablonów raportów,
- <u>Nowy</u> tworzenie nowego raportu standardowego w systemie,
- <u>Usuń</u> usunięcie zapisanego szablonu uruchomionego raportu standardowego,
- <u>Kreator</u> w przypadku gdy żaden raport nie jest aktualnie otwarty przycisk Kreator działa tak samo jak przycisk Nowy, w przypadku gdy raport jest wyświetlany w oknie podglądu przycisk Kreator uruchamia kreator edycji raportu,
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu).

3.1.2.1. Tworzenie raportu standardowego – kreator

Tworzenie raportu standardowego polega na uruchomieniu kreatora, który będzie następnie prowadził użytkownika przez kolejne kroki w celu utworzenia dostosowanego raportu z danymi.

Po kliknięciu przycisku Kreator, uruchomi się okno kreatora. W pierwszym etapie <u>Ogólne</u> należy określić nazwę raportu, która następnie będzie wyświetlana na liście – Rysunek 63. Po wprowadzeniu nazwy należy kliknąć przycisk <u>Następny</u>, który przeniesie operatora do kolejnego kroku.

Raport	
Ogóine Wybór kolumn Ustawienia filtrowania Ustawienia grupowania Ustawienia sortowania Ustawienia widoczności	Ogólne Nazwa: rozchody
	Poprzedni Następny Zastosuj Zamknij

Rysunek 63.



Kolejny etap to <u>Wybór kolumn</u> - Rysunek 64. Na tym etapie operator musi wskazać wszystkie typy danych, które chce widzieć w raporcie standardowym, po których chce grupować lub filtrować dane. Wybór kolumn odbywa się poprzez ich przenoszeniu z tabeli Dostępne do tabeli Wybrane. Aby to zrobić na liście trzeba zaznaczyć odpowiednią pozycję a następnie skorzystać ze strzałek przerzucających między tabelami. Drugą metodą jest dwukrotne szybkie kliknięcie żądanej danej. Po wyborze typu danych należy przejść do kolejnego etapu przez kliknięcie <u>Następny</u>.

Raport			
Ogólne Wybór kolumn	Wybór kolumn		
Ustawienia filtrowania Ustawienia grupowania	Dostępne		Wybrane
Ustawienia sortowania	Nazwa		Nazwa
Ustawienia widoczności	Operator		Czas
			Płyn
		>	Typ tankowania
		>	Pojazd
		<	Odbiorca
		<	Licznik
			llość
			Sterownik
			Grupa (Odbiorca)
			Grupa (Pojazd)
			Poprzedni Następny Zastosuj Zamknij

Rysunek 64.

Trzeci etap <u>Ustawienia filtrowania</u> polega na zawężaniu zakresów wyświetlanych danych przez określenie filtrów na wybrane w poprzednim etapie pozycje – Rysunek 65. Określanie filtrów odbywa się na różne sposoby, a przełączanie odbywa się przez kliknięcie odpowiedniej nazwy w Okienku filtrowania danych:

- Filtrowanie czasu Rysunek 65 możliwe są dwie metody zawężania zakresu czasowego danych:
 - Okres Własny gdy na liście wyboru użytkownik wybierze pozycję Własny, w drugim etapie musi określić konkretne daty i ewentualnie godziny w polach Od i Do; raport zawsze będzie generowany dla ustawionego zakresu; w przypadku pozostawienia pól Od i Do pustych system wygeneruje raport ze wszystkimi danymi zawartymi w systemie; dopuszcza się również jednostronne zawężanie czasu pozostawiając niewypełnioną jedną z pozycji Od lub Do. Wybór dat odbywa się poprzez ich wskazanie w kalendarzu. Jeśli użytkownik chce dodatkowo określić konkretną godzinę musi to zrobić poprzez wpis na klawiaturze.



Predefiniowane okresy – operator może wskazać na liście predefiniowane okresy spośród: <u>Poprzedni dzień</u>, <u>Poprzedni tydzień</u>, <u>Poprzedni miesiąc</u>, <u>Poprzedni rok</u>, <u>Obecny dzień</u>, <u>Obecny tydzień</u>, <u>Obecny miesiąc</u>, <u>Obecny rok</u>; **raporty zawsze będą generowane względem dnia ich generowania a nie dnia utworzenia szablonu!**

Raport							
Ogólne Wybór kolumn	Ustawienia filtrowania						
Ustawienia filtrowania	Czas						
Ustawienia grupowania	<u>Płyn</u>	Okres:	Własny				-
Ustawienia sortowania	<u>Typ tankowania</u>						.0.0
Ustawienia widoczności	Odbiorca	Od:					
	Pojazd	Det					<u>60</u>
	Sterownik	00.					
	<u>Grupa (Odbiorca)</u>						
	<u>Grupa (Pojazd)</u>						
				Poprzedni	Następny	Zastosuj	Zamknij

Rysunek 65.

Raport				
Ogólne Wybór kolumn	Ustawienia filtrowania			
Ustawienia filtrowania	Czas			
Ustawienia grupowania	<u>Płyn</u>	Okres:	Własny	-
Ustawienia sortowania	<u>Typ tankowania</u>			-0-0-
Ustawienia widoczności	<u>Odbiorca</u>	Od:	2019-01-01 00:00:00	
	<u>Pojazd</u>	Do:	2019-06-30 23-59-59	m
	Sterownik	50.	2019 00 30 23.33.33	
	Grupa (Odbiorca)			
	<u>Grupa (Pojazd)</u>			
	F		Poprzedni Następny Zastosuj	Zamknij

Rysunek 66.



 Filtrowanie typu tankowania - Rysunek 67 - polega na zaznaczaniu i odznaczaniu pól obok typów tankowania, jeśli użytkownik chce wygenerować raport rozchodowy powinien odznaczyć pola Załadunek i Korekta. Jeśli chce widzieć wyłącznie rozchody ze zbiorników zdefiniowanych w systemie, powinien dodatkowo odznaczyć pole Użytkownika.

Raport						
Ogólne Wybór kolumn	Ustawienia filtrowania					
Ustawienia filtrowania	Czas					
Ustawienia grupowania	<u>Płyn</u>	🗹 Zwykłe				
Ustawienia sortowania Ustawienia widoczności	<u>Typ tankowania</u> Odbiorca	🗌 Załadunek				
	<u>Pojazd</u> Sterownik	🗌 Korekta				
	<u>Grupa (Odbiorca)</u>	🗹 Awaryjne				
	<u>Grupa (Pojazd)</u>					
		🔲 Użytkownika				
			Poprzedni	Następny	Zastosuj	Zamknij

Rysunek 67.

Filtrowanie danych: Płyn, Odbiorca, Pojazd, Sterownik, Grupa (Odbiorca), Grupa (Pojazd)
 Rysunek 68 - odbywa się poprzez przenoszenie żądanych pozycji z tabeli Dostępne do tabeli Wybrane. Aby to zrobić na liście trzeba zaznaczyć odpowiednią pozycję a następnie skorzystać ze strzałek przerzucających między tabelami. Drugą metodą jest dwukrotne szybkie kliknięcie żądanej danej. Sufiks (D) obok danych oznacza, że wpis został usunięty z systemu.

Gdy użytkownik określi wszystkie żądane parametry filtrowania, może przejść do kolejnego etapu klikając przycisk <u>Następny</u>.



Raport				
Wybór kolumn Ustawienia filtrowania	Ustawienia filtrowania	Dostenne		Wuhrane
Ustawienia grupowania Ustawienia sortowania	<u>Płyn</u> <u>Typ tankowania</u>	Nazwa		Nazwa
Ustawienia widoczności	Odbiorca Pojazd			Bator Paweł
	<u>Sterownik</u> <u>Grupa (Odbiorca)</u>		>	Biel Krzysztof Chabros Kamil
	<u>Grupa (Pojazd)</u>		>	Dembowski Janusz
			<	Dziekan Janusz Florczyk Robert
				Gawron Dariusz
				Grabka Zdzisław(D) Grochowski Marek
				Grzegorski Adam 🗸
	I	Poprzec	lni	Następny Zastosuj Zamknij

Rysunek 68.

Kolejnym etapem raportu są <u>Ustawienia grupowania</u> - Rysunek 69, w których użytkownik może określić jak chce grupować dane. Ustawienie grupowania odbywa się poprzez przenoszenie żądanych pozycji z tabeli Dostępne do tabeli Wybrane. Aby to zrobić na liście trzeba zaznaczyć odpowiednią pozycję a następnie skorzystać ze strzałek przerzucających między tabelami. Drugą metodą jest dwukrotne szybkie kliknięcie żądanej danej. Użytkownik może wybrać wskazać dowolną liczbę grup.

Raport			
Ogólne Wybór kolumn	Ustawienia grupowania		
Ustawienia filtrowania Ustawienia grupowania	Dostępne		Wybrane
Ustawienia sortowania	Nazwa		Nazwa
Ustawienia widoczności	Czas		Pojazd
	Płyn		Odbiorca
	Typ tankowania	>	
	Sterownik	>	
	Grupa (Odbiorca)	<	
	Grupa (Pojazd)	<	
			Poprzedni Następny Zastosuj Zamknij

Rysunek 69.



Przykładowe zastosowanie grupowania:

 raport miesięczny – rozchody z rozbiciem na pojazdy, następnie na odbiorców (grupowanie: 1. Pojazd, 2. Odbiorca) - Rysunek 70.

		Tankowanie 1		
		Tankowanie 2		
	Odbiorca 1	Tankowanie 3		
		Tankowanie n		
		Sumy dla Odbiorcy 1		
Deiard 1		Tankowanie 1		
	Odhiaraa 2	Tankowanie 2		
		Tankowanie n		
		Sumy dla Odbiorcy 2		
	O dhianaa (m)	Tankowanie n		
		Sumy dla Odbiorcy (n)		
	Sumy dla Pojazdu 1			
		Tankowanie 1		
	Odbiorca 1	Tankowanie n		
Deiard 2		Sumy dla Odbiorcy 1		
	Odhiaraa (n)	Tankowanie n		
		Sumy dla Odbiorcy (n)		
		Sumy dla Pojazdu 2		
	Odbiorca (n)	Tankowanie n		
Pojazd (n)		Sumy dla Odbiorcy (n)		
		Sumy dla Pojazdu (n)		
Sumy dla wszystkich pojazdów				

Rysunek 70.



raport roczny – rozchody z rozbiciem na miesiące, następnie na oddziały (grupowanie:
 1. Czas, 2. Sterownik) – Rysunek 71.

		Tankowanie 1			
		Tankowanie 2			
	Sterownik 1	Tankowanie 3			
		Tankowanie n			
		Sumy dla Sterownika 1			
Stuczoń		Tankowanie 1			
Styczen	Storownik 2	Tankowanie 2			
	Sterownik 2	Tankowanie n			
		Sumy dla Sterownika 2			
	Storownik (n)	Tankowanie n			
	Sterownik (II)	Sumy dla Sterownika (n)			
	Sumy dla Stycznia				
		Tankowanie 1			
	Sterownik 1				
	Sterownik I	Tankowanie n			
	Sterownik I	Tankowanie n Sumy dla Sterownika 1			
Luty	Storownik (n)	Tankowanie n Sumy dla Sterownika 1 Tankowanie n			
Luty	Sterownik (n)	Tankowanie n Sumy dla Sterownika 1 Tankowanie n Sumy dla Sterownika (n)			
Luty	Sterownik (n)	Sumy dla Sterownika 1 Tankowanie n Sumy dla Sterownika (n) Sumy dla Lutego			
Luty	Sterownik (n)	Sumy dla Sterownika 1 Sumy dla Sterownika 1 Tankowanie n Sumy dla Sterownika (n) Sumy dla Lutego Tankowanie n			
Luty Miesiąc (n)	Sterownik (n) Sterownik (n)	Sumy dla Sterownika 1 Sumy dla Sterownika 1 Tankowanie n Sumy dla Lutego Tankowanie n Sumy dla Sterownika (n)			
Luty Miesiąc (n)	Sterownik (n) Sterownik (n)	Sumy dla Sterownika 1 Sumy dla Sterownika 1 Tankowanie n Sumy dla Sterownika (n) Sumy dla Lutego Tankowanie n Sumy dla Sterownika (n) Sumy dla Sterownika (n) Sumy dla Miesiąca (n)			

Rysunek 71.

raport dzienny – rozchody z rozbiciem na płyn (grupowanie: 1. Płyn) – Rysunek 71.

	Tankowanie 1	
Dhua 1	Tankowanie 2	
	Tankowanie 3	
		Sumy Płyn 1
	Tankowanie 1	
Płyn 2	Tankowanie n	
		Sumy Płyn 2
Dhup (p)	Tankowanie n	
Piyii (ii)		Sumy dla Płyn (n)

Rysunek 72.

Gdy użytkownik określi wszystkie żądane parametry grupowania, może przejść do kolejnego etapu klikając przycisk <u>Następny</u>.

Czwartym etapem kreatora są <u>Ustawienia sortowania</u> - Rysunek 73, w której dla każdego wybranego typu danych operator może ustawić sortowanie rosnące lub malejące. W przypadku wpisów literowych, sortowanie rosnące oznacza od A do Z. W przypadku pola czasu



sortowanie rosnące oznacza od najdawniejszego do najświeższego. Wybór odbywa się poprzez przełączenie opcji w kolumnie Kierunek obok żądanych pól.

Gdy użytkownik określi wszystkie żądane parametry sortowania, może przejść do kolejnego etapu klikając przycisk <u>Następny</u>.

Raport		
Ogólne Wybór kolumn	Ustawienia sortowania	
Ustawienia filtrowania	Nazwa	Kierunek
Ustawienia grupowania Ustawienia sortowania	Pojazd	Rosnąco
Ustawienia widoczności	Odbiorca	Rosnąco
	Czas	Rosnąco
	Płyn	Rosnąco
	Typ tankowania	Rosnąco
	llość	Rosnąco
	Licznik	Rosnąco
	Sterownik	Rosnąco
	Grupa (Odbiorca)	Rosnąco
	Grupa (Pojazd)	Rosnąco
	Р	oprzedni Następny Zastosuj Zamknij

Rysunek 73.

Ostatnim etapem są <u>Ustawienia widoczności</u> - Rysunek 74, gdzie operator może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kolumn z danymi w raporcie. Wybór odbywa się poprzez zaznaczenie lub odznaczanie pól w kolumnie Widoczny. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany kolejności kolumn poprzez przeciąganie wierszy w tabeli.



Raport Ogólne	Ustawienia wido	rzności						
Wybór kolumn Ustawienia filtrowania	Nazwa			Widoczny				
Ustawienia grupowania Ustawienia sortowania	Pojazd				8	A		
Ustawienia widoczności	Odbiorca							
	Czas		V					
	Płyn							
	Typ tankowania							
	llość							
	Licznik					-		
	Szczegółowość:	Pełne rozbicie				•		
	Grupowanie czasu:	Dzień				~		
			Poprz	edni Następny	Zastosuj	Zamknij		

Rysunek 74.

Na końcu Ustawień widoczności operator ma do określenie jeszcze dwa parametry:

- <u>Szczegółowość</u> do wyboru Pełne Rozbicie lub pola wybrane do Grupowania w przypadku wyboru Pełne rozbicie raport zostanie wygenerowany z wyszczególnionymi wszystkimi transakcjami; w przypadku wyboru Szczegółowość na grupę system wyświetli jedynie sumy dla tych grup bez spisu wszystkich transakcji,
- <u>Grupowanie czasu</u> pole aktywowane wyłącznie gdy operator wybierze grupowanie po czasie, w tym miejscu należy wskazać typ grupowania: Dzień, Tydzień, Miesiąc, Rok.

Po uzupełnieniu wszystkich danych w kreatorze operator powinien zatwierdzić ustawienia klikając przycisk <u>Zastosuj</u>. System wygeneruje raport i wyświetli go w oknie podglądu - Rysunek 75. Na etapie kreatora Operator ma również możliwość cofania się do poprzednich etapów, w tym celu służy przycisk <u>Poprzedni</u>.



		Raport sta	indardowy										(Famp
odgląd	-	rozchody		▼ Nowy	Usur	Kreator	Odśwież	1	PDF 🗵 Exc	el			
Stan	Pojazd	Odbiorca	Czas	Płyn	Typ tankowania	llość	Licznik	Odbiorca (Opis)	Pojazd (Opis)	Sterownik	Grupa (Odbiorca)	Grupa (Pojazd)	
	WWL7378	Łątka Andrzej	2019-01-03 07:34:54	ON	Zwykłe	188,38	439139		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW POŁUDNIE	KIEROWCA	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY	
4	4			2019-01-04 07:27:19	ON	Zwykłe	93,47	439438		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW POŁUDNIE	KIEROWCA	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Raport standardow	ç			2019-01-05 08:17:47	ON	Zwykłe	84,68	439700		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW POŁUDNIE	KIEROWCA	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
	·			2019-01-07 10:03:14	ON	Zwykłe	59,27	439874		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW POŁUDNIE	KIEROWCA	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
							609,92						
Tankowania							609,92						
Tankowania		WWL7379	Jurewicz Mirosław	2019-01-09 15:20:30	ON	Zwykłe	342,81	880200		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW POŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
							342,81						
Dziennik			Łątka Andrzej	2019-01-02 09:05:15	ON	Zwykłe	301,34	879041		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW PÓŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
				2019-01-05 12:10:57	ON	Zwykłe	186,07	879400		CIAGNIK MERCEDES	ON WAW POŁUDNIE	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
							487,41						
							830,22						
		WWL7519	Jach Andrzej	2019-01-02 19:13:28	ON	Zwykłe	293,02	1583272		CIĄGNIK MAN	ON WAW PÓŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
				2019-01-03 16:55:10	ON	Zwykłe	181,01	1583730		CIĄGNIK MAN	ON WAW PÓŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
peracje	+			2019-01-04 16:20:24	ON	Zwykłe	80,03	1584391		CIĄGNIK MAN	ON WAW POŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
onfiguracja	+			2019-01-05	ON	Zwykłe	121,15	1585225		CIAGNIK MAN	ON WAW POŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOWY
Operacje Konfiguracja	+			2019-01-05	ON	Zwykłe	121,15	1585225		CIAGNIK MAN	ON WAW PÓŁNOC	KIEROWCA	TRANSPORT KRAJOW

Rysunek 75.

Operator ma możliwość eksportu wygenerowanego raportu do PDF lub arkusza kalkulacyjnego, przy czym w drugim przypadku do arkusza nie zostaną przeniesione podsumy dla grup. Raport zostanie również zapisany w szablonach, korzystając z listy wyboru operator może w dowolnym momencie wyświetlić go ponownie.

3.1.2.2. Edycja raportu standardowego – kreator

Operator ma możliwość edycji utworzonego szablonu raportu standardowego. W tym celu należy korzystając z listy wyboru uruchomić raport do edycji. Raport zostanie wyświetlony. Następnie użytkownik w menu operacyjnym musi wybrać pozycję <u>Kreator</u>. System wyświetli kreator tworzenia raportów, gdzie przechodząc przez kolejne jego etapy operator może dokonać żądanych zmian. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć pozycję Zastosuj.

Dodatkowo na pierwszym etapie kreatora <u>Ogólne</u>, operator ma możliwość decyzji czy chce zmienić obecny szablon czy utworzyć nowy szablon na jego podstawie. W przypadku zaznaczenia pola <u>Klonowanie</u> system zapisze raport jako osobny. W tym wypadku zaleca się również zmianę jego nazwy - Rysunek 76.



Raport	
<mark>Ogólne</mark> Wybór kolumn	Ogólne
Ustawienia filtrowania Ustawienia grupowania	Nazwa: rozchody2
Ustawienia sortowania	Klonowanie:
Stanicila matteriosti	
	Poprzedni Następny Zastosuj Zamknij

Rysunek 76.

3.1.3. TANKOWANIA

Rejestr z danymi, w którym użytkownik ma możliwość szybkiego podglądu listy tankowań zarejestrowanych w systemie - Rysunek 61.

9 Smile		^ U	r -														0
\rightarrow C O O	127.0	0.0.1/html?	p=main#uv	route=t	ankowania	3										or \$?
RCCAN SMDP	Ba	sic	- //											H	lp Log	iout A	RCCAR
igląd	-	Nowy	ania 🗐 Edyt		Usuñ	×	PDF	💌 Ex	el 🛛 🌍 Od	śwież							
		Czas ↓			Typ t	ankowa	nia	Ster	wnik	Płyn	Zbiornik	Pojazd	Odbiorca	Wart	Stan	Licznik	
		2019-03-1	0 23:49:28		Zwyk	e		ADB	.UE	AdBlue	ADBLUE	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	34,79	2106,08	0	
Stan		2019-03-	0 23:42:41		Zwyki	e		ONV	AW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5150 CIĄGNI	Adam Grzegorski	180,04	23687	585440	
4		2019-03-	0 22:29:52		Zwyk	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL2056 CIAGNI	Zdzisław Grabka	168,61	23867	495809	
		2019-03-	0 21:05:25		Zwyk	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5534 CIĄGNI	Paweł Kortas	158,01	24036	517972	
Raport standardowy	_	2019-03-	0 20:30:09		Zwyk	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT2049 CIAGNI	Oskar Krzesiński	220,11	24194	525698	
		2019-03-1	0 19:02:38		Zwyk	e		ONV	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT2852 CIĄGNI	Mariusz Harasimo	105,04	24414	293294	
Tankowania		2019-03-	10 18:53:26		Zwyk	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT8245 CIĄGNI	Patryk Ożga	161,06	24519	295641	
Tankovania		2019-03-1	0 17:48:21		Zwyk	e		ON	VAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WOT2563 CIĄGNI	Zdzisław Grabka	137,02	28497	1008148	
		2019-03-	10 16:51:15		Zwykł	e		ON	VAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL8689 CIAGNI	Mirosław Jurewicz	222,78	28634	595113	
Dziennik		2019-03-	10 16:32:08		Zwykł	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL5149 CIĄGNI	Grzegorz Kraszew	99,99	24680	595212	
		2019-03-1	10 16:22:13		Zwyk	e		ON	VAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL2569 CIĄGNI	Robert Florczyk	187	28857	1602433	
		2019-03-	10 15:46:25		Zwyk	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WOT5805 CIAGNI	Daniel Wiatr	84,01	24780	560148	
		2019-03-1	10 15:07:21		Zwyk	e		ON	VAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WOT4141 CIĄGNI	Paweł Jarząbek	99,03	29044	1282273	
		2019-03-1	10 14:16:18		Zwyk	е		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL2761 CIĄGNI	Mirosław Jurewicz	101,22	24864	637738	
		2019-03-	10 13:15:18		Zwyk	e		ON	VAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL8786 CIAGNI	Andrzej Kobiela	82,24	29143	1442899	
acia	-	2019-03-	10 13:08:59		Zwyk	e		ON	VAW PÓŁNOC	ON	ON WAW PÓŁNOC	WWL5013 CIĄGNI	Paweł Bator	115,19	29225	1268469	
acje guracja	+	2019-03-	10 13:02:14		Zwyk	e		ON	VAW POŁUD	ON	ON WAW POŁUD	WWL6986 CIAGNI	Waldemar Pol	79,87	24965	513622	
edzia	+	« <	Strona	1	z 507	>	>>	C	22	*					W	yświetlono 1	- 22 z 11

Rysunek 77.

strona 58 z 145



Dostępne dla użytkownika kolumny:

- <u>ID</u> zawiera informacje o numerze wiersza w bazie danych,
- Czas zawiera informacje o czasie rozpoczęcia tankowań,
- <u>Typ tankowania</u> zawiera informacje o rodzaju tankowań:
 - <u>Zwykłe</u> standardowa procedura przeprowadzona przy sterowniku stanowiskowym systemu SMDP,
 - <u>Awaryjne</u> tankowanie awaryjne zrealizowane jednorazowym kodem przy sterowniku stanowiskowym systemu SMDP,
 - <u>Użytkownika</u> tankowanie zrealizowane poza systemem, dodane ręcznie do systemu przez operatora.
- <u>Sterownik</u> zawiera informacje o nazwach sterowników stanowiskowych systemu SMDP, na których zrealizowano operacje tankowań,
- <u>Płyn</u> zawiera informacje o nazwach pobranego płynu,
- <u>Zbiornik</u> zawiera informacje o zbiornikach, z którego pobrano płyn,
- <u>Pojazd</u> zawiera informacje o nazwach pojazdu (oraz opisach) zidentyfikowanych do tankowania,
- <u>Odbiorca</u> zawiera informacje o imionach i nazwiskach osób, przeprowadzających tankowania,
- <u>Wartość</u> zawiera informacje o ilościach pobranego płynu,
- <u>Stan zbiornika</u> zawiera informacje o arytmetycznych stanach zbiornika PO zakończonych tankowaniach,
- <u>Licznik</u> zawiera informacje o stanach licznika pojazdów wprowadzonych przed tankowaniem przez odbiorcę,
- <u>Dodał</u> zawiera informacje o imionach i nazwiskach operatorów którzy dodali tankowanie użytkownika lub edytowali dowolne tankowanie w systemie,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla tankowania, lub ręcznie wprowadzonych danych identyfikacyjnych przed tankowaniem.



Rysunek 78.

W rejestrze Tankowania na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych tankowań użytkownika,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji części danych (w zależności od typu tankowania i uprawnień),
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do usunięcia, umożliwia operatorowi usunięcie danych wyłącznie tankowań UŻYTKOWNIKA,



- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.

3.1.3.1. Dodawanie i edycja tankowań Użytkownika

Operator ma możliwość dodania do systemu informacji o zewnętrznych tankowaniach (np. stacjach paliw), tak by w jednym programie móc prowadzić pełne analizy. W tym celu należy wybrać na pasku menu operacyjnego pozycję <u>Nowy</u>. Wyświetli się okienko dialogowe przedstawione przez Rysunek 79.

Dla pól <u>Odbiorca</u>, <u>Pojazd</u> oraz <u>Płyn</u> wartości należy wybrać korzystając z list rozwijanych na których znajdują się zdefiniowane w systemie wpisy. W pola <u>Ilość</u> i <u>Stan licznika</u> należy wpisać wartości numeryczne na klawiaturze. Aby wprowadzić <u>Czas</u> tankowania należy kliknąć na ikonkę kalendarza, a następnie wybrać odpowiednią datę. Po wybraniu daty system automatycznie przyjmuje godzinę 00:00:00 tego dnia. Użytkownik może ręcznie edytować datę korzystając z klawiatury - Rysunek 80. Ostatnim polem jest <u>Opis</u>, gdzie operator może wpisać dodatkowe informacje według własnych potrzeb.

Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze <u>Tankowania</u>.



Tankowanie	
Odbiorca:	
Pojazd:	
Płyn:	
llość:	\$ *
Stan licznika:	
Czas:	
Opis:	
	Zapisz Anuluj

Rysunek 79.

Tankowanie	
Odbiorca:	Jurewicz Mirosław 💌
Pojazd:	WOT2684 💌
Płyn:	ON 💌
Ilość:	345,55
Stan licznika:	224577
Czas:	2020-04-14 00:00:00 Oczekiwany format daty Y-m-d Hi:is
Opis:	Tankowanie Shell - <u>FV</u> 0000111000/2020
	Zapisz Anuluj

Rysunek 80.

Wpisy o tankowaniach Użytkownika, można w każdej chwili dowolnie edytować i usunąć. W tym celu odpowiedni wiersz należy zaznaczyć w tabeli a następnie wybrać odpowiedni przycisk <u>Edytuj</u> lub <u>Usuń</u>. Przed usunięciem system poprosi operatora o potwierdzenie.



3.1.3.2. Edycja tankowań Zwykłych

W przypadku tankowań zwykłych nie ma możliwości ich usunięcia przez żadnego operatora. Aby wejść w edycję należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wyłącznie <u>Stan licznika</u> (oryginalny wpis pozostaje w historii) oraz dodać dowolny opis zdarzenia - Rysunek 81.

Tankowanie		
Odbiorca:	Harasimowicz Mariusz	
Pojazd:	WOT2852	~
Płyn:	ON	
Ilość:	105,04	*
Stan licznika:	29294	*
Stan licznika(org):	293294	*
Czas:	2019-03-10 19:02:38	
Opis:	Poprawiono błędny wpis stanu licznika	
	Zapisz Anu	luj

Rysunek 81.

3.1.3.3. Edycja tankowań Awaryjnych

W przypadku tankowań awaryjnych nie ma możliwości ich usunięcia przez żadnego operatora. Aby wejść w edycję należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko - Rysunek 82, w którym operator może:

- przypisać do tankowania z listy Odbiorcę i Pojazd, na które zostało zrealizowane tankowanie,
- skorygować błędnie wprowadzony stan licznika pojazdu (oryginalny wpis pozostaje w historii),
- dodać dowolny opis zdarzenia, przy czym w tabeli z danymi oprócz opisu wprowadzonego w tym miejscu będzie dodana informacja o użytym kodzie dostępu oraz opisie wprowadzonym przy dodawaniu tankowania awaryjnego.



Tankowanie		
Odbiorca:	Jarosław Kowal	•
Pojazd:	WOT5805	•
Płyn:	AdBlue	
llość:	4,15	÷
Stan licznika:	525698	-
Stan licznika(org):	525698	÷
Czas:	2020-04-24 14:01:35	
Opis:	Zapomniał osobowej karty do tankowania.	
	Zapisz Anulu	ц

Rysunek 82.

3.1.4. DZIENNIK

Rejestr informacyjny, w którym użytkownik ma możliwość podglądu informacji serwisowo-diagnostycznych - Rysunek 61. W dzienniku operator może znaleźć takie informacje jak:

- informacje o włączeniu/restartu zasilania sterowników stanowiskowych (przy komunikacji online),
- informacje o rozpoczętych i ukończonych kalibracjach punktów dystrybucyjnych,
- informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu aktualizacji oprogramowania w urządzeniach stanowiskowych,
- statusy komunikacyjne urządzeń,
- statusy o błędach urządzeń.



	27.0.0.1/html?p=main#uvroute	e=dziennik			× H J
ARCCAN SMDP E	Basic			Help Lo	ARCCAN
	Dziennik				SMOP
odgiąd -	- 🧐 Odśwież				
	Urządzenie	Komunikat	Informacje dodatkowe	Czas 🖡	
	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 17:24:07	
Stan	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 17:24:07	
4	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 17:09:02	
	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 17:09:01	
Raport standardowy	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 17:04:46	
	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 17:04:45	
Tankowania	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 16:09:44	
Tarikowania	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 16:09:44	
	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 11:58:27	
Dziennik	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-28 11:58:27	
	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-26 15:10:22	
	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-26 15:10:21	
	ON WAW POŁUDNIE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-22 11:44:46	
	ADBLUE	Włączenie zasilania.	00010001	2019-02-22 11:44:46	
	ON WAW POŁUDNIE	Wykonano programowanie sterownika - nowa wersja to 4.2	4.2.22:4.2.24:4.2.24	2019-02-18 21:59:27	
oracio	ON WAW PÓŁNOC	Wykonano programowanie sterownika - nowa wersja to 4.2	4.2.22:4.2.24:4.2.24	2019-02-18 21:58:59	
nfiguracja -	+				
rzedzia -	🖌 < < Strona 1	24 > > 21 16 · ·			Wyświetlono 1 - 16 z

Rysunek 83.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- <u>Urządzenie</u> zawiera informację o nazwie urządzeń których dotyczy zdarzenie serwisowe,
- Komunikat zawiera informacje o zdarzeniach serwisowych,
- <u>Informacje dodatkowe</u> zawiera dodatkowe opisy zdarzeń lub kody błędów na potrzeby diagnostyczne,
- <u>Czas</u> zawiera informacje o czasie wystąpienia zdarzeń.



W rejestrze Dziennik na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

– <u>Odśwież</u> – umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.



3.2. OPERACJE

3.2.1. ZAŁADUNKI

Załadunek w systemie rozumiany jest jako zdarzenie planowego przyrostu płynu w zbiorniku o określonej wartości i zrealizowany w konkretnym czasie.

W programie dostępny dla operatora jest rejestr z danymi, w którym użytkownik ma możliwość szybkiego podglądu listy wprowadzonych do systemu załadunków zbiorników oraz możliwość dodawania nowych i edycji już wprowadzonych - Rysunek 85.

SMDP	× +							- 0	×
← → C ☆ ① 12	7.0.0.1/html?p=main#uvroute=za	aladunki					ው ☆	2	
ARCCAN SMDP B	asic				SMI	He	lp Logout	ARCCA	N
Podglad +	Zəladunki	DDC 💌 Surel 🗌 🙆 Oděvia							
Operacje –	Cras L	Zhiomik	Onis	Phro	Załadunek	Stan no zała	Operator		
2	2010-02-09-09-21-20	ON WAW POLIDINE	0013	ON	22000	28020 201			
	2019-03-08 14:16:49			AdBlue	2200	2623.84	DEMO DEMO		
Załadunki	2019-03-07 08:58:16	ON WAW POLNOC		ON	27197	43514.46	DEMO DEMO		
	2019-03-06 07:56:05	ON WAW POLLIDNIE		ON	23214	23699.24	DEMO DEMO		
794	2019-03-01 13:17:35	ON WAW POŁUDNIE		ON	22000	22199.97	DEMO DEMO		
Korekty	2019-02-28 14:54:31			AdBlue	2300	2509.2	DEMO DEMO		
	2019-02-27 12:59:28	ADBLUE		AdBlue	400	567,54	DEMO DEMO		
Tankowania awaning	2019-02-27 09:28:44	ON WAW PÓŁNOC		ON	30300	48734,55	DEMO DEMO		
rankowania awaryjne	2019-02-25 13:41:11	ON WAW POŁUDNIE		ON	22202	24376,03	DEMO DEMO		
	2019-02-21 11:44:30	ON WAW PÓŁNOC		ON	17128	41649,09	DEMO DEMO		
	2019-02-20 15:08:23	ON WAW POŁUDNIE		ON	21500	24139,42	DEMO DEMO		
	2019-02-19 11:53:37	ADBLUE		AdBlue	2181	2331	DEMO DEMO		
	2019-02-18 11:28:52	ON WAW PÓŁNOC		ON	28013	38314,9	DEMO DEMO		
	2019-02-18 09:05:09	ADBLUE		AdBlue	400	550,01	DEMO DEMO		
	2019-02-15 13:57:31	ON WAW POŁUDNIE		ON	19697	26397,86	DEMO DEMO		
	2019-02-11 13:53:19	ON WAW POŁUDNIE		ON	23238	29879,62	DEMO DEMO		
Konfiguracia 🚽									
Narzędzia +	K K Strona 1	z 6 > > 16					Wyświ	etiono 1 - 16	5 z 90
service service			Konfiguracja jest aktuali	าล			(0) 202	.0-04-28 13:0	02:16

Rysunek 85.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- <u>Czas</u> zawiera informacje o czasie wprowadzenia załadunków do systemu,
- <u>Zbiornik</u> zawiera informacje o zbiornikach, którego dotyczą wprowadzone załadunki,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla załadunku,
- <u>Płyn</u> zawiera informacje o nazwach płynu znajdującego się w zbiornikach,
- <u>Załadunek</u> zawiera informacje o wartościach wprowadzanych załadunków,
- <u>Stan po załadunku</u> zawiera informacje o arytmetycznych stanach zbiornika tuż po wprowadzeniu załadunków,
- <u>Operator</u> zawiera informacje o imieniu i nazwisku operatorów, którzy wprowadzali załadunki do systemu.





W rejestrze Załadunki na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych załadunków zbiorników,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji części danych,
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.

UWAGA!

Aby informacje o wprowadzonych załadunkach zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.2.1.1. Dodawanie załadunku zbiornika

Aby dodać nowy załadunek w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję Nowy. Wyświetli się okno dialogowe (Rysunek 87), w którym należy uzupełnić wymagane dane:

- <u>Sterownik</u> wybór z listy rozwijanej ze zdefiniowanymi wpisami należy wybrać zbiornik którego dotyczy załadunek,
- <u>Wartość</u> wpis na klawiaturze należy wprowadzić ilość płynu o jaką zwiększył się stan zbiornika (nie nowy stan zbiornika!),
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dane według własnych potrzeb.

Pole <u>Stan po załadunku</u> będzie automatycznie odświeżane przez system po każdym wpisie, aby operator miał możliwość podglądu jaki stan zbiornika zostanie przyjęty w momencie kliknięcia <u>Zapisz</u>.

Pozostałe wyszarzone pola pełnią funkcję jedynie informacyjną i nie da się ich edytować.

Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze <u>Załadunki</u>.



Rysunek 87.

W przypadku włączonej funkcji "magazynowej kontroli stanu zbiornika" – czytaj rozdział <u>3.3.5.1</u>, gdy stan zbiornika po załadunku przekroczy całkowitą pojemność zbiornika system nie pozwoli na zapisanie załadunku, wyświetlając błąd - Rysunek 88.

Załadunek				
	JDNIE 🔻			
	Błąd	×		
	Dane niepoprawne.			
	ОК			

Rysunek 88.

strona 67 z 145



3.2.1.2. Edycja załadunku zbiornika

Aby wejść w edycję załadunku należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wyłącznie <u>Opis</u> załadunku.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i zaktualizowany w rejestrze <u>Załadunki</u>.

3.2.2. KOREKTY

Korekta w systemie rozumiana jest jako zmiana stanu płynu w zbiorniku, zrealizowana w konkretnym czasie, mająca na celu doprowadzenie informacji w systemie do stanu rzeczywistego. Zwykle wynika z okresowych inwentaryzacji.

W programie dostępny dla operatora jest rejestr z danymi, w którym użytkownik ma możliwość szybkiego podglądu listy wprowadzonych do systemu korekt zbiorników oraz możliwość dodawania nowych i edycji już wprowadzonych - Rysunek 89.

🥪 SMDP	× +								- c	ı ×
	.0.0.1/html?p=main#uvr	oute=korekty						☆	?	•
ARCCAN SMDP Ba	isic					SMD	Help	Logout	ARCC	AN
Podglad +	Korekty								and the	
Operacje –	Czas I	PDF 🚺 EXC	Zbiornik	Plvn	Opis	Korekta	Stan oo kor	Operator		
	2020-04-10 14:52:15		ON WAW POŁUDNIE	ON		-22687.7	999.97	service service		
Załadunki	2020-04-10 14:51:55		ADBLUE	AdBlue		-1186,08	920	service service		
-										
+12										
Korekty										
S										
Tankowania awaryjne										
Konfiguracia +										
Narzędzia +	< < Strona	1 z1 > >>	2 16	*				Wyśw	letiono 1	- 2 z 2
service service	1		Kor	nfiguracja jest aktualna				(0) 2020	-04-28 14	:59:36

Rysunek 89.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- Czas zawiera informacje o czasie wprowadzenia korekt do systemu,
- <u>Zbiornik</u> zawiera informacje o zbiornikach, którego dotyczą wprowadzone korekty,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla korekty,
- <u>Płyn</u> zawiera informacje o nazwach płynu znajdującego się w zbiornikach,
- <u>Korekta</u> zawiera informacje o wartościach wprowadzanych korekt (ujemna wartość oznacza że stan zbiornika został pomniejszony),



- <u>Stan po korekcie</u> zawiera informacje o arytmetycznych stanach zbiornika tuż po wprowadzeniu korekt,
- <u>Operator</u> zawiera informacje o imieniu i nazwisku operatorów, którzy wprowadzali załadunki do systemu.



W rejestrze Korekty na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych korekt stanów zbiorników,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji części danych,
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.

UWAGA!

Aby informacje o wprowadzonych korektach zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.2.2.1. Dodawanie korekty zbiornika

Aby dodać nową korektę w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję Nowy. Wyświetli się okno dialogowe (Rysunek 91), w którym należy uzupełnić wymagane dane:

- <u>Sterownik</u> wybór z listy rozwijanej ze zdefiniowanymi wpisami należy wybrać zbiornik którego dotyczy korekta,
- <u>Stan po korekcie</u> wpis na klawiaturze należy wprowadzić nowy prawidłowy stan zbiornika,
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dane według własnych potrzeb.

Pozostałe wyszarzone pola pełnią funkcję jedynie informacyjną i nie da się ich edytować.



Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze <u>Korekty</u>.

Korekta					
Sterownik:	ADBLUE	-			
Pojemność[l]:	2700	*			
Stan alarmowy[l]:	1000	\$			
Stan blokady[l]:	150	*			
Stan obecny[l]:	915,85	 ₩			
Stan po korekcie[l]:		÷			
Opis:					
				Zapisz	Anuluj

Rysunek 91.

3.2.2.2. Edycja korekty zbiornika

Aby wejść w edycję korekty należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wyłącznie <u>Opis</u> korekty.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i zaktualizowany w rejestrze <u>Korekty</u>.

3.2.3. TANKOWANIA AWARYJNE

Tankowania awaryjne rozumiane są w systemie jako tankowania realizowane z pominięciem standardowej procedury autoryzacji pojazdu i odbiorcy. Ten typ tankowań jest realizowany za pomocą jednorazowych kodów dostępowych, nie posiada ograniczeń czasowych oraz ilości do wydania.

W programie dostępny dla operatora jest rejestr z danymi, w którym użytkownik ma możliwość szybkiego podglądu listy wygenerowanych i niewykorzystanych kodów tankowań awaryjnych oraz możliwość dodawania nowych i edycji już wprowadzonych - Rysunek 92.

Kody wykorzystane do tankowania są automatycznie usuwane z rejestru. Informacja o wykorzystanym kodzie awaryjnym jest widoczna w opisie tankowania (czytaj rozdział <u>3.1.3.3</u>).



SMDP	× +	-
\leftrightarrow \rightarrow C \triangle 0	127.0.0.1/html?p=main#uvroute=tawaryjne	er 🚖 🔯 🛛 🥑 E
ARCCAN SMDP	Basic	Help Logout RCCAN
Podgląd	Tankowania awaryjne	
Operacje	- Kod	Opis
	323903	wydano dla WGM 22334
	817646	wydano dla WGM 24785
Załadunki	632677	
+2	163005	
Korekty	688561	
	554765	
11	17922	
Tankowania awaryjne		
	-	
Konfiguracja	+	
Narzędzia	÷	
service service	Konfiguracja jest ak	tuaina (0) 2020-05-12 20:56:19

Rysunek 92.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- <u>Kod</u> zawiera informacje o wygenerowanych niewykorzystanych kodach tankowań awaryjnych
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla wygenerowanych kodów awaryjnych,



W rejestrze Tankowania awaryjne na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych kodów tankowań awaryjnych,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji opisu tankowania awaryjnego,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa kod z rejestru tym samym uniemożliwiając wykorzystanie go przy sterowniku stanowiskowym.
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.



UWAGA!

Aby informacje o wprowadzonych tankowaniach awaryjnych zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.2.3.1. Dodawanie tankowania awaryjnego

Aby dodać nowy kod umożliwiający tankowanie awaryjne w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję Nowy. Wyświetli się okno dialogowe (Rysunek 94), w którym należy uzupełnić wymagane dane:

- Kod nieaktywne pole informacyjne sześciocyfrowy kod automatycznie wygenerowany przez system,
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dane według własnych potrzeb.

Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze <u>Tankowania awaryjne</u>.

Tankowanie awaryjne				
Kod:	226940			
Opis:				
	Zapisz Anuluj			

Rysunek 94.

3.2.3.2. Edycja tankowania awaryjnego

Aby wejść w edycję tankowania awaryjnego należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wyłącznie Opis tankowania awaryjnego.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i zaktualizowany w rejestrze Tankowania awaryjne.


3.3. KONFIGURACJA

3.3.1. ODBIORCY

Odbiorca rozumiany jest w systemie jako osoba upoważniona do pobierania płynów.

W programie dostępny dla operatora jest rejestr z danymi, w którym użytkownik ma możliwość szybkiego podglądu listy wprowadzonych do systemu odbiorców oraz możliwość dodawania nowych, kasowania i edycji już wprowadzonych - Rysunek 95.

SMDP	× +						- 🗆 ×
\leftrightarrow \rightarrow G \bigcirc \bigcirc	127.0.0.1/html?p=main#uvroute=odl	biorcy				0- 7	k 🛛 🕽 :
ARCCAN SMDP	Basic			241	MDP 2	Help Logout	ARCCAN
Podgląd	+ 🔒 Nowy 😒 Edytuj 🎯	Usuñ 🛛 📕 PDF 🕱 Excel	🔄 Odśwież 🔄 Grupy	Liczba aktywnych identyfikatorów: 147 z 150	dostępnych		
Operacje	+ Imię	Nazwisko	Opis	Grupa	Podgląd tanko	Identyfikator	0
Konfiguracja	Dariusz	Rykała		KIEROWCA	V	8	8
<u>~</u>	Andrzej	Jach		KIEROWCA	S	1	1
Odbiorcy	Grzegorz	Stefański		KIEROWCA	1	1	1
	Bogdan	Włodarek		MECHANICY	1 and	s.	1
	Mirosław	Jurewicz		KIEROWCA	S.	1	1
Pojazdy	Krzysztof	Wala		KIEROWCA		1	1
-	Cezary	Kolanowski		KIEROWCA	×.	1	\checkmark
	Wiesław	Koralewski		KIEROWNICTWO	V	1	
Operatorzy	Andrzej	Koblela		KIEROWCA	1 and	S	\checkmark
	Wojciech	Kujawa		KIEROWCA	V	1	
	Jan	Krasiński		KIEROWCA	S	s.	1
Płyny	Tomasz	Wołowski		KIEROWCA	s.	1	1
E.	Norbert	Wielogórski		KIEROWCA		1	V
	Andrzej	Łątka		KIEROWCA	9	1	
Sterowniki	Darlusz	Nowosad		KIEROWNICTWO		1	V
<u> 6</u>	Karol	Miedziński		KIEROWCA	Ś	S.	1
Narzędzia	★ ≪ < Strona 1	z4 > >> 🕫 16	~			Wyś	wietiono 1 - 16 z 59
service service			Konfiguracja jest aktualna			(0) 20	020-05-12 21:24:09

Rysunek 95.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- ID zawiera informacje o numerze wiersza w bazie danych,
- Imię zawiera informacje o imionach odbiorców,
- <u>Nazwisko</u> zawiera informacje o nazwiskach odbiorców,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla odbiorcy,
- <u>Grupa</u> zawiera informacje o grupach przypisanych do odbiorców,
- <u>Podgląd tankowania</u> zawiera informacje o statusie funkcji Podglądu Tankowania dla odbiorców,
- <u>Identyfikator</u> zawiera informacje o prawidłowym przypisaniu identyfikatora logowania dla odbiorców,
- <u>Aktywny</u> zawiera informacje o statusie aktywności odbiorców w systemie.

🚔 Nowy 🕥 Edytuj 🌏 Usuń | 📐 PDF 🙁 Excel | 😋 Odśwież 🗐 Grupy | Liczba aktywnych identyfikatorów: 147 z 150 dostępnych

Rysunek 96.

strona 73 z 145



W rejestrze <u>Odbiorcy</u> na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych odbiorców,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji odbiorców,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa odbiorcę z rejestru tym samym dezaktywując uprawnienie do pobierania płynów w systemie.
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze,
- <u>Grupy</u> wyświetla moduł zarządzania grupami odbiorców.
- <u>Limit aktywnych identyfikatorów</u> wpis informacyjny o ilości wykorzystanych w systemie identyfikatorów autoryzacyjnych (w przypadku, gdy do osiągnięcia limitu pozostało mniej niż 10, napis zmienia kolor na czerwony)

UWAGA!

Aby informacje o zmianach wprowadzonych dla odbiorców zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.3.1.1. Zarządzania grupami odbiorców

W celu ułatwienia sortowania i grupowania przy tworzeniu raportów operator ma możliwość zdefiniowania w systemie dowolną liczbę grup, do których następnie może przypisywać odbiorców systemu. Aby otworzyć moduł należy na pasku menu operacyjnego kliknąć pozycję Grupy. Pojawi się okno dialogowe przedstawione przez Rysunek 97.

W okienku wyświetlany jest rejestr grup odbiorców oraz kolejne menu operacyjne, pozwalające na wykonanie następujących operacji:

- <u>Dodaj</u> dodawanie do systemu nowej grupy odbiorców,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji grupy odbiorców,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa grupę odbiorców z rejestru (nie ma możliwości usunięcia grupy, do której przypisani są odbiorcy).



Grupy (Odbiorcy)	
🚑 Dodaj 🐒 Edytuj 🍃 Usuń	
Nazwa	
KIEROWCA	
KIEROWNICTWO	
MECHANICY	
	Zamknij



Aby dodać nową grupę należy wybrać pozycję <u>Dodai</u>, pojawi się okienko (Rysunek 98), w którym należy wpisać nazwę grupy i potwierdzić klikając Zapisz. Zapisana grupa pojawi się w rejestrze i będzie mogła zostać przypisana do odbiorców.

Grupa (Od	lbiorcy)		
Nazwa:			
		Zapisz	Anuluj

Rysunek 98.



3.3.1.2. Dodawanie odbiorcy

Aby dodać nowego odbiorcę w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję <u>Nowy</u>. Wyświetli się okno dialogowe podzielone na dwie zakładki (<u>Ogólne</u> i <u>Zaawansowane</u>). W zależności od ustawionego typu identyfikacji odbiorcy możliwe są trzy okna w których należy uzupełnić wymagane dane:

Zakładka Ogólne (Rysunek 99 - Rysunek 101):

- <u>Imię</u> wpis na klawiaturze należy wprowadzić imię odbiorcy,
- <u>Nazwisko</u> wpis na klawiaturze należy wprowadzić nazwisko odbiorcy,
- <u>Grupa</u> opcjonalny wybór z listy rozwijanej ze zdefiniowanymi wpisami można wybrać odpowiednią grupę lub pozostawić bez zmian,
- <u>Aktywny</u> wybór Tak/Nie należy wskazać czy odbiorca jest upoważniony do pobierania płynów w systemie,
- <u>Identyfikator</u> pole informacyjne informuje czy użytkownik ma prawidłowo przypisany identyfikator w systemie (
 identyfikator przydzielony,
 identyfikator nieprzydzielony)
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje według własnych potrzeb.
- <u>PIN</u> wpis na klawiaturze w przypadku identyfikacji odbiorcy identyfikatorem elektronicznym z potwierdzeniem kodem PIN, w tym miejscu należy określić ten kod,
- <u>Kod</u> wpis na klawiaturze w przypadku identyfikacji odbiorcy kodem ręcznym, w tym miejscu należy określić kod logowania (kody mogą być również generowane automatycznie – czytaj więcej w rozdziale <u>3.3.6</u>).

Zakładka Zaawansowane:

 <u>Podgląd tankowania</u> – wybór Tak/Nie – należy wskazać czy odbiorca podczas tankowania ma widzieć ilość pobranego paliwa, czy informacja ta ma być ukryta.



Odbiorca	
Ogólne Zaa	awansowane
Imię:	
Nazwisko:	
Grupa:	Brak grupy 💌
Aktywny:	⊙ Tak O Nie
Identyfikator:	
Opis:	Proszę o przyłożenie identyfikatora.
	Identyfikacja elektroniczna
	Zapisz Anuluj

Rysunek 99.

Odbiorca	
Ogólne Zaa	
lmię:	
Nazwisko:	
Grupa:	Brak grupy 🔹
Aktywny:	• Tak O Nie
Identyfikator: Opis:	PIN:
	Identyfikacja elektroniczna + PIN
	Zapisz Anuluj

Rysunek 100.



Odbiorca				
Ogólne Zaav	wansowane			
lmię:				
Nazwisko:				
Grupa:	Brak grupy 🗸			
Aktywny:	⊙ Tak O Nie			
ldentyfikator:				
	Kod:			
Opis:				
	Identyfikacja kodem ręcznym			
	Zapisz Anuluj			

Rysunek 101.

Odbiorca			
Ogólne Za	awansowane		
Podgląd tankowania:	⊙ Tak	O Nie	
		Zapisz Anuluj	

Rysunek 102.

strona 78 z 145



Przypisywanie identyfikatora elektronicznego:

W oknie dialogowym znajduje się małe okienko z komunikatami z nabiurkowego programatora identyfikatorów RFD100. Kiedy urządzenie pracuje prawidłowo prosi użytkownika o przyłożenie identyfikatora do przypisania - Rysunek 103. Użytkownik w zależności od rodzaju identyfikatora powinien odpowiednio zbliżyć lub dotknąć do czytnika identyfikator. System rozpozna identyfikator i wyświetli komunikat o prawidłowym przypisaniu - Rysunek 104.







Po przyłożeniu identyfikatora system może poprosić użytkownika o wprowadzenie kodu autoryzacyjnego - Rysunek 105. Należy wprowadzić kod i potwierdzić OK. Jeśli użytkownik nie zna kodu oznacza to, że identyfikator najprawdopodobniej nie pochodzi z autoryzowanego źródła, był autoryzowany indywidualnie lub jest z puli archiwalnej. W takim przypadku należy zwrócić się do sprzedawcy podając wskazany 12 znakowy numer identyfikatora.

Identyfikator		
Wprowadź ko	d dla identyfikatora (00520013AC5	B):
ОК	Aktualizuj bazę identyfikatorów	Anuluj

Rysunek 105.

Jeśli system wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 106, a następnie przejdzie do komunikatu przedstawionego przez Rysunek 105, oznacza, że nie ma połączenia z Internetem lub z innych powodów nie może nawiązać połączenia z serwerami ARCCAN. W



takim przypadku należy wykonać ręczne wgranie kodów do identyfikatorów, co opisano dokładnie w rozdziale <u>3.3.11</u> niniejszej instrukcji.



Rysunek 106.

Błąd przedstawiony przez Rysunek 107 podczas przypisywania identyfikatora oznacza, że identyfikator jest już przydzielony do innego odbiorcy, pojazdu lub operatora. Procedura przypisania używanego identyfikatora do nowego odbiorcy została opisana w rozdziale <u>3.3.1.5</u>.



Rysunek 107.

Prawidłowe przypisanie identyfikatora elektronicznego dodatkowo potwierdza ikonka ⁄ przy polu Identyfikator.

Inne możliwe komunikaty błędów nabiurkowego programatora RFD100 zostały omówione w rozdziale <u>1.7.2</u>.

Przypisywanie identyfikatora elektronicznego + PIN:

W pierwszej kolejności należy wykonać czynności opisane powyżej jak dla przypisania identyfikatora elektronicznego. Dodatkowo w polu PIN należy wpisać czterocyfrowy kod PIN. Kody PIN mogą się powtarzać.

Ikonka \land świadcząca o prawidłowym przypisaniu identyfikatora pojawi się gdy prawidłowo zostanie przypisany identyfikator elektroniczny oraz kod PIN.

Przypisywanie kodu ręcznego:

W przypadku, gdy w konfiguracji systemu ustawiono automatyczne generowanie kodów (czytaj rozdział <u>3.3.6</u>), system sam wygeneruje unikatowy kod dla Odbiorcy.

W drugim przypadku operator sam musi określić unikatowy kod logowania. Wymaga się aby kod miał do 8 cyfr długości i nie zaczynał się od 0.



Prawidłowe przypisanie kodu logowania potwierdza ikonka ⁄ przy polu Identyfikator.

W przypadku gdy operator wprowadzi zajęty kod logowania, system nie pozwoli na zapisanie odbiorcy - Rysunek 108.



Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie dodawania odbiorcy, należy kliknąć Zapisz. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze Odbiorców.

3.3.1.3. Edycja odbiorcy

UWAGA!

Zmiana danych odbiorcy spowoduje również zmianę w całej historii danych tankowań powiązanych z tym odbiorcą. Jeśli użytkownik chce wykorzystać identyfikator odbiorcy dla nowego należy postępować zgodnie z procedurą opisana w rozdziale <u>3.3.1.5</u>!

Aby wejść w edycję odbiorcy należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wszystkie pola jak przy jego dodawaniu.

Aby przypisać nowy identyfikator elektroniczny w miejsce starego należy będąc w edycji odbiorcy przyłożyć nowy identyfikator do czytnika do momentu pojawienia się komunikatu przedstawionego przez Rysunek 104. Użytkownik ma również możliwość zmiany PIN'u lub kodu logowania.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz. Wpis zostanie zaktualizowany w rejestrze Odbiorców.



3.3.1.4. Usuwanie odbiorcy

UWAGA!

Usunięcie odbiorcy z systemu jest nieodwracalne i należy wykonywać je wyłącznie, gdy mamy pewność że odbiorca o tych samych danych nie będzie ponownie dodawany do systemu. Dane tankowań powiązane z usuwanym odbiorcą NIE zostaną usunięte. W przypadkach czasowego ograniczenia dostępu odbiorcy do tankowań należy dezaktywować go przez funkcję Edycji.

Aby usunąć odbiorcę z rejestru należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Usuń</u>. System poprosi operatora o potwierdzenie jego decyzji -Rysunek 109. Chcąc kontynuować należy potwierdzić Tak. Użytkownik zostanie usunięty z rejestru.



Rysunek 109.

3.3.1.5. Wykorzystanie przypisanego identyfikatora do nowego odbiorcy

W przypadku dodawania nowego odbiorcy, System nie pozwoli na przypisanie identyfikatora elektronicznego ani kodu logowania, który jest przypisany do innego aktywnego odbiorcy/pojazdu/operatora w Systemie. W sytuacji gdy przykładowo odbiorca zwalnia się z firmy lub pojazd został sprzedany i operator chce wykorzystać jego identyfikator dla nowego pracownika należy wykonać poniższą procedurę.

- a) W rejestrze odbiorców, pojazdów lub operatorów znaleźć pozycję, której identyfikator ma być przeniesiony na nowego Odbiorcę – można skorzystać z funkcji test identyfikatora (czytaj rozdział <u>3.3.12</u>).
- b) W zależności od sytuacji:
 - a. jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że odbiorca, pojazd lub operator o tych samych danych będzie ponownie dodawany do systemu: należy wejść w jego edycję, zmienić pole Aktywny na Nie i zapisać zmiany,
 - b. jeśli operator ma pewność że odbiorca, pojazd lub operator o tych samych danych nie będzie w przyszłości dodawany do systemu należy całkowicie usunąć go z systemu.
- c) Utworzyć nowego odbiorcę (czytaj rozdział <u>3.3.1.2</u>). System pozwoli na przypisanie starego identyfikatora.



3.3.2. POJAZDY

Pojazd rozumiany jest w systemie jako maszyna upoważniona do pobierania na nią płynów.

W programie dostępny dla operatora jest rejestr z danymi, w którym użytkownik ma możliwość szybkiego podglądu listy wprowadzonych do systemu pojazdów oraz możliwość dodawania nowych, kasowania i edycji już wprowadzonych - Rysunek 110.

RCCAN SMDP E	Basic		SMI	Help	ARCCAN
igiad •	Pojazdy	💌 Evcel 🤷 Odšwież 🥅 Grupy	Liczba aktywnych identyfikatorów: 146 z 150 dostenny	vch	
eracje -	Nazwa 1	Opis	Grupa	Identyfikator	0
nfiguracja •	WX5038	MERCEDES C	OSOBOWE	R	R
<u>a</u>	WX4499	MERCEDES S	OSOBOWE	8	Ø
Odbiorcy	WX3814	MERCEDES E	OSOBOWE	8	ĭ
	WWL9704	CIĄGNIK VOLVO	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY	1	×.
7	WWL8789	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT KRAJOWY	1	1
Pojazdy	WWL8788	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY	1	
	WWL8787	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT KRAJOWY	S	1 1 1
45	WWL8786	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT KRAJOWY	×.	
Operatorzy	WWL8749	DŹWIG PÓŁNOC	DŹWIGI	×	
	WWL8689	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT KRAJOWY	1 1 1	V
	WWL8267	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY	×	1
Płyny	WWL8046	CIĄGNIK MAN	TRANSPORT KRAJOWY	1	
F -	WWL7520	CIĄGNIK MAN	TRANSPORT KRAJOWY	1	1
	WWL7519	CIĄGNIK MAN	TRANSPORT KRAJOWY	1 1 1	
Sterowniki	WWL7383	CIĄGNIK MAN	TRANSPORT KRAJOWY	8	1
ø	WWL7379	CIAGNIK MERCEDES	TRANSPORT KRAJOWY	V	1
		C 16 T			Widwigtions 1 16 3

Rysunek 110.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- ID zawiera informacje o numerze wiersza w bazie danych,
- <u>Nazwa</u> zawiera informacje o nazwach/numerach identyfikujących pojazdów,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla pojazdu,
- <u>Grupa</u> zawiera informacje o grupach przypisanych do pojazdów,
- <u>Identyfikator</u> zawiera informacje o prawidłowym przypisaniu identyfikatora logowania dla pojazdów,
- <u>Aktywny</u> zawiera informacje o statusie aktywności pojazdów w systemie.

```
😹 Nowy 🕥 Edytuj 🗟 Usuń | 🕨 PDF 💌 Excel | 🤤 Odśwież 🔤 Grupy | Liczba aktywnych identyfikatorów: 147 z 150 dostępnych
Rysunek 111.
```

W rejestrze Pojazdy na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

<u>Nowy</u> – dodanie do systemu nowych pojazdów,



- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji pojazdów,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa pojazd z rejestru tym samym dezaktywując uprawnienie do pobierania płynów w systemie,
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze,
- <u>Grupy</u> wyświetla moduł zarządzania grupami pojazdów,
- <u>Limit aktywnych identyfikatorów</u> wpis informacyjny o ilości wykorzystanych w systemie identyfikatorów autoryzacyjnych (w przypadku, gdy do osiągnięcia limitu pozostało mniej niż 10, napis zmienia kolor na czerwony)

UWAGA!

Aby informacje o zmianach wprowadzonych dla pojazdów zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.3.2.1. Zarządzania grupami pojazdów

W celu ułatwienia sortowania i grupowania przy tworzeniu raportów operator ma możliwość zdefiniowania w systemie dowolną liczbę grup, do których następnie może przypisywać pojazdy. Aby otworzyć moduł należy na pasku menu operacyjnego kliknąć pozycję Grupy. Pojawi się okno dialogowe przedstawione przez Rysunek 112.

W okienku wyświetlany jest rejestr grup pojazdów oraz kolejne menu operacyjne, pozwalające na wykonanie następujących operacji:

- <u>Dodai</u> dodawanie do systemu nowej grupy pojazdów,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji grupy pojazdów,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa grupę pojazdów z rejestru (nie ma możliwości usunięcia grupy, do której przypisane są pojazdy).



Grupy (Pojazdy)
🚑 Dodaj 🗐 Edytuj 🎅 Usuń
Nazwa
OSOBOWE
TRANSPORT KRAJOWY
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
HOLOWNIKI
DŹWIGI
Zamknij

Rysunek 112.

Aby dodać nową grupę należy wybrać pozycję <u>Dodai</u>, pojawi się okienko (Rysunek 113), w którym należy wpisać nazwę grupy i potwierdzić klikając <u>Zapisz</u>. Zapisana grupa pojawi się w rejestrze i będzie mogła zostać przypisana do pojazdów.

Grupa (Pojazd	()	
Nazwa:		
	Zapisz	Anuluj

Rysunek 113.



3.3.2.2. Dodawanie pojazdu

Aby dodać nowy pojazd w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję <u>Nowy</u>. Wyświetli się okno dialogowe. W zależności od ustawionego typu identyfikacji pojazdu możliwe są trzy okna w których należy uzupełnić wymagane dane:

Zakładka Ogólne (Rysunek 114 - Rysunek 116):

- <u>Nazwa</u> wpis na klawiaturze numer rejestracyjny pojazdu lub inny unikatowy wpis identyfikujący pojazd w systemie,
- <u>Grupa</u> opcjonalny wybór z listy rozwijanej ze zdefiniowanymi wpisami można wybrać odpowiednią grupę lub pozostawić bez zmian,
- <u>Aktywny</u> wybór Tak/Nie należy wskazać czy pojazd jest upoważniony do pobierania płynów w systemie,
- <u>Identyfikator</u> pole informacyjne informuje czy pojazd ma prawidłowo przypisany identyfikator w systemie (
 identyfikator przydzielony,
 identyfikator nieprzydzielony),
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje opisujące pojazd (marka, model, itp.) według własnych potrzeb,
- <u>PIN</u> wpis na klawiaturze w przypadku identyfikacji pojazdu identyfikatorem elektronicznym z potwierdzeniem kodem PIN, w tym miejscu należy określić ten kod,
- <u>Kod</u> wpis na klawiaturze w przypadku identyfikacji pojazdu kodem ręcznym, w tym miejscu należy określić kod logowania (kody mogą być również generowane automatycznie – czytaj więcej w rozdziale <u>3.3.6</u>).



Pojazd	
Ogólne	
Nazwa:	ldentyfikator:
Grupa:	Brak grupy
Aktywny:	⊙ Tak O Nie
Opis:	Proszę o przyłożenie identyfikatora.
	Identyfikacja elektroniczna
	Zapisz Anuluj

Rysunek 114.

Pojazd	
Ogólne	
Nazwa:	Identyfikator:
Grupa:	Brak grupy
Aktywny:	Tak O Nie
Opis:	Proszę o przyłożenie identyfikatora.
	Identyfikacja elektroniczna + PIN
	Zapisz Anuluj

Rysunek 115.

strona 87 z 145



Pojazd	
Ogólne	
Nazwa:	Identyfikator:
Grupa:	Brak grupy
Aktywny:	Tak O Nie
Opis:	
	Identyfikacja kodem ręcznym
	Zapisz Anuluj

Rysunek 116.

Przypisywanie identyfikatora elektronicznego:

W oknie dialogowym znajduje się małe okienko z komunikatami z nabiurkowego programatora identyfikatorów RFD100. Kiedy urządzenie pracuje prawidłowo prosi użytkownika o przyłożenie identyfikatora do przypisania - Rysunek 117. Użytkownik w zależności od rodzaju identyfikatora powinien odpowiednio zbliżyć lub dotknąć do czytnika identyfikator. System rozpozna identyfikator i wyświetli komunikat o prawidłowym przypisaniu - Rysunek 118.



Rysunek 117.





Rysunek 118.

Po przyłożeniu identyfikatora system może poprosić użytkownika o wprowadzenie kodu autoryzacyjnego - Rysunek 119. Należy wprowadzić kod i potwierdzić OK. Jeśli użytkownik nie zna kodu oznacza to, że identyfikator najprawdopodobniej nie pochodzi z autoryzowanego źródła, był autoryzowany indywidualnie lub jest z puli archiwalnej. W takim przypadku należy zwrócić się do sprzedawcy podając wskazany 12 znakowy numer identyfikatora.

Identyfikator				
Wprowadź ko	d dla identyfikatora (00520013AC5	8):		
ОК	Aktualizuj bazę identyfikatorów	Anuluj		

Rysunek 119.

Jeśli system wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 120, a następnie przejdzie do komunikatu przedstawionego przez Rysunek 119, oznacza, że nie ma połączenia z Internetem lub z innych powodów nie może nawiązać połączenia z serwerami ARCCAN. W takim przypadku należy wykonać ręczne wgranie kodów do identyfikatorów, co opisano dokładnie w rozdziale <u>3.3.11</u> niniejszej instrukcji.



Rysunek 120.

Błąd przedstawiony przez Rysunek 121 podczas przypisywania identyfikatora oznacza, że identyfikator jest już przydzielony do innego odbiorcy, pojazdu lub operatora. Procedura przypisania używanego identyfikatora do nowego pojazdu została opisana w rozdziale <u>3.3.2.5</u>.

strona 89 z 145



Identyfikator nie może zostać przydzielony.



Rysunek 121.

Prawidłowe przypisanie identyfikatora elektronicznego dodatkowo potwierdza ikonka ⁄ przy polu Identyfikator.

Inne możliwe komunikaty błędów nabiurkowego programatora RFD100 zostały omówione w rozdziale <u>1.7.2</u>.

Przypisywanie identyfikatora elektronicznego + PIN:

W pierwszej kolejności należy wykonać czynności opisane powyżej jak dla przypisania identyfikatora elektronicznego. Dodatkowo w polu PIN należy wpisać czterocyfrowy kod PIN. Kody PIN mogą się powtarzać.

Ikonka 🥌 świadcząca o prawidłowym przypisaniu identyfikatora pojawi się gdy prawidłowo zostanie przypisany identyfikator elektroniczny oraz kod PIN.

Przypisywanie kodu ręcznego:

W przypadku, gdy w konfiguracji systemu ustawiono automatyczne generowanie kodów (czytaj rozdział <u>3.3.6</u>), system sam wygeneruje unikatowy kod dla Pojazdu.

W drugim przypadku operator sam musi określić unikatowy kod logowania. Wymaga się, aby kod miał od 1 do 8 cyfr długości i nie zaczynał się od 0.

Prawidłowe przypisanie kodu logowania potwierdza ikonka ⁄ przy polu Identyfikator.

W przypadku gdy operator wprowadzi zajęty kod logowania, system nie pozwoli na zapisanie pojazdu - Rysunek 108.

×	
Kod:	
1234	
	Identyfikator używany
	Rvsunek 122.

Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie dodawania Pojazdu, należy kliknąć Zapisz. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze Pojazdu.



3.3.2.3. Edycja pojazdu

UWAGA!

Zmiana danych pojazdu spowoduje również zmianę w całej historii danych tankowań powiązanych z tym pojazdem. Jeśli użytkownik chce wykorzystać identyfikator pojazdu dla nowego należy postępować zgodnie z procedurą opisana w rozdziale <u>3.3.2.5</u>!

Aby wejść w edycję pojazdu należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wszystkie pola jak przy jego dodawaniu.

Aby przypisać nowy identyfikator elektroniczny w miejsce starego należy będąc w edycji pojazdu przyłożyć nowy identyfikator do czytnika do momentu pojawienia się komunikatu przedstawionego przez Rysunek 118. Użytkownik ma również możliwość zmiany PIN'u lub kodu logowania.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zaktualizowany w rejestrze Pojazdów.

3.3.2.4. Usuwanie pojazdu

UWAGA!

Usunięcie pojazdu z systemu jest nieodwracalne i należy wykonywać je wyłącznie, gdy mamy pewność że pojazd o tych samych danych nie będzie ponownie dodawany do systemu. Dane tankowań powiązane z usuwanym pojazdem NIE zostaną usunięte. W przypadkach czasowego ograniczenia dostępu pojazdu do tankowań należy dezaktywować go przez funkcję Edycji.

Aby usunąć pojazd z rejestru należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Usuń</u>. System poprosi operatora o potwierdzenie jego decyzji - Rysunek 123. Chcąc kontynuować należy potwierdzić <u>Tak</u>. Użytkownik zostanie usunięty z rejestru.

Usuwanie					
Czy napewno usunąć obiekt?					
Tak Nie					

Rysunek 123.

strona 91 z 145



3.3.2.5. Wykorzystanie przypisanego identyfikatora do nowego pojazdu

W przypadku dodawania nowego pojazdu, System nie pozwoli na przypisanie identyfikatora elektronicznego ani kodu logowania, który jest przypisany do innego aktywnego odbiorcy/pojazdu/operatora w Systemie. W sytuacji gdy przykładowo odbiorca zwalnia się z firmy lub pojazd został sprzedany i operator chce wykorzystać jego identyfikator dla nowego pracownika należy wykonać poniższą procedurę.

- a) W rejestrze odbiorców, pojazdów lub operatorów znaleźć pozycję, której identyfikator ma być przeniesiony na nowy Pojazd – można skorzystać z funkcji test identyfikatora (czytaj rozdział <u>3.3.12</u>).
- b) W zależności od sytuacji:
 - a. jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że odbiorca, pojazd lub operator o tych samych danych będzie ponownie dodawany do systemu: należy wejść w jego edycję, zmienić pole Aktywny na Nie i zapisać zmiany,
 - b. jeśli operator ma pewność że odbiorca, pojazd lub operator o tych samych danych nie będzie w przyszłości dodawany do systemu należy całkowicie usunąć go z systemu.
- c) Utworzyć nowy pojazd (czytaj rozdział <u>3.3.2.2</u>). System pozwoli na przypisanie starego identyfikatora.

3.3.3. OPERATORZY

Operator rozumiany jest w systemie jako osoba upoważniona do zarządzania systemem i przeglądania historii operacji.

W programie jest dostępny rejestr z danymi, w którym operator ma możliwość szybkiego podglądu listy wprowadzonych do systemu operatorów oraz możliwość dodawania nowych, kasowania i edycji już wprowadzonych *- Rysunek 124*.



SMDP		× +						-	٥	×
\leftrightarrow \rightarrow \mathbf{G} $\mathbf{\nabla}$	D 127.	0.0.1/html?p=main#	≢uvroute=operatorzy					07 ☆	?	:
ARCCAN SMD	P Ba	Operatorzy	AR			SM	Help Log	jout A	CCAN SMOP	,
Podgląd	+	🐊 Nowy 🗐 E	idytuj 🌛 Usuń 🧏 PDF 🛛 💌 Excel	Odśwież					~	
Operacje Kopfiguracia	+	Imię	Nazwisko	Login	Opis	Zalogowany	Ostatnia aktywność		•	
Korniguracja		DEMO	DEMO	demo			2019-03-14 19:14:38	5	8	
<u> </u>		service	service	service			2020-05-25 18:53:37	5	8	
Pojazdy Deratorzy Pyny Sterowniki Operatorzy Pyny Narzedzia										
				Koofiguracia instalatu	202			(0) 2020 05	25 30.52	27

Rysunek 124.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- ID zawiera informacje o numerze wiersza w bazie danych,
- Imię zawiera informacje o imionach operatorów,
- <u>Nazwisko</u> zawiera informacje o nazwiskach operatorów,
- Login zawiera informacje o loginach dostępowych operatorów,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dla operatorów,
- Zalogowany zawiera informacje o aktualnym zalogowaniu operatorów w systemie,
- <u>Ostatnia aktywność</u> zawiera informacje o dacie ostatniej aktywności operatorów w systemie,
- <u>Aktywny</u> zawiera informacje o statusie aktywności operatorów w systemie.



Rysunek 125.

W rejestrze Operatorzy na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych operatorów,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym użytkownik ma możliwość edycji operatorów,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa operatora z rejestru tym samym dezaktywując uprawnienie dostępu do systemu.



- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze,

UWAGA!

Aby informacje o wprowadzonych zmianach dla operatorów zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.3.3.1. Poziomy uprawnień operatorów

W systemie SMDP Basic 4.0 dostępnych jest pięć predefiniowanych poziomów uprawnień operatorów. Poniższa tabela przedstawia charakterystykę uprawnień każdego z nich.

Funkcja/Rola	Serwisant	Admini-	Operator	Raport	Dostawca		
		strator					
STANY							
Podgląd stanów zbiorników	+	+	+	+	+		
RA	PORT STAND	DARDOWY					
Tworzenie raportów							
standardowych według własnych	+	+	+	+	-		
potrzeb							
Zapisywanie własnych szablonów	+	+	+	+	_		
raportów standardowych		•	1				
	TANKOW	ANIA	T	r	ſ		
Podgląd rejestru tankowań	+	+	+	+	-		
Edycja danych tankowań zwykłych	+	+	+	_	_		
i awaryjnych	•	•					
Dodawanie i edycja tankowań	+	+	+	_	_		
użytkownika	•						
	DZIENN	IK	1				
Widok wpisów dziennika	+	+	+	-	-		
	ZAŁADU	NKI	T	r	1		
Widok rejestru załadunków	+	+	+	+	+		
Dodawanie i edycja załadunków	+	+	+	-	+		
KOREKTY							
Widok rejestru korekt	+	+	+	+	-		
Dodawanie i edycja korekt	+	+	-	-	-		
TAN	IKOWANIA A	WARYJNE					
Widok i zarządzanie kodami	<u> </u>		<u> </u>		_		
tankowań awaryjnych		+	+	-	_		



Funkcja/Rola	Serwisant	Admini-	Operator	Raport	Dostawca	
		strator				
Widek rejectru odbiorców			+	-		
Zarzadzania adhiaraami	+	+	+	+	-	
		+ v	+	-	-	
Widek rejectru pojazdów				<u>т</u>	_	
Zarządzanie pojązdowi	· 	, ,				
			1	_	_	
Widok rejestru operatorów (nie						
wideć operatorów o wyższym	+	+	+	_	_	
noziomie uprawnień)						
Zarządzanie operatorami (brak						
możliwości zarządzania						
operatorami o wyższym poziomie	+	+	+	-	-	
uprawnień)						
	PŁYNY					
Widok rejestru płynów	+	+	+	_	_	
Zarzadzanie płynami	+	+	_	-	-	
	STEROWN	IIKI				
Widok rejestru sterowników	+	+	+	-	-	
Zarządzanie sterownikami	+	+	_	-	-	
Aktualizacja oprogramowania						
sterowników	+	-	-	-	-	
KON	FIGURACJA	SYSTEMU	•			
Widok i zarządzanie konfiguracją						
systemu	+	+	-	-	-	
USTA	AWIENIA OP	ERATORA				
Możliwość zmiany własnych danych						
logowania	1	1			-	
Możliwość indywidualnego						
zarządzania powiadomieniami	+	+	+	+	+	
e-mail						
k	OPIA ZAPA	SOWA	1	1	1	
Widok i zarządzanie modułem kopii	+	-	_	_	-	
zapasowych						
KOMUNIKACJA RĘCZNA						
Eksport konfiguracji	+	+	+	-	-	
Import zdarzeń	+	+	+	+	-	
SERWIS PASTYLKI						
Formatowanie pastylki	+	+	-	-	-	
Zarządzanie obrazem pastylki	+	+	-	-	-	
	IMPORT KO	DOW				
Zarządzanie kodami	+	+	+	-	-	
Identyfikatorów						



Funkcja/Rola	Serwisant	Admini-	Operator	Raport	Dostawca
		strator			
TEST IDENTYFIKATORA					
Dostęp do modułu testu					
identyfikatora	Ŧ	Ŧ	Ŧ	-	-
	O PROGR/	AMIE			
Podgląd wersji programu	+	+	+	+	+
Dostęp do sterowników					
programatora RFD100 oraz	+	+	+	+	+
przeglądarki internetowej					
Zarządzanie licencją	+	-	-	-	-

Każdy operator zdefiniowany w systemie z przypisanym identyfikatorem zyskuje również dostęp do menu operatora w sterownikach KDP100. Poniższa tabela przedstawia charakterystykę uprawnień każdego z nich.

Funkcja/Rola	Serwisant	Admini-	Operator	Raport	Dostawca			
		strator						
KOMUNIKACJA RĘCZNA								
Import konfiguracji	+	+	+	-	-			
Eksport zdarzeń	+	+	+	+	-			
	KALIBRA	CJA						
Kalibracja pomiarem	+	-	-	-	-			
Kalibracja współczynnikiem	+	-	-	-	-			
	ZBIORN	IIK						
Podgląd stanu zbiornika	+	+	+	+	+			
Dodawanie załadunków	+	+	+	-	-			
Dodawanie korekt	+	+	-	-	-			
	LICZNIK TO	OTAL						
Podgląd licznika Total	+	+	-	-	-			
	USTAWIE	NIA						
Zarządzanie czasem	+	+	-	-	-			
Zarządzanie językiem	+	+	-	-	-			
Zarządzanie nazwą sterownika	+	+	-	-	-			
Zarządzanie adresem CAN	+	+	-	-	-			
Zarządzanie ustawieniami serwera	+	+	-	-	-			
Ustawienia fabryczne	+	-	-	-	-			
Konfiguracja systemu	+	-	-	-	-			
Aktualizacja oprogramowania	+	-	-	-	-			
S	TATUS POŁA	CZENIA						
Podgląd statusu połączenia	+	+	+	+	-			
	INFO							
Podgląd wersji oprogramowania sterownika	+	+	+	+	-			



3.3.3.2. Dodawanie operatora

Aby dodać nowego operatora w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję <u>Nowy</u>. W zależności od ustawionego typu identyfikacji odbiorcy możliwe są trzy okna dialogowe, w których należy uzupełnić wymagane dane:

Zakładka Ogólne (Rysunek 126 - Rysunek 128):

- Imię wpis na klawiaturze należy wprowadzić imię operatora,
- Nazwisko wpis na klawiaturze należy wprowadzić nazwisko operatora,
- Rola wybór z listy rozwijanej ze zdefiniowanymi wpisami należy wybrać odpowiedni poziom uprawnień dodawanego operatora,
- Aktywny wybór Tak/Nie należy wskazać czy operator jest upoważniony do dostępu do systemu,
- Identyfikator pole informacyjne informuje czy operator ma prawidłowo przypisany identyfikator w systemie (
 identyfikator przydzielony,
 identyfikator nieprzydzielony)
- Opis opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje według własnych potrzeb,
- Login wpis na klawiaturze należy wprowadzić login operatora,
- Hasło wpis na klawiaturze należy wprowadzić hasło logowania operatora,
- Weryfikacja hasła wpis na klawiaturze należy powtórzyć wpisane hasło logowania operatora,
- PIN wpis na klawiaturze w przypadku identyfikacji operatora identyfikatorem elektronicznym z potwierdzeniem kodem PIN, w tym miejscu należy określić ten kod,
- Kod wpis na klawiaturze w przypadku identyfikacji operatora kodem ręcznym, w tym miejscu należy określić kod logowania (kody mogą być również generowane automatycznie – czytaj więcej w rozdziale <u>3.3.6</u>).



Operator				
Ogólne				
Imię:			Login:	
Nazwisko:			Hasło:	
Rola:	Raport	~	Werfikacja hasła:	
Aktywny:	⊙ Tak	O Nie		
Identyfikator:	ۍ	A		
	î	_		
Opis:				Proszę o przyłożenie identyfikatora.
	[Identyfikacja	elektr	oniczna
				Zapisz Anuluj

Rysunek 126.

Operator				
Ogólne				
lmię:			Login:	
Nazwisko:			Hasło:	
Rola:	Raport	Ψ	Werfikacja hasła:	
Aktywny:	💽 Tak	O Nie		
Identyfikator: Opis:		PIN:		Proszę o przyłożenie identyfikatora.
		Identyfikacja el	ektroni	iczna + PIN
				Zapisz Anuluj

Rysunek 127.

strona 98 z 145



Operator				
Ogólne				
lmię:			Login:	
Nazwisko:			Hasło:	
Rola:	Raport	v	Werfikacja hasła:	
Aktywny:	🗿 Tak	O Nie		
Identyfikator: Opis:		kod:	kodem recz	nvm
		iaentymaeja	ų.	
				Zapisz Anuluj

Rysunek 128.

Przypisywanie identyfikatora elektronicznego:

W oknie dialogowym znajduje się małe okienko z komunikatami z nabiurkowego programatora identyfikatorów RFD100. Kiedy urządzenie pracuje prawidłowo prosi użytkownika o przyłożenie identyfikatora do przypisania - Rysunek 129. Użytkownik w zależności od rodzaju identyfikatora powinien odpowiednio zbliżyć lub dotknąć do czytnika identyfikator. System rozpozna identyfikator i wyświetli komunikat o prawidłowym przypisaniu - Rysunek 130.



Rysunek 129.





Rysunek 130.

Po przyłożeniu identyfikatora system może poprosić użytkownika o wprowadzenie kodu autoryzacyjnego - Rysunek 131. Należy wprowadzić kod i potwierdzić OK. Jeśli użytkownik nie zna kodu oznacza to, że identyfikator najprawdopodobniej nie pochodzi z autoryzowanego źródła, był autoryzowany indywidualnie lub jest z puli archiwalnej. W takim przypadku należy zwrócić się do sprzedawcy podając wskazany 12 znakowy numer identyfikatora.

Identyfikat	tor	×
Wprowadź ko	d dla identyfikatora (00520013AC5	8):
ОК	Aktualizuj bazę identyfikatorów	Anuluj

Rysunek 131.

Jeśli system wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 132, a następnie przejdzie do komunikatu przedstawionego przez Rysunek 131, oznacza, że nie ma połączenia z Internetem lub z innych powodów nie może nawiązać połączenia z serwerami ARCCAN. W takim przypadku należy wykonać ręczne wgranie kodów do identyfikatorów, co opisano dokładnie w rozdziale <u>3.3.11</u> niniejszej instrukcji.



Rysunek 132.

Błąd przedstawiony przez Rysunek 133 podczas przypisywania identyfikatora oznacza, że identyfikator jest już przydzielony do innego odbiorcy, pojazdu lub operatora. Procedura przypisania używanego identyfikatora do nowego operatora została opisana w rozdziale <u>3.3.3.2</u>.



Identyfikator nie może zostać przydzielony.



Rysunek 133.

Prawidłowe przypisanie identyfikatora elektronicznego dodatkowo potwierdza ikonka ⁄ przy polu Identyfikator.

Inne możliwe komunikaty błędów nabiurkowego programatora RFD100 zostały omówione w rozdziale <u>1.7.2</u>.

Przypisywanie identyfikatora elektronicznego + PIN:

W pierwszej kolejności należy wykonać czynności opisane powyżej jak dla przypisania identyfikatora elektronicznego. Dodatkowo w polu PIN należy wpisać czterocyfrowy kod PIN. Kody PIN mogą się powtarzać.

Ikonka ⁄ świadcząca o prawidłowym przypisaniu identyfikatora pojawi się gdy prawidłowo zostanie przypisany identyfikator elektroniczny oraz kod PIN.

Przypisywanie kodu ręcznego:

W przypadku, gdy w konfiguracji systemu ustawiono automatyczne generowanie kodów (czytaj rozdział 3.3.6), system sam wygeneruje unikatowy kod dla Operatora.

W drugim przypadku operator sam musi określić unikatowy kod logowania. Wymaga się aby kod miał do 8 cyfr długości i nie zaczynał się od 0.

Prawidłowe przypisanie kodu logowania potwierdza ikonka ⁄ przy polu Identyfikator.

W przypadku gdy operator wprowadzi zajęty kod logowania, system nie pozwoli na zapisanie operatora - *Rysunek 134*.



Rysunek 134.

Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie dodawania operatora, należy kliknąć Zapisz. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze Operatorów.

strona 101 z 145



3.3.3.3. Edycja operatora

UWAGA!

Zmiana danych operatora spowoduje również zmianę w całej historii danych powiązanych z tym operatorem (takie jak załadunki, korekty, itp.). Jeśli użytkownik chce wykorzystać identyfikator operatora dla nowego należy postępować zgodnie z procedurą opisana w rozdziale <u>3.3.3.5</u>!

Aby wejść w edycję operatora należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wszystkie pola jak przy jego dodawaniu.

Aby przypisać nowy identyfikator elektroniczny w miejsce starego należy będąc w edycji operatora przyłożyć nowy identyfikator do czytnika do momentu pojawienia się komunikatu przedstawionego przez Rysunek 130. Użytkownik ma również możliwość zmiany PIN'u lub kodu logowania.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zaktualizowany w rejestrze Odbiorców.

W przypadku, gdy zalogowany operator ma uprawnienia Serwisanta lub edytuje własne ustawienia pojawi się dodatkowa zakładka - Powiadomienia email - Rysunek 135. W oknie tym można zarządzać parametrami i typami powiadomień, które operator chce otrzymywać. Szczegółowy opis modułu powiadomień mailowych został przedstawiony w rozdziale <u>3.3.7.2</u>.

Operator		
Ogólne Powiadomienia email		
Konfiguracja	-	
Adres(y) e-mail:		
Tolerancja dla stanu zbiornika, w litrach - dodawana do progu (+-):		
	•	
Powiadomienia email	+	
Zbiorniki	+	
Stan	+	
	Zanisz Anului	

Rysunek 135.



3.3.3.4. Usuwanie operatora

UWAGA!

Usunięcie operatora z systemu jest nieodwracalne i należy wykonywać je wyłącznie, gdy mamy pewność że operator o tych samych danych nie będzie ponownie dodawany do systemu. Dane powiązane z usuwanym operatorem NIE zostaną usunięte. W przypadkach czasowego ograniczenia dostępu operatora do systemu należy dezaktywować go przez funkcję Edycji.

Aby usunąć operatora z rejestru należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Usuń</u>. System poprosi operatora o potwierdzenie jego decyzji - Rysunek 136. Chcąc kontynuować należy potwierdzić <u>Tak</u>. Operator zostanie usunięty z rejestru.



Rysunek 136.

3.3.3.5. Wykorzystanie przypisanego identyfikatora do nowego operatora

W przypadku dodawania nowego operatora, System nie pozwoli na przypisanie identyfikatora elektronicznego ani kodu logowania, który jest przypisany do innego aktywnego odbiorcy/pojazdu/operatora w Systemie. W sytuacji gdy przykładowo odbiorca lub operator zwalnia się z firmy, pojazd został sprzedany i operator chce wykorzystać jego identyfikator dla nowego operatora należy wykonać poniższą procedurę.

- a) W rejestrze odbiorców, pojazdów lub operatorów znaleźć pozycję, której identyfikator ma być przeniesiony na nowego Operatora – można skorzystać z funkcji test identyfikatora (czytaj <u>3.3.12</u>).
- b) W zależności od sytuacji:
 - a. jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że odbiorca, pojazd lub operator o tych samych danych będzie ponownie dodawany do systemu: należy wejść w jego edycję, zmienić pole Aktywny na Nie i zapisać zmiany,
 - b. jeśli operator ma pewność że odbiorca, pojazd lub operator o tych samych danych nie będzie w przyszłości dodawany do systemu należy całkowicie usunąć go z systemu.
- c) Utworzyć nowego operatora (czytaj rozdział <u>3.3.3.2</u>). System pozwoli na przypisanie starego identyfikatora.



3.3.4. PŁYNY

Rejestr <u>Płyny</u> służy operatorowi do zarządzania płynami dystrybuowanymi w systemie SMDP - Rysunek 138. Operator musi dodać w tym rejestrze dane, aby następnie powiązać je przy dodawaniu sterowników stanowiskowych.

SMDP	x +	- o ×
← → C ☆ © 127	7.0.0.1/html?p=main#uvroute=plyny	er 🖈 🔝 🧶 i
ARCCAN SMDP Ba		
Podgląd + Operacje + Konfiguracja - Odbiorcy Operatorzy Pojazdy Operatorzy Pyny Sterowniki Operatorzy +	Now Defree Dear Dear Dear Dear Dear Dear Dear D	
service service	Konfiguracja jest aktualna	(0) 2020-05-26 12:35:34 🖕

Rysunek 137.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- ID zawiera informacje o numerze wiersza w bazie danych,
- <u>Nazwa</u> zawiera informacje o nazwach płynów zdefiniowanych w systemie.



W rejestrze Płyny na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych płynów,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji danych,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa wskazany płyn z systemu,
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),



- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.

UWAGA!

Aby informacje o wprowadzonych zmianach dla płynów zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.3.4.1. Dodawanie płynu

Aby dodać nowy płyn w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję <u>Nowy</u>. Wyświetli się okno dialogowe - Rysunek 139, w którym należy uzupełnić wymagane dane:

- <u>Nazwa</u> wpis na klawiaturze należy wprowadzić nazwę płynu,
- <u>Wymagalność stanu licznika</u> wybór Tak/Nie należy zdecydować czy chcąc zatankować dodawany płyn odbiorcy będą musieli podawać stan licznika pojazdu.

Płyn	
Nazwa:	
Wymagalność stanu licznika:	O Tak ⊙ Nie
	Zapisz Anuluj

Rysunek 139.

Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie dodawania płynu, należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze <u>Płyny</u>.

3.3.4.2. Edycja płynu

UWAGA!

Zmiana nazwy płynu spowoduje również zmianę w całej historii danych powiązanych z tym płynem (tankowania, załadunki, itp.). Jeśli użytkownik chce zachować archiwalne dane z poprzednim płynem należy utworzyć w systemie nowy płyn i powiązać go ze zbiornikiem.

Aby wejść w edycję płynu należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wszystkie pola jak przy jego dodawaniu.



3.3.4.3. Usuwanie płynu

UWAGA!

Usunięcie płynu z systemu jest nieodwracalne i należy wykonywać je wyłącznie, gdy mamy pewność, że płyn o tej samej nazwie nie będzie ponownie dodawany do systemu w przyszłości. Dane powiązane z usuwanym płynem NIE zostaną usunięte.

Aby usunąć płyn z rejestru należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Usuń</u>. System poprosi operatora o potwierdzenie jego decyzji - Rysunek 140. Chcąc kontynuować należy potwierdzić Tak. Operator zostanie usunięty z rejestru.

Usuwanie	×
Czy napewno usunąć obiekt?	
Tak Nie	

Rysunek 140.

W przypadku, gdy Usuwany płyn jest przypisany do dowolnego zbiornika, system nie pozwoli na jego usunięcie - Rysunek 141.



Rysunek 141.

3.3.5. STEROWNIKI

Rejestr <u>Sterowniki</u> służy operatorowi do zarządzania ustawieniami sterowników stanowiskowych KDP100, a także do podglądu stanu komunikacji sterowników z serwerem - Rysunek 142.



SMDP	× +	- o x
← → C ☆	127.0.0.1/html?p=main#uvroute=plyny	아 ☆ 🔯 👩 🗄
ARCCAN SMI	DP Basic	Help Logout
Podglad Operacje Konfiguracja Odbiorcy Pojazdy Operatorzy Piyny Sterowniki Sterowniki Sterowniki	Howy Edytuj & Usun > PDF E Excel > Odśwież Nazwa ON AdBlue	
service service	Konfiguracja J	ast aktualna (0) 2020-05-26 12:35:34

Rysunek 142.

Dostępne dla użytkownika kolumny:

- <u>ID</u> zawiera informacje o numerach wierszy w bazie danych,
- <u>Nazwa</u> zawiera informacje o nazwach sterowników zdefiniowanych w systemie,
- <u>Opis</u> zawiera informacje o wprowadzonych przez operatora dodatkowych informacjach dotyczących sterowników,
- <u>Płyn</u> zawiera informacje o Płynach powiązanych ze sterownikami,
- <u>Stan zbiornika</u> zawiera informacje o aktualnych stanach zbiorników powiązanych ze sterownikami,
- <u>Pojemność</u> zawiera informacje o pojemnościach zbiorników powiązanych ze sterownikami,
- <u>Stan alarmowy</u> zawiera informacje o stanach alarmowych zbiorników powiązanych ze sterownikami,
- <u>Stan blokady</u> zawiera informacje o stanach blokady zbiorników powiązanych ze sterownikami,
- <u>Wersja</u> zawiera informacje o wersjach oprogramowania wewnętrznego sterowników,
- <u>Stan</u> zawiera informacje o statusach połączenia Online sterowników z serwerem,
- Komunikacja zawiera informacje o prawidłowości komunikacji sterowników z serwerem,
- <u>Typ</u> zawiera informacje o typie połączenia sterowników z serwerem,
- <u>Aktywny</u> zawiera informacje o statusie aktywności sterowników w systemie.



strona 107 z 145



W rejestrze <u>Sterowniki</u> na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> dodanie do systemu nowych sterowników,
- <u>Klonowanie</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do sklonowania, otwiera okno tworzenia nowego sterownika z parametrami skopiowanymi ze wskazanego sterownika,
- <u>Edytuj</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do edycji, wyświetla okienko w którym operator ma możliwość edycji danych,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa wskazany sterownik z systemu,
- Programowanie flash otwiera okienko umożliwiające operatorowi aktualizację oprogramowania wewnętrznego sterowników zdefiniowanych w systemie,
- <u>PDF</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku PDF (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Excel</u> umożliwia eksport aktualnie widocznych danych w rejestrze do pliku arkusza kalkulacyjnego .xlsx (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.

UWAGA!

Aby informacje o wprowadzonych zmianach zostały przekazane do sterowników stanowiskowych należy wykonać komunikację ręczną (Rozdział <u>3.3.9</u>) lub poczekać do kolejnego połączenia sterownika z programem (Rozdział <u>3.3.5</u>)!

3.3.5.1. Dodawanie sterownika

Aby dodać nowy sterownik w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję <u>Nowy</u>. Wyświetli się okno dialogowe podzielone na cztery zakładki (<u>Ogólne</u>, <u>Zbiornik</u>, <u>Połączenie</u> i <u>Parametry</u>). Przechodząc przez kolejne zakładki należy wprowadzić wymagane dane.

Zakładka <u>Ogólne</u> - Rysunek 144:

- <u>Nazwa</u> wpis na klawiaturze należy wprowadzić nazwę sterownika (uwaga: nazwa ta musi być zgodna z nazwa ustawioną w sterowniku KDP100!),
- <u>Aktywny</u> wybór Tak/Nie należy wskazać czy sterownik jest aktywny w systemie, tzn.
 czy ma się komunikować z serwerem,
- <u>Typ</u> okno informacyjne wskazuje numer sprzętowy sterownika stanowiskowego
 KDP100 na potrzeby serwisowe (pole uzupełnia się po nawiązaniu komunikacji),


- <u>Wersja</u> okno informacyjne wskazuje wersję oprogramowania wewnętrznego sterownika na potrzeby serwisowe (pole uzupełnia się po nawiązaniu komunikacji),
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje opisujące sterownik stanowiskowy według własnych potrzeb,
- <u>Tankowanie</u> wybór Tak/Nie operator ma możliwość wyboru czy sterownik ma umożliwiać lub blokować tankowanie,
- <u>Typ połączenia</u> okno informacyjne wskazuje metodą jaką sterownik stanowiskowy komunikuje się z serwerem,
- <u>Adres CAN</u> okno informacyjne wskazuje adres urządzenia na magistrali CAN na potrzeby serwisowe (uwaga: każde urządzenie na magistrali CAN powinno mieć nadany inny adres CAN!)
- <u>Wymuś aktualizację</u> pole oznaczenia w przypadku sterowników skomunikowanych online z serwerem umożliwia operatorowi wymuszenie ponownego przesłania PEŁNEJ konfiguracji, pole należy zaznaczyć a następnie potwierdzić klikając Zapisz, (uwaga: nie ma potrzeby wymuszania aktualizacji po każdej wprowadzonej w systemie zmianie sterownik na bieżąco pobiera konfigurację różnicową; należy używać wyłącznie gdy nastąpił problem w komunikacji i sterownik z jakiś względów nie otrzymał kompletnej konfiguracji)

Sterownik									
Ogólne Zbiornik Połączenie Parametry									
Nazwa:	ON WAW PÓŁ	NOC	Tankowanie:	• Włączone	O Wyłączone				
Aktywny:	💽 Tak	O Nie	Typ podłączenia:	Podłączony CAN		~			
Тур:	00350002		Adres CAN:	3		÷			
Wersja:	4.2.24		🗌 Wymuś aktua	lizację					
Opis:									
					Zapisz Ar	nuluj			

Rysunek 144.

Zakładka Zbiornik - Rysunek 145 – zakładka konfiguracji parametrów zbiornika:

<u>Płyn</u> – wybór z listy rozwijanej ze zdefiniowanymi wpisami – należy wskazać wcześniej zdefiniowany płyn, który będzie magazynowany w zbiorniku,



- <u>Pojemność [I]</u> wpis na klawiaturze należy wskazać pojemność zbiornika w litrach,
- <u>Stan alarmowy [I]</u> wpis na klawiaturze należy wskazać wartość liczbową litrach, poniżej której system będzie sygnalizował o kończącym się płynie w zbiorniku,
- <u>Stan blokady [I]</u> wpis na klawiaturze należy wskazać wartość liczbową litrach, poniżej której system zablokuje możliwość wydawania płynu,
- Magazynowa kontrola stanu zbiornika wybór <u>Włączone</u>/<u>Wyłączone</u> operator ma możliwość wyboru czy sterownik ma prowadzić magazynową kontrolę stanu zbiornika (w przypadku <u>włączonej</u> funkcji system będzie wymagał wprowadzania załadunków zbiornika oraz będzie pilnował stanów alarmowego i blokady – operator będzie miał wgląd w aktualny arytmetyczny stan zbiornika; w przypadku <u>wyłączonej</u> funkcji system nie będzie wymagał wprowadzania załadunków, ale także nie będzie obsługiwał stanów alarmowego i blokady, w podglądzie użytkownik będzie miał wiarygodnej informacji o aktualnym arytmetycznym stanie zbiornika).

Sterown	ik						
Ogólne	Zbiornik	Połączenie	Parametry				
Płyn:	ON		~	Pojemność[l]:	30000		*
				Stan alarmowy[l]:	10000		*
				Stan blokady[l]:	1000		*
				Magazynowa kontrola stanu zbiornika:	O ₩łączone	O Wyłączone	
						Zapisz A	Anuluj

Rysunek 145.

Zakładka <u>Połączenie</u> - Rysunek 146 - należy wypełniać tylko w przypadku sterowników mających komunikować się online (CAN, LAN, Wi-Fi, GPRS) z serwerem, w przypadku komunikacji ręcznej nie ma potrzeby wprowadzania zmian:

 <u>Okres połączenia [min]</u> – wpis na klawiaturze – należy wskazać wartość liczbową w minutach określającą co jaki czas sterownik stanowiskowy ma łączyć się z serwerem w celu zaktualizowania konfiguracji,



- <u>Okres połączenia gdy błąd [min]</u> wpis na klawiaturze należy wskazać wartość liczbową w minutach określającą po jakim czasie od ostatniego nieudanego połączenia z serwerem sterownik stanowiskowy ma ponownie nawiązać połączenie z serwerem w celu zaktualizowania konfiguracji,
- <u>Okres resetu modemu gdy błąd [min]</u> wpis na klawiaturze parametr istotny wyłącznie przy komunikacji sterownika z serwerem drogą GPRS – należy wskazać wartość liczbową w minutach, określającą czas po jakim modem GSM sterownika ma się zresetować w przypadku błędu komunikacji,
- <u>Połączenie co zdarzenie</u> wybór <u>Tak/Nie</u> sterownik stanowiskowy nawiązuje połączenie z serwerem cyklicznie co określony czas, operator ma możliwość wymuszenia, aby sterownik dodatkowo zawsze łączył się z serwerem po każdym zdarzeniu tankowania.

Sterownik		
Ogólne Zbio	rnik <mark>Połączenie</mark> Parametry	
Okres połączenia[min]:	2	\$
Okres połączenia gdy błąd[min]:	5	-
Okres resetu modemu gdy błąd[min]:	10	\$
Połączenie co zdarzenie:	• Włączone • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Zapisz An	uluj

Rysunek 146.

Zakładka Parametry - Rysunek 147 – zakładka pozostałych parametrów sterowników:

- <u>Max czas po autoryzacji przed podniesieniem pistoletu (T1) [s]</u> wpis na klawiaturze należy wskazać wartość liczbową w sekundach określającą po jakim czasie od autoryzacji przy sterowniku oraz wyświetlenia komunikatu "Proszę podnieść pistolet nalewowy" system wyloguje użytkownika w przypadku nie podniesienia pistoletu – zabezpieczenie przed poborem płynu przez innego niż zalogowanego odbiorcę.
- Max czas oczekiwania na 0.51 od momentu podniesienia pistoletu (T2) [s] wpis na klawiaturze - należy wskazać wartość liczbową w sekundach określającą po jakim od momentu uruchomienia pompy sterownik ma przerwać tankowanie w przypadku nie



osiągniecia 0,5 litra płynu – zabezpieczenie pompy, wyłączenie tankowania w przypadku awarii licznika.

- <u>Max czas oczekiwania na kolejny impuls (T3) [s]</u> wpis na klawiaturze należy wskazać wartość liczbową w sekundach określającą po jakim od ostatniego impulsu z przepływomierza sterownik ma zakończyć tankowanie – zabezpieczenie pompy lub ograniczenie dolewania po odbiciu pistoletu,</u>
- <u>Współczynnik kalibracji [ml/imp]</u> pole informacyjne informuje o aktualnym współczynniku kalibracji ustawionym na sterowniku.

Sterownik	
Ogólne Zbiornik Połączenie Parametry	
Max czas po autoryzacji przed podniesieniem pistoletu (T1) [s]:	
30	*
Max czas oczekiwania na 0.5l od momentu podniesienia pistoletu (T2) [s]:	
30	÷
Max czas oczekiwania na kolejny impuls (T3) [s]:	
60	÷
Współczynnik kalibracji[ml/imp]:	
29,5	*
Zapisz	Anuluj

Rysunek 147.

Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie dodawania sterownika, należy kliknąć Zapisz. Wpis zostanie zapisany i wyświetli się w rejestrze Sterowniki.

3.3.5.2. Edycja sterownika

UWAGA!

Zmiana nazwy sterownika spowoduje również zmianę w całej historii danych powiązanych z tym sterownikiem (tankowania, załadunki, itp.). Jeśli użytkownik chce zachować archiwalne dane powiązane z poprzednią nazwa sterownika należy utworzyć w systemie nowy sterownik.

Aby wejść w edycję sterownika należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Edytuj</u>. Wyświetli się okienko, w którym operator może zmienić wszystkie pola jak przy jego dodawaniu. Po zmianie żądanych danych w oknie edycji sterownika, należy kliknąć Zapisz.



3.3.5.3. Komunikacja online sterowników (CAN, LAN, WiFi, GPRS) – statusy

W rejestrze Sterowniki operator ma możliwość podglądu statusów komunikacji sterowników stanowiskowych z serwerem. Każdy dodawany do systemu sterownik początkowo traktowany jest jako sterownik do komunikacji ręcznej (typ: <u>Niepodłączony</u>) - Rysunek 148.

Sterowniki								d	SMOP					
🁰 Nowy	👰 Klon	iowanie	🗐 Edytuj	🌛 Usuń	🚺 Pro	ogramowanie	e flash	, PDF	🗙 Excel	S Odśwież				
Nazwa		Opis		Płyn		Stan z	Poje	Stan a	Stan	Wersja	Stan	Komu	Тур	0
🗖 Typ: Ni	Typ: Niepodlączony													
WARSZAWA	4			ON		0	5500	1500	150			2	Niepodłączony	2

Rysunek 148.

Po nawiązaniu pierwszego połączenia, <u>Typ komunikacji</u> jest odpowiednio aktualizowany, a w oknie Stan pojawiają się ważne dla operatora informacje. System informuje kiedy było ostatnie połączenie, oraz za ile przewidywane jest kolejne - Rysunek 149. Dodatkowo jeśli połączenia są prawidłowo nawiązywane w kolumnie Komunikacja pojawia się ptaszek.

Następne połączenie za 02:13 🗹 Podłączony CA (Ostatnie połączenie było o 2020-05-30 18:26:12)(closed)	N 🗹

Rysunek 149.

W przypadku, gdy z jakiś powodów sterownik nie komunikuje się prawidłowo z serwerem, w kolumnie Komunikacja znika ptaszek, a system informuje jedynie kiedy było ostatnie połączenie - Rysunek 150.

Komu	Тур	0
	Podłączony CAN	
	Komu	Komu Typ Podłączony CAN

Rysunek 150.

Ptaszek oznaczający prawidłową komunikację może również mylnie znikać jeśli sterownik jest w trakcie pobierania dużej konfiguracji, której czas pobierania przekracza ustalony okres połączenia. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na czas ostatniego połączenia który podczas sesji jest cyklicznie aktualizowany - Rysunek 151.

Stan	Komu	Тур	0
Ostatnie połączenie było o 2020-05-30 18:37:51(getDiffCfg)		Podłączony GSM	

Rysunek 151.



Kiedy sterownik łączy się z serwerem, w kolumnie <u>Stan</u> dodatkowo zawierane są informacje o etapie połączenia. Każda prawidłowo zamknięta sesja połączenia oznaczana jest parametrem (closed).

Najczęstsze przypadki problemów z komunikacją:

- A. Dla sterowników połączonych kablowo przez MIK200 (komunikacja CAN<->USB), podłączonego bezpośrednio do komputera z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0:
 - a. wyłączona lub niezainstalowana usługa systemowa SMDP-COM,
 - b. błędnie wykryte w systemie urządzenie MIK200,
 - c. błędna konfiguracja sterownika stanowiskowego KDP100.
- B. Dla sterowników połączonych kablowo przez MIK200 (komunikacja CAN<->USB), podłączonego do innego komputera niż ten z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0, będącego w tej samej sieci lokalnej:
 - a. wyłączona lub niezainstalowana usługa systemowa SMDP-COM na komputerze z podłączonym urządzeniem MIK200,
 - b. błędnie wykryte w systemie urządzenie MIK200,
 - c. błędna konfiguracja sterownika stanowiskowego KDP100,
 - d. blokady portów na komputerze z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0,
 - e. zmieniający się lokalny adres IP komputera z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0.
- C. Dla sterowników połączonych kablowo przez NETBOX lub WiFi (komunikacja CAN<->LAN) do sieci lokalnej
 - a. błędnie skonfigurowane urządzenie NETBOX,
 - b. błędna konfiguracja sterownika stanowiskowego KDP100,
 - c. blokady portów na komputerze z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0,
 - d. zmieniający się lokalny adres IP komputera z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0.
- D. Dla sterowników połączonych przez GPRS:
 - a. błędnie skonfigurowane przekierowanie portów na routerze dostępowym,
 - b. błędna konfiguracja sterownika stanowiskowego KDP100,
 - c. blokady portów na komputerze z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0,
 - d. zmieniający się lokalny adres IP komputera z zainstalowana aplikacją SMDP BASIC 4.0,
 - e. zmieniający się publiczny adres IP u dostawcy Internetu.



3.3.5.4. Usuwanie sterownika

UWAGA!

Usunięcie sterownika z systemu jest nieodwracalne i należy wykonywać je wyłącznie, gdy mamy pewność że sterownik o tej samej nazwie nie będzie ponownie dodawany do systemu w przyszłości. Dane powiązane z usuwanym sterownikiem NIE zostaną usunięte.

Aby usunąć sterownik z rejestru należy zaznaczyć w tabeli odpowiedni wiersz, a następnie kliknąć przycisk <u>Usuń</u>. System poprosi operatora o potwierdzenie jego decyzji - *Rysunek 152*. Chcąc kontynuować należy potwierdzić <u>Tak</u>. Sterownik zostanie usunięty z rejestru.



Rysunek 152.

3.3.5.5. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego sterownika

Operator z uprawnieniami serwisowymi ma możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego sterowników skomunikowanych online z serwerem (CAN, LAN, Wi-Fi, GPRS). Konieczność ta może wystąpić zwłaszcza w przypadkach dodania przez producenta do systemu nowych funkcjonalności.

UWAGA!

Proces aktualizacji oprogramowania wewnętrznego sterowników w przypadkach dużych konfiguracji pojazdów i odbiorców może zająć nawet około godziny. W tym czasie pobieranie płynów z aktualizowanego sterownika nie będzie możliwe! Należy maksymalnie ograniczyć możliwość wyłączenia urządzenia z zasilania podczas jego aktualizacji!

Informacje o aktualnych wersjach oprogramowania urządzeń oraz formularze dostarczenia plików aktualizacji dostępne są na stronie:

http://www.arccan.eu/smdp/wsparcie-techniczne/

Aby zaktualizować urządzenie należy w menu operacyjnym wybrać pozycję Programowanie flash. Otworzy się okno dialogowe, w którym operator ma możliwość zarzadzania aktualizacją urządzeń - Rysunek 153.



Programowanie flash							
🚑 Dodaj	Edytuj	🌛 Usuń	🗐 W	ybierz urządzenia i zaprogramuj	1	Anulowanie operacji flashowar	nia
Nazwa		Urządzenia		Data kompilacji		Data dodania	
						Za	mknij

Rysunek 153.

W pierwszej kolejności należy wybrać pozycję <u>Dodaj</u>. Wyświetli się kolejne okno, w którym po naciśnięciu <u>Przeglądaj</u> należy wskazać w lokalnych zasobach otrzymany plik aktualizacji oraz określić jego nazwę - Rysunek 154. Po uzupełnieniu danych należy potwierdzić operacje przez kliknięcie <u>Zapisz</u>.

Programowar	nie flash	
Nazwa:	4.3.10M	
Plik:	C:\fakepath\kdp100_v_4_3_10m.bin.cdd	Przeglądaj
		Zapisz Anuluj

Rysunek 154.

Dodany plik aktualizacji zostanie wyświetlony w rejestrze <u>Programowanie flash</u>. W kolejnym kroku należy go wskazać, a następnie wybrać pozycję <u>Wybierz urządzenia i</u> <u>zaprogramuj</u>. Wyświetli się okno z dwoma tabelami - Rysunek 155. W lewej tabeli system wyświetla sterowniki stanowiskowe zgodne ze wskazanym plikiem aktualizacji. Operator korzystając ze strzałek miedzy kolumnami powinien przenieść do prawej tabeli sterowniki, które chce zaktualizować a następnie potwierdzić klikając Wykonaj. **BEZ ŚWIADOMYCH WSKAZAŃ SERWISANTA NIE NALEŻY ZAZNACZAĆ POZYCJI <u>FLASHOWANIE Z POMINIĘCIEM</u> <u>ODCZYTU ZDARZEŃ</u>!**



	Wybierz urządzenia i zaprogramuj							
	Nazwa: 4.3.10.m							
1	Flashowanie z pominięciem odczytu zdarzeń							
	Nazwa	Тур	Wersja	>	Nazwa	Тур	Wersja	
	ON WA	00350002	4.2.24	>	ON WA	003500	4.2.24	
	ADBLUE	00350002	4.2.24	<				
				<				
						Wykonaj	Anuluj	



Wskazane sterowniki stanowiskowe rozpoczną procedurę pobrania i wgrania aktualizacji przy kolejnym okresowym połączeniu. Status aktualizacji operator może śledzić w kolumnie Stan. Na koniec aktualizacji sterownik skomunikuje się z serwerem i pobierze pełną konfigurację, dodatkowo zaktualizuje informacje o swojej wersji w kolumnie <u>Wersja</u>.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość anulowania zaplanowanego programowania flash. W tym celu należy ponownie wybrać w menu operacyjnym rejestru Sterowniki pozycję <u>Programowanie flash</u>, a następnie w menu operacyjnym okna Programowanie flash pozycję <u>Anulowanie operacji flashowania</u>. System poprosi o potwierdzenie decyzji operatora. **PROGRAMOWANIE FLASH MOŻNA PRZERWAĆ TYLKO NA JEGO POCZĄTKOWYM ETAPIE!**

3.3.6. KONFIGURACJA SYSTEMU

Po kliknięciu w menu głównym pozycji <u>Konfiguracja Systemu</u>, zostanie wyświetlone okno dialogowe - Rysunek 156, w którym Operator może określić zdefiniować główne ustawienia systemu.



Konfiguracja system	าน	
Kod ręczny:	⊙ Generowany	O Wpisywany
ldentyfikacja operatora:	Elektroniczna	-
Język:	Polski (Polish)	~
Klucz szyfrujacy:	1234567890123456	
	Konfiguracja do	omyślnych ustawień
		Zapisz Anuluj

Rysunek 156.

Parametry do zdefiniowania:

- <u>Kod ręczny</u> wybór <u>Generowany/Wpisywany</u> należy wskazać czy kody ręczne logowania definiowane dla operatorów/odbiorców/pojazdów mają być automatycznie generowane przez system (8 znakowe) czy definiowane przez operatora (wpisywane).
- <u>Identyfikacja Operatora</u> wybór metody autoryzacji operatorów przy sterownikach stanowiskowych KDP100 spośród:
 - <u>Elektroniczna</u> logowanie operatora przy sterowniku za pomocą identyfikatora elektronicznego (karta lub chip),
 - <u>Elektroniczna + PIN</u> logowanie operatora przy sterowniku za pomocą identyfikatora elektronicznego (karta lub chip) z wymaganym potwierdzeniem przez wprowadzenie na klawiaturze kodu PIN,
 - <u>Kodem ręcznym</u> logowanie operatora przy sterowniku za pomocą kodu logowania,
- Język umożliwia wybór języka oprogramowania (PO ZMIANIE JĘZYKA NALEŻY ZAPISAĆ ZMIANY I ODŚWIEŻYĆ CAŁĄ STRONĘ),
- <u>Klucz szyfrujący</u> umożliwia zdefiniowanie szesnastoznakowego klucza szyfrującego danych (AES), operator musi wprowadzić klucz składający się z 16 znaków (może składać się z liter i cyfr), ten sam klucz należy wprowadzić we wszystkich urządzeniach komunikujących się z serwerem; w programie i urządzeniach wprowadzony jest domyślny zgodny kod szyfrujący.

Więcej ustawień systemu dostępnych jest dla operatora po kliknięciu przycisku <u>Konfiguracja domyślnych ustawień</u>. Pojawi się kolejne okno dialogowe - Rysunek 157, w którym należy ustawić następujące parametry:

- <u>Tryb identyfikacji</u> wybór trybu autoryzacji przed tankowaniem na sterowniku KDP100 spośród:
 - <u>Podwójna</u> aby uzyskać możliwość poboru płynu należy zalogować odbiorcę ORAZ pojazd (2 identyfikatory/kody logowania)



- <u>Pojedyncza</u> aby uzyskać możliwość poboru płynu należy zalogować odbiorcę LUB pojazd (1 identyfikator/kod logowania
- <u>Pytanie o nazwę</u> opcja odblokowywana w momencie wyboru Pojedynczej identyfikacji,
 włącza funkcje wymogu wprowadzenia drugiej danej na klawiaturze przed tankowaniem:
 - o po zalogowaniu odbiorcy sterownik poprosi o wprowadzenie nazwy pojazdu,
 - po zalogowaniu pojazdu system poprosi najpierw o wprowadzenie nazwiska a następnie imienia odbiorcy,

UWAGA: RĘCZNE WPISY NAZW WIDOCZNE SĄ W OPISACH TANKOWAŃ!

- <u>Identyfikacja odbiorcy</u> wybór metody autoryzacji odbiorców przy sterownikach stanowiskowych KDP100 spośród:
 - <u>Elektroniczna</u> logowanie odbiorcy przy sterowniku za pomocą identyfikatora elektronicznego (karta lub chip),
 - <u>Elektroniczna + PIN</u> logowanie odbiorcy przy sterowniku za pomocą identyfikatora elektronicznego (karta lub chip) z wymaganym potwierdzeniem przez wprowadzenie na klawiaturze kodu PIN,
 - Kodem ręcznym logowanie odbiorcy przy sterowniku za pomocą kodu logowania,
- <u>Identyfikacja pojazdu</u> wybór metody autoryzacji pojazdów przy sterownikach stanowiskowych KDP100 spośród:
 - <u>Elektroniczna</u> logowanie pojazdu przy sterowniku za pomocą identyfikatora elektronicznego (karta lub chip),
 - <u>Elektroniczna + PIN</u> logowanie pojazdu przy sterowniku za pomocą identyfikatora elektronicznego (karta lub chip) z wymaganym potwierdzeniem przez wprowadzenie na klawiaturze kodu PIN,
 - o Kodem ręcznym logowanie pojazdu przy sterowniku za pomocą kodu logowania,
- <u>Tankowanie</u> wybór Włączone/Wyłączone w tym miejscu operator ma możliwość wyłączenia możliwości poboru płynów w ramach całej firmy (dla wszystkich sterowników),
- <u>Wymagalność stanu licznika</u> wybór Tak/Nie w tym miejscu operator ma możliwość włączenia wymagalności wprowadzenia stanu licznika przed tankowaniem dla całej firmy, następnie weryfikowana jest wymagalność dla poszczególnych płynów,
- <u>Pytanie o ilość do zatankowania</u> wybór Tak/Nie w tym miejscu operator ma możliwość włączenia preselekcji ilości płynu do wydania przed tankowaniem, tzn:
 - <u>Tak</u> przed każdym tankowaniem sterownik zapyta odbiorcę: "Podaj ile zatankować", odbiorca może wprowadzić ilość litrów po osiągnięciu których sterownik zakończy tankowanie lub bez wprowadzania będzie mógł tankować do pełna
 - <u>Nie</u> sterownik nie będzie pytał odbiorców "Podaj ile zatankować" przed tankowaniem,
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje opisujące firmę według własnych potrzeb.



Konfiguracja domy	ślnych ustawie	ń				
Tryb identyfikacji:	Podwójna		-	Wymagalność stanu licznika:	💽 Tak	O Nie
Pytanie o nazwę:				Pytanie o ilość do	💽 Tak	O Nie
ldentyfikacja odbiorcy:	Elektroniczna		~	Zalahkowahia.		
ldentyfikacja pojazdu:	Elektroniczna		•			
Tankowanie:	Włączone	O Wyłączone	è			
Opis:						
						Zapisz Anuluj

Rysunek 157.

3.3.7. USTAWIENIA OPERATORA

Niezależnie od roli uprawnień operatora, każdy z operatorów ma możliwość zarządzania swoimi danymi dostępowymi oraz powiadomieniami mailowymi wysyłanymi przez system. W tym celu należy w menu głównym aplikacji wybrać pozycję Ustawienia operatora. Wyświetli się okno dialogowe podzielone na dwie zakładki: Dane dostępu - oraz Powiadomienia email - Rysunek 158-Rysunek 159.

Operator	
Dane dostępu	Powiadomienia email
Obecne hasło:	
🗌 Zmień hasło	
Hasło:	
Werfikacja hasła:	
🗌 Zmień login	
Login:	service
	Zapisz Anuluj

Rysunek 158.



Operator	
Dane dostępu Powiadomienia email	
Konfiguracja	-
Adres(y) e-mail:	
Tolerancia dia stanu zbiornika wilitrach , dodawana do progu (+.)	
	*
Powiadomienia email	+
Zbiorniki	+
Stan	+
	Zapisz Anuluj

Rysunek 159.

3.3.7.1. ZMIANA DANYCH DOSTĘPU ZALOGOWANEGO OPERATORA

W oknie dialogowym zalogowany operator ma możliwość zmiany swojego hasła i loginu. W tym system wymaga od użytkownika dodatkowej autoryzacji i wprowadzenia Obecnego hasła. Następnie operator może zaznaczyć odpowiednie dane które chce zmienić: Zmień hasło lub/oraz Zmień login.

W przypadku zmiany hasła w polu <u>Hasło</u> i <u>Weryfikacja hasła</u> należy wprowadzić nowe hasło. W przypadku zmiany loginu należy wprowadzić go jeden raz w polu <u>Login</u>.

Gdy użytkownik wprowadzi żądane zmiany należy je potwierdzić klikając przycisk <u>Zapisz</u>. System poinformuje użytkownika o zatwierdzonych zmianach wyświetlając Rysunek 160. W przypadku wprowadzenia błędnego hasła lub błędnej weryfikacji system wyświetli odpowiednie komunikaty.

	×
Operacja wykonana	
ОК	

Rysunek 160.



3.3.7.2. POWIADOMIENIA MAILOWE

UWAGA!

Powiadomienia mailowe generowane są z pozycji serwera na podstawie zdarzeń otrzymywanych ze sterowników stanowiskowych. Aktualność ich treści jest zatem zachowana wyłącznie dla sterowników komunikujących się z serwerem w trybie online (CAN, LAN, Wi-Fi, GPRS). W przypadku komunikacji ręcznej powiadomienia zostaną wygenerowane dopiero w momencie ręcznego importu zdarzeń.

Aby powiadomienia mailowe działały prawidłowo maszyna na której jest zainstalowana aplikacja musi mieć dostęp do Internetu.

W oknie dialogowym zalogowany operator ma możliwość indywidualnej konfiguracji powiadomień mailowych otrzymywanych z systemu. Powiadomienia wysyłane są z domyślnie skonfigurowanej skrzynki pocztowej producenta z adresu: notifications@smdp.online. W zakładce Powiadomienia email są cztery listy rozwijane, w których uzupełnić należy następujące pola:

- A. Konfiguracia Rysunek 159, definicja parametrów powiadomień:
 - <u>Adres(y) e-mail</u> wpis z klawiatury w tym miejscu operator powinien wprowadzić adres email na który chce otrzymywać powiadomienia, w przypadku chęci wprowadzenia więcej niż jednego adresu, należy oddzielać je średnikami bez spacji na przykład: email1@arccan.eu;email2@arccan.eu
 - <u>Tolerancja dla stanu zbiornika w litrach dodawana do progu (+/-)</u> wpis z klawiatury
 należy wprowadzić wartość liczbową w litrach, która będzie tolerancją dla stanów alarmowego i blokady pompy.

Przykładowo system przerywa tankowanie w momencie osiągnięcia stanu blokady (200 litrów), jednak ostatecznie stan zbiornika wynosi 200,01. System w przypadku zerowej tolerancji nie wysłałby powiadomienia. W przypadku domyślnej wartości 5 litrów powiadomienie zostanie wysłane.

- B. <u>Powiadomienia email</u> Rysunek 161, na tej liście operator powinien wskazać klikając w odpowiednie okienka kolumny Aktywny dla powiadomień które chce otrzymywać z systemu:
 - <u>Raportowanie każdego tankowania</u> po każdym tankowaniu operator dostanie maila ze szczegółami transakcji,
 - <u>Osiągnięcie stanu alarmowego zbiornika lub baterii</u> gdy stan zbiornika zejdzie poniżej ustawionego stanu alarmowego, operator dostanie wiadomość z informacją,
 - <u>Osiągnięcie stanu blokady pompy zbiornika lub baterii</u> gdy stan zbiornika osiągnie poziom blokady, operator dostanie wiadomość z informacją,
 - <u>Raportowanie rozpoczętej lub wykonanej transakcji</u> każde rozpoczęcie kalibracji pomiarem oraz zmiana współczynnika zostanie zasygnalizowana wiadomością mailową.
- C. <u>Zbiorniki</u> Rysunek 162, na tej liście operator ma możliwość wskazania zbiorników dla których chce otrzymywać powiadomienia mailowe. W oknie dialogowym dostępne będą



dwie tabele: Dostępne i Wybrane. W lewej tabeli Dostępne system wyświetla wszystkie dostępne na operatora zbiorniki. Pożądane zbiorniki należy przenieść do prawej tabeli Wybrane, można to zrobić przez dwukrotne kliknięcie odpowiedniego zbiornika lub zaznaczenie go na liście i kliknięcie odpowiedniej strzałki miedzy kolumnami. Pod tabelą istnieje możliwość zaznaczenia pola Wszystkie, wówczas powiadomienia będą otrzymywane zawsze dla wszystkich zbiorników, bez potrzeby aktualizacji listy w przypadku dodania nowych zbiorników.

 <u>Stan</u> - Rysunek 163, okno informacyjne na którym wyświetlany jest status wysyłania maili. Prawidłową prace potwierdza status OK. W oknie tym system będzie również sygnalizować błędy.

Gdy operator odpowiednio skonfiguruje powiadomienia mailowe należy je potwierdzić klikając przycisk Zapisz. System poinformuje użytkownika o zatwierdzonych zmianach wyświetlając Rysunek 160.

Operator	
Dane dostępu Powiadomienia email	
Konfiguracja	+
Powiadomienia email	-
Zaznacz wszystko Odznacz wszystko	
Rodzaj powiadomienia	Aktywny
Raportowanie każdego tankowania	
Osiągnięcie arytmetycznego stanu alarmowego zbiornika lub baterii	
Osiągnięcie arytmetycznego stanu blokady pompy zbiornika lub baterii	
Raportowanie rozpoczętej lub wykonanej kalibracji	
Zbiorniki	+
Stan	+
	Zapisz Anuluj

Rysunek 161.



Operator			
Dane dostępu Powiadomienia email			
Konfiguracja			+
Powiadomienia email			+
Zbiorniki			-
Dostępne		Wybrane	•
Nazwa		Nazwa	11
ON WAW PÓŁNOC			
ON WAW POŁUDNIE	>>		
ADBLUE	<		
	<<		
🐼 Wszustkie			•
Stan			+
		Zapisz Anu	ıluj

Rysunek 162.

Operator	
Dane dostępu Powiadomienia email	
Konfiguracja	+
Powiadomienia email	+
Zbiorniki	+
Stan	-
	Zapisz Anuluj

Rysunek 163.

strona 124 z 145



3.3.8. KOPIA ZAPASOWA

Rejestr <u>Kopia zapasowa</u> służy operatorowi do zarządzania bazą danych oprogramowania. Korzystając z tego modułu operator może tworzyć okresowe kopie zapasowe danych, odtwarzać stan danych z innego dnia, utworzyć kopię zapasową danych w celu przeniesienia na inny komputer lub odtworzenia kopii zapasowej z innego komputera.

W rejestrze kopii zapasowych dostępne są dla użytkownika kolumny:

- <u>Czas</u> zawiera informacje o czasie wykonania operacji,
- <u>Nazwa</u> zawiera informacje o nazwach wykonanych operacji,
- <u>Typ</u> zawiera informacje o typach wykonanych operacji,
- <u>Stan</u> zawiera informacje o aktualnych stanach operacji,
- <u>Komunikat</u> zawiera informacje o dodatkowych systemowych informacjach dotyczących operacji,
- Imię zawiera informacje o imionach operatorów wykonujących operacje,
- <u>Nazwisko</u> zawiera informacje o nazwiskach operatorów wykonujących operacje,
- <u>Opis</u> zawiera dodatkowe opisy wprowadzone dla operacji.

👰 Nowy	檴 Odtwórz	🍋 Upload	🌛 Usuń	💫 Pobierz	🍇 Konfiguracja	📄 Harmonogram	🔱 Import danych z bazy v. 3.0	9	Odśwież
				Ry	vsunek 164.				

W rejestrze Sterowniki na pasku menu operacyjnego, użytkownik ma możliwość wykonania następujących operacji:

- <u>Nowy</u> umożliwia ręczne utworzenie kopii zapasowej,
- <u>Odtwórz</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza kopii zapasowej, umożliwia operatorowi odtworzenie bazę danych ze wskazanej kopii,
- <u>Upload</u> umożliwia użytkownikowi wgranie do rejestru pliku kopii zapasowej z zasobów lokalnych komputera,
- <u>Usuń</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza do skasowania, usuwa wskazaną kopię zapasową z systemu,
- <u>Pobierz</u> przycisk odblokowywany po zaznaczeniu na liście wiersza kopii zapasowej, umożliwia operatorowi pobranie pliku wskazanej kopii zapasowej na dysk komputera (w zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu),
- Konfiguracja umożliwia użytkownikowi określenie ścieżki zapisu kopii zapasowych,
- <u>Harmonogram</u> umożliwia użytkownikowi włączenie mechanizmu automatycznego tworzenia kopii zapasowych według harmonogramu,
- Import danych z bazy v. 3.0 funkcja na potrzeby serwisowe,
- <u>Odśwież</u> umożliwia ręczne odświeżenie danych prezentowanych w rejestrze.

strona 125 z 145



3.3.8.1. Tworzenie kopii zapasowych - ręczne

Aby utworzyć nową kopię zapasową w systemie, należy wybrać w menu operacyjnym pozycję Nowy. Wyświetli się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić następujące pola:

- <u>Nazwa</u> wpis na klawiaturze nazwa kopii zapasowej, zgodnie z którą będzie reprezentowana w rejestrze,
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje według własnych potrzeb,

Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie, należy kliknąć Zapisz. Wpis zostanie dodany do rejestru a kopia zacznie się wykonywać. W początkowym etapie w kolumnie Stan będzie widniała informacja: *Trwa wykonywanie kopii zapasowej* - Rysunek 165, przy dużych ilościach danych proces ten może zająć kilka minut. Zakończenie operacji zostanie potwierdzone, gdy w kolumnie Stan pokaże się komunikat *Zakończony* - Rysunek 166.

Czas	Nazwa	Тур	Stan Komunikat Imię Nazwisko (Opis			
2020-06-01 21:55:42	manual_backup	Kopia zapasowa	Trwa wykonywanie kopii zapaso		service	vice service Kopia bezpieczeństwa		
Rysunek 165.								
Czas	Nazwa	Тур	Stan	Komunikat	Imię	Nazwisko	Opis	
2020-06-01 21:55:42	manual_backup	Kopia zapasowa	Zakończony		service	service	Kopia bezpieczeństwa	

Rysunek 166.

Aby pobrać utworzoną kopię zapasową na dysk, należy zaznaczyć na liście odpowiedni wiersz, a następnie w menu operacyjnym wybrać pozycję <u>Pobierz</u>. W zależności od przeglądarki internetowej plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania, lub przeglądarka poprosi o wskazanie ścieżki zapisu. Pobrana kopia zapasowa powinna mieć rozszerzenie .bkp.

3.3.8.2. Tworzenie kopii zapasowych – według harmonogramu

Bezwzględnie zaleca się tworzenie okresowych kopii zapasowych. W tym celu operator może skorzystać z funkcji wykonywania kopii według harmonogramu.

W pierwszej kolejności należy ustawić ścieżkę zapisu kopii zapasowych. Zaleca się aby kopie zapasowe były zapisywane na zewnętrznym dysku (innym niż dysk systemowy) lub w chmurze. Aby wskazać ścieżkę zapisu należy kliknąć w menu operacyjnym przycisk <u>Konfiguracja</u>. Następnie w polu Katalog dla kopii zapasowej należy wkleić/wprowadzić ścieżkę zapisu - Rysunek 167. W przypadku niewskazania katalogu, system będzie zapisywał kopie zapasowe w folderze instalacji. Po wprowadzeniu ścieżki należy kliknąć przycisk <u>Zapisz</u>.





Rysunek 167.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja harmonogramu. W tym celu w menu operacyjnym należy kliknąć pozycję <u>Harmonogram</u>. Wyświetli się okno dialogowe (Rysunek 168), gdzie należy w pierwszej kolejności zaznaczyć pole <u>Aktywny</u>. Następnie użytkownik może ustawić częstotliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowych:

- w przypadku wyboru kopii Dziennej Operator musi dodatkowo wskazać godzinę jej wykonywania,
- w przypadku wyboru kopii Tygodniowej Operator musi dodatkowo określić dzień tygodnia oraz godzinę jej wykonywania,
- w przypadku wyboru kopii Miesięcznej system wymaga zdefiniowania dodatkowo dnia miesiąca oraz godziny jej wykonywania.

Po ustawieniu parametrów wykonywania kopii zapasowej należy potwierdzić klikając Zapisz.

Harmonogram				
Aktywny:	S	•		
Тур:	Dzienny 💌			
Dzień tygodnia:	Niedziela 💌			
Dzień miesiąca:	1 -			
Godzina:	00:00:00	•		
•	•			
	Zapisz Anuluj			

Rysunek 168.

Wszystkie wykonywane kopie zapasowe będą pojawiały się w rejestrze pod nazwą: autobackupYYYYMMDDHHMMSS.



3.3.8.3. Odtwarzanie kopii zapasowej

UWAGA!

ODTWORZENIE PLIKU KOPII ZAPASOWEJ PROWADZI DO UTRATY WSZYSTKICH DANYCH ZAPISANYCH W DANYM MOMENCIE W SYSTEMIE!

Chcąc odtworzyć kopię zapasową z pliku (np. przenosząc oprogramowanie z innego komputera, należy w pierwszej kolejności wgrać ją do rejestru. W tym celu w menu operacyjnym należy wybrać pozycję <u>Upload</u>. Pojawi się okno dialogowe (Rysunek 169), w którym należy uzupełnić następujące pola:

- <u>Plik</u> wskazanie pliku po kliknięciu przycisku Przeglądaj pojawi się eksplorator plików, korzystając z którego należy wskazać plik kopii zapasowej z rozszerzeniem .bkp do zaimportowania,
- <u>Nazwa</u> wpis na klawiaturze należy określić nazwę kopii zapasowej pod jaką zostanie ona dodana do rejestru,
- <u>Opis</u> opcjonalny wpis na klawiaturze operator może umieścić w nim dowolne dodatkowe informacje według własnych potrzeb,

Po wypełnieniu wszystkich danych w oknie, należy kliknąć <u>Zapisz</u>. Wpis zostanie dodany do rejestru. Jeśli operator chce odtworzyć kopię zapasową widoczną w systemie (np. autobackup) należy pominąć powyższą operację.

Odtwórz kopię zapasową z pliku				
Plik:		Przeglądaj		
Nazwa:				
Opis:				
	Zapisz	Anuluj		

Rysunek 169.

Aby odtworzyć dane z kopii zapasowej widocznej w systemie, należy wskazać odpowiedni wiersz w rejestrze, a następnie w menu operacyjnym wybrać pozycję <u>Odtwórz</u>. Wyświetli się okno dialogowe (Rysunek 170), w którym operator może uzupełnić według własnego uznania Opis wykonywanej operacji, następnie należy potwierdzić klikając <u>Zapisz</u>.



Odtwórz k	opię zapasową
lmię:	service
Nazwisko:	service
Nazwa:	manual_backup
Czas:	2020-06-01 21:55:42
Opis:	
	Zapisz Anuluj

Rysunek 170.

Po kliknięciu przycisku Zapisz w rejestrze pojawi się wpis informacyjny operacji a system przystąpi do odtworzenia bazy danych z kopii zapasowej. W początkowym etapie w kolumnie Stan będzie widniała informacja: <u>Trwa odtwarzanie kopii zapasowej</u> - Rysunek 171, przy dużych ilościach danych proces ten może zająć kilka minut. Zakończenie operacji zostanie potwierdzone, gdy w kolumnie <u>Stan</u> pokaże się komunikat <u>Zakończony</u> - Rysunek 172.

Czas	Nazwa	Тур	Stan	Komunikat	Imię	Nazwisko	Opis		
2020-06-06 20:48:59	0-06-06 20:48:59 manual_backup Odtworzenie Trwa odtwarzanie kopii zapasowej		service	service	Kopia bezpiecze				
Rysunek 171.									
(725 J	Nazwa	Tvo	Ctan	Komunikat	Imio	Nazwisko	Onic		
C2d3 \$	INdZwd	тур	Stan	Komunikat	IIIIę	INd2WISK0	Opis		
2020-06-06 20:48:59	manual_backup	Odtworzenie	Zakończony		service	service	Kopia bezpiecze		

Rysunek 172.

UWAGA!

GDY SYSTEM POINFORMUJE O ZAKOŃCZENIU ODTWARZANIA KOPII ZAPASOWEJ, NALEŻY RĘCZNIE ZRESTARTOWAĆ USŁUGĘ SMDPENT-SERVER LUB PONOWNIE URUCHOMIĆ MASZYNĘ, NA KTÓREJ ZAINSTALOWANE ZOSTAŁO OPROGRAMOWANIE!



3.3.9. KOMUNIKACJA RĘCZNA

Ten rozdział instrukcji został poświęcony ręcznej komunikacji sterowników stanowiskowych z serwerem wykorzystując identyfikator managera COD200. Komunikacja odbywa się dwukierunkowo:

- przenoszenie pełnej konfiguracji z serwera (programu) do sterowników stanowiskowych,
- przenoszenie informacji o wszystkich tankowaniach, załadunkach, korektach, zdarzeniach serwisowych ze sterowników stanowiskowych do programu.

System posiada szereg zabezpieczeń aby procedura była zawsze prawidłowo przeprowadzana przez operatorów. Najważniejszą zasadą, której operatorzy muszą przestrzegać jest konieczność zgrania ze sterowników wszystkich zdarzeń przed wgraniem nowej konfiguracji.

W stopce interfejsu użytkownika widoczny dla operatora jest status konfiguracji w sterownikach stanowiskowych komunikujących się ręcznie. Możliwe są dwa komunikaty:

- Konfiguracja jest aktualna Rysunek 173 system przypuszcza, że konfiguracja w programie jest zgodna z konfiguracją wgraną w urządzeniach. Komunikat pojawia się w momencie gdy operator eksportuje aktualną konfigurację na identyfikator managera, przyjmując jednocześnie że konfiguracja ta została wgrana do wszystkich sterowników stanowiskowych systemu.
- <u>Wymagane przesłanie nowej konfiguracji</u> Rysunek 174 system przypuszcza, że konfiguracja w programie NIE jest zgodna z konfiguracją wgraną w urządzeniach. Komunikat pojawia się w momencie gdy operator dokonuje w programie wszelakich zmian (np. dodanie odbiorcy, pojazdu lub załadunku) i nie wyeksportował nowej konfigurację na identyfikator managera.

service service

Konfiguracja jest aktualna

(0) 2020-06-06 21:39:56

Rysunek 173.

service service

Wymagane przesłanie nowej konfiguracji

(0) 2020-06-06 21:41:18

Rysunek 174.

Po wyborze w menu głównym pozycji <u>Komunikacja ręczna</u> pojawia się okno dialogowe przedstawione przez Rysunek 175. Lewa górna cześć okna zwiera informacje o aktualnie wygenerowanej konfiguracji. W danych tych zawarta jest informacja o danych operatora wykonującego operację, czas wygenerowania oraz ilość potrzebnych identyfikatorów do jej zgrania. Dolna część okna zawiera okienko z komunikatami nabiurkowego programatora identyfikatorów RFD100. W prawej górnej części będą wyświetlane informacje o włożonym identyfikatorze elektronicznym.



Komunikacja rę	czna			
— Aktualna kon	figuracja ————			
lmię:	service			
Nazwisko:	service			
Data utworzenia:	2020-06-06 22:20:34			
Liczba pastylek:	1			
	Proszę o przyłożenie	identyfikatora.		
		0%		
		Eksport konfiguracji	Import zdarzeń	Zamknij

Rysunek 175.

Możliwe komunikaty błędów nabiurkowego programatora RFD100 zostały omówione w rozdziale <u>1.7.2</u>.

3.3.9.1. Eksport konfiguracji

Po wpięciu identyfikatora managera do programatora RFD100 w oknie dialogowym zostanie odblokowany przycisk <u>Eksport konfiguracji</u>. Po jego naciśnięciu system rozpocznie zgrywanie konfiguracji na identyfikator. System będzie informował użytkownika o postępach - Rysunek 176. Po jego zakończeniu wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 177, a w głównym oknie dialogowym pojawią się informacje o danych na identyfikatorze - Rysunek 178.



Komunikacja rę	czna			
— Aktualna kon	figuracja			
lmię:	service			
Nazwisko:	service			
Data utworzenia:	2020-06-06 22:28:12			
Liczba pastylek:	1			
	Zapisywanie danych na	pastylce 1 / 1		(m
		90%		
		Eksport konfiguracji	Import zdarzeń	Zamknij

Rysunek 176.

Pastylka 🗙	
Operacja zakończona.	
ОК	

Rysunek 177.

Komunikacja rę	czna						
— Aktualna kont	figuracja ————		Informacje o przyłożonej pastylce —				
lmię:	service		Typ pastylki:	Konfiguracja			
Nazwisko:	service		Data utworzenia:	2020-06-06 22:36:27			
Data utworzenia:	2020-06-06 22:36:27		lmię:	service			
Liczba pastylek:	1		Nazwisko:	service			
0% Eksport konfiguracji Import zdarzeń Zamknij							

Rysunek 178.



W przypadku dużej konfiguracji, która wymaga więcej niż jednego identyfikatora system po zapisaniu pierwszego z nich poprosi o przyłożenie kolejnego - Rysunek 179. Po wpięciu drugiego identyfikatora należy potwierdzić klikając <u>OK</u>. System zacznie wówczas dalszy eksport konfiguracji.

Pastylka	×
Proszę przyłożyć następną pastylkę i potwierdzić (ОК
ОК	

Rysunek 179.

W przypadku zupełnie nowego identyfikatora lub identyfikatora po formatowaniu system będzie informował, że nie ma danych - Rysunek 180.

Brak danych na pastylce.	
100%	

Rysunek 180.

W przypadku przyłożenia identyfikatora bez pamięci , system poinformuje o błędzie - Rysunek 181.

Identyfikator tylko do odczytu	
0%	

Rysunek 181.

System może zablokować operatorowi możliwość eksportu konfiguracji, gdy rozpozna, że na przyłożonym identyfikatorze są niezaimportowane do bazy zdarzenia. W takiej sytuacji użytkownik najpierw musi wykonać import zdarzeń, a po tej informacji system odblokuje możliwość eksportu konfiguracji.

UWAGA!

MIĘDZY KOLEJNYMI OPERACJAMI IMPORTU ZDARZEŃ/EKSPORTU NIE MA POTRZEBY FORMATOWANIA ZAWARTOŚCI IDENTYFIKATORA MANAGERA!

strona 133 z 145



3.3.9.2. Import zdarzeń

Po wpięciu identyfikatora managera do programatora RFD100 w oknie dialogowym zostaną wyświetlone informacje o przyłożonej pastylce - Rysunek 182. Wśród danych jest informacja, że na pastylce znajdują się zdarzenia oraz że zdarzenia te nie są zaimportowane do bazy. W tym przypadku system blokuje możliwość eksportu konfiguracji, żeby nie skasować danych z pastylki. System odblokował przycisk <u>Import zdarzeń</u>, który należy nacisnąć. Po jego naciśnięciu system rozpocznie odczytywanie zdarzeń z pamięci identyfikatora. System będzie informował użytkownika o postępach - Rysunek 183. Po jego zakończeniu wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 184. Po zamknięciu komunikatu w informacjach o przyłożonej pastylce zmieni się status zdarzeń na zaimportowane, system umożliwi wykonanie eksportu konfiguracji na identyfikator.

UWAGA!

MIĘDZY KOLEJNYMI OPERACJAMI IMPORTU ZDARZEŃ/EKSPORTU NIE MA POTRZEBY FORMATOWANIA ZAWARTOŚCI IDENTYFIKATORA MANAGERA!

Komunikacja rę	czna				
— Aktualna kont	figuracja		– Informacje o	przyłożonej pas	stylce
lmię:	service		Typ pastylki:	Zdarzenia	
Nazwisko:	service		Zdarzenia zaimp.:		
Data utworzenia:	2020-06-07 10:44:30		Data utworzenia:	2020-06-07 10:44	4:10
Liczba pastylek:	1		lmię:	service	
			Nazwisko:	service	
		0%			
		Eks	port konfiguracji	Import zdarzeń	Zamknij

Rysunek 182.



Komunikacja rę	czna						
— Aktualna kont	figuracja		Informacje o	przyłożonej pas	stylce		
lmię:	service		Typ pastylki:	Zdarzenia			
Nazwisko:	service		Zdarzenia zaimp.:				
Data utworzenia:	2020-06-07 10:44:30		Data utworzenia:	2020-06-07 10:44	4:10		
Liczba pastylek:	1		lmię:	service			
			Nazwisko:	service			
	33%						
		Ek	sport konfiguracji	Import zdarzeń	Zamknij		

Rysunek 183.

Pastylka	×
Operacja zakończona.	
ОК	

Rysunek 184.



Komunikacja ręczna							
— Aktualna kon	figuracja		– Informacje o przyłożonej pastylce –				
lmię:	service		Typ pastylki:	Zdarzenia			
Nazwisko:	service		Zdarzenia zaimp.:				
Data utworzenia:	2020-06-07 10:45:30		Data utworzenia:	2020-06-07 10:44	4:10		
Liczba pastylek:	1		lmię:	service			
			Nazwisko:	service			
		0%	,	_	_		
		Ek	sport konfiguracji	Import zdarzeń	Zamknij		

Rysunek 185.

3.3.10. SERWIS PASTYLKI

Moduł serwisowy przeznaczony do zarządzania danymi na identyfikatorach elektronicznych managera COD200. Po wyborze w menu głównym pozycji Serwis pastylki pojawia się okno dialogowe przedstawione przez Rysunek 186. Po wpięciu do programatora nabiurkowego RFD100 identyfikatora COD200 okno zostaje uzupełnione o informacje o zapisanych na nim danych. Tym samy zostają odblokowane przyciski funkcyjne okna.

Możliwe komunikaty błędów nabiurkowego programatora RFD100 zostały omówione w rozdziale <u>1.7.2</u>.

Serwis pastylki		
Proszę o przyłożenie identyfikatora.		
0%		
Formatowanie Wgraj obraz Odczytaj obraz	Zamknij	

Rysunek 186.



3.3.10.1. Formatowanie pastylki

Formatowanie danych należy przeprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z autoryzowanym serwisem. Operacja prowadzi do nieodwracalnego skasowania danych z identyfikatora COD200. Nie ma potrzeby wykonywania operacji formatowania między kolejnymi operacjami importu zdarzeń i eksportu konfiguracji!

Kiedy identyfikator COD200 jest wpięty do programatora RFD100 należy kliknąć przycisk <u>Formatowanie</u>. System wyświetli dodatkowe ostrzeżenie - Rysunek 187. Chcąc kontynuować operację należy potwierdzić klikając <u>Tak</u>, po czym system przystąpi do formatowania pamięci. Na bieżąco będzie pokazywał procentowy postęp operacji, a po zakończeniu wyświetli potwierdzenie - Rysunek 188.



OK

Rysunek 188.

Operacja zakończona.

3.3.10.2. Odczyt obrazu pastylki

Funkcja służy do odczytu obrazu pamięci identyfikatora na dysk lokalny komputera. Operacja najczęściej jest zlecana przez autoryzowany serwis użytkownikom, u których w procesie importu zdarzeń lub wgrania konfiguracji do sterownika występują błędy.

Kiedy identyfikator COD200 jest wpięty do programatora RFD100 należy kliknąć przycisk <u>Odczytaj obraz</u>. System przystąpi do wykonania operacji, na bieżąco wyświetlając procentowy postęp. Po zakończeniu wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 190 i w zależności od używanej przeglądarki internetowej zapisze plik w domyślnej lokalizacji lub poprosi użytkownika o jej wskazanie.



Pastylka	×
Operacja zakończona.	
ОК	

Rysunek 189.

3.3.10.3. Zapis obrazu pastylki

Funkcja służy do ręcznego wgrania obrazu do pamięci identyfikatora. Operacja najczęściej jest zlecana przez autoryzowany serwis użytkownikom, którzy przesłali uszkodzony obraz do naprawy.

Kiedy identyfikator COD200 jest wpięty do programatora RFD100 należy kliknąć przycisk <u>Wgraj obraz</u>. System wyświetli kolejne okienko w którym należy wybrać pozycję Przeglądaj, a następnie wskazać w zasobach lokalnych komputera plik obrazu do wgrania. Po potwierdzeniu <u>Save</u> system przystąpi do wykonania operacji, na bieżąco wyświetlając procentowy postęp. Po zakończeniu wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 190.

Pastylka	×
Operacja zakończona.	
ОК	

Rysunek 190.

3.3.11. IMPORT KODÓW

System ARCCAN SMDP pozwala użytkownikowi na przypisywanie wyłącznie autoryzowanych kodowanych identyfikatorów elektronicznych. W przypadku instalacji oprogramowania na komputerach z dostępem do Internetu system weryfikuje na serwerach ARCCAN każdy przypisywany identyfikator w trybie online i nie jest wymagane żadne działanie po stronie użytkownika. W przypadku maszyn bez dostępu do Internetu lub gdy reguły sieciowe nie pozwalają na połączenie z serwerami ARCCAN, niemożliwa jest weryfikacja online, więc użytkownik ręcznie musi zsynchronizować pulę identyfikatorów. W tym celu należy uruchomić moduł <u>Import kodów</u> - Rysunek 191.



Impor	t kodów		
Plik:		P	rzeglądaj
	Zapisz	Pobierz z serwera	Anuluj

W przypadku, gdy komputer ma chwilowy dostęp do Internetu operator może spróbować wykonać synchronizację puli identyfikatorów z serwerów ARCCAN, klikając przycisk <u>Pobierz z serwera</u>. System rozpocznie wykonywanie operacji informując użytkownika komunikatem przedstawionym przez Rysunek 192. Operacja zostanie zakończona w momencie, gdy komunikat ten zniknie.

Wykonywanie operacji	

Rysunek 192.

W przypadku gdy komputer nie może skomunikować się z serwerami ARCCAN wyświetli błąd przedstawiony przez Rysunek 193. W tej sytuacji użytkownik musi wykonać procedurę ręcznego wgrania pliku z kodami.

Błąd	×
licence.smdp.pl	
ОК	

Rysunek	193.
---------	------

W celu ręcznego wgrania pliku z kodami należy pobrać odpowiedni plik ze strony internetowej <u>http://www.arccan.eu/smdp/wsparcie-techniczne/</u> lub zwrócić się do sprzedawcy w celu dostarczenia pliku indywidualnego. W okienku Importu kodów należy kliknąć <u>Przeglądaj</u>, a następnie wskazać w zasobach lokalnych komputera odpowiedni plik z kodami. Po wskazaniu pliku należy wybrać pozycję Zapisz. System rozpocznie wykonywanie operacji informując użytkownika komunikatem przedstawionym przez Rysunek 192. Operacja zostanie zakończona w momencie, gdy komunikat ten zniknie.



3.3.12. TEST IDENTYFIKATORA

Dostępny dla operatorów moduł pozwalający sprawdzić status identyfikatora ręcznego lub elektronicznego. Po wyborze w menu głównym pozycji <u>Test identyfikatora</u> pojawia się okno dialogowe przedstawione przez Rysunek 194. Okno może różnic się w zależności od domyślnych ustawień firmy.

Test i	dentyfikatora
	Proszę o przyłożenie identyfikatora.
Kod:	
	ldź do Anuluj

Rysunek 194.

Po przyłożeniu identyfikatora elektronicznego lub wprowadzeniu kodu ręcznego w oknie pojawi się informacja o jego powiązaniu w systemie - Rysunek 195. Operator klikając przycisk ldź do zostanie przeniesiony przez system do okna edycji tej pozycji.

Możliwe komunikaty błędów nabiurkowego programatora RFD100 zostały omówione w rozdziale <u>1.7.2</u>.



Test identyfikatora		
Pojazd		7
Nazwa:	WW16696R	
Kod:		
		ldź do Anuluj

Rysunek 195.

3.3.13. O PROGRAMIE

Po wyborze w menu głównym pozycji <u>O programie</u> pojawia się okno dialogowe przedstawione przez Rysunek 196. Pierwszą ważną informacją w tym oknie jest numer wersji zainstalowanego oprogramowania. Przy telefonicznym kontakcie z serwisem ARCCAN, serwisant może poprosić o podanie tej wersji oprogramowania.

ARCCAN
right © 2020
vany.
ancja

Rysunek 196.

Dodatkowo korzystając z tego okna operator może:

- pobrać pliki do pracy z systemem,
- zarządzać licencją programu.



3.3.13.1. Pobieranie

Po kliknięciu przycisku <u>Pobierz</u>, operator zostanie przeniesiony do kolejnego okna -Rysunek 197, w którym może pobrać:

- <u>Sterowniki do czytnika</u> zgodnie z opisem jest to instalator usługi systemowej wymaganej do prawidłowej pracy czytnika RFD100 w programie SMDP – należy zainstalować na każdym komputerze, do którego podłączany będzie nabiurkowy programator identyfikatorów RFD100 – do instalacji wymagane uprawnienia administratora systemu,
- <u>Aplikacja interfejsu użytkownika</u> umożliwia pobranie instalatora przeglądarki internetowej Google Chrome (instalacja nie jest obligatoryjna, program prawidłowo działa też w przeglądarkach Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera Browser)

Pobierz		
Pliki wymagające instalacji.		
Plik	Rozmiar	Opis
Sterowniki do czytnika	~95MB	Instalator usługi systemowej wymaganej do prawidłowej pracy czytnika RFD100 w programie SMDP.
N Aplikacja interfejsu użytkownika	~40MB	Preferowana przeglądarka do pracy z systemem.
		Zamknij

Rysunek 197.

3.3.13.2. Aktywacja programu – zarządzanie licencją

Program po instalacji będzie pracował bez aktywacji przez 30 dni bez ograniczeń funkcjonalnych. Po tym okresie program po zalogowaniu nie będzie wyświetlał żadnych danych i pozycji w menu głównym () Wówczas program należy aktywować. Dostępne są dwie metody aktywacji: <u>przez Internet</u> oraz <u>Ręczna</u>.



I SMDP	× +	-	٥	×
← → C △ → 127	.0.0.1/html?p=main	?	J	:
ARCCAN SMDP Ba	Help Logout	ARC	CAN	Ŷ
Narzędzia —				
O programie				
service service	Konflauraria lest altitualna			

Rysunek 198.

Po kliknięciu przycisku <u>Licencja</u>, operator zostanie przeniesiony do kolejnego okna -Rysunek 199, w którym może aktywować program.

W celu aktywacji przez Internet, użytkownik musi wprowadzić:

- <u>Klucz produktu</u> jest to 16-to znakowy ciąg liczb i liter zaczynający się od liter EA, klucz produktu powinien zostać dostarczony przez Sprzedającego,
- <u>Aktywacja</u> należy wybrać pozycję przez Internet,
- <u>Numer aktywacyjny</u> zostanie wygenerowany przez system w oparciu o klucz sprzętowy,
- <u>Firma, NIP, Adres</u> należy wypełnić dane właściciela licencji, dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych, a jedynie do możliwości odnalezienia zgubionego klucza produktu w przypadku ponownej aktywacji.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk <u>Aktywacja</u>. Program połączy się z serwerami ARCCAN w celu aktywacji. W przypadku powodzenia system wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 200.



Licencja			
Klucz produktu:	EA00		0
Aktywacja:	• Przez internet	O Ręczna	
Numer aktywacyjny:	A0441000AB57579A		
Klucz aktywacyjny:			0
Firma:	NAZWA FIRMY		
NIP:	NIP FIRMY		
Adres:	ADRES FIRMY		
		Aktywacja	Zamknij

Rysunek 199.

Licencja 🗙
Produkt został aktywowany pomyślnie.
ОК

Rysunek 200.

Aktywacja nie powiedzie się, gdy wprowadzony klucz produktu został już wykorzystany do innej aktywacji w przeszłości. Jeśli operator przenosi program na nową maszynę musi wystąpić do administratora ARCCAN z wnioskiem o zresetowanie licencji. W tym celu należy posłużyć się odpowiednim <u>wnioskiem o zresetowanie licencji oprogramowania</u> na stronie: <u>http://www.arccan.eu/smdp/wsparcie-techniczne/</u>



Rysunek 201.


Jeśli komputer z zainstalowanym oprogramowaniem nie ma dostępu do Internetu lub reguły sieciowe nie pozwalają na połączenie z serwerami ARCCAN, operator musi wykonać aktywację ręczną. W tym celu, w oknie aktywacji należy wprowadzić:

- <u>Klucz produktu</u> jest to 16-to znakowy ciąg liczb i liter zaczynający się od liter EA, klucz produktu powinien zostać dostarczony przez Sprzedającego,
- <u>Aktywacja</u> należy wybrać pozycję Ręczna,
- <u>Numer aktywacyjny</u> zostanie wygenerowany przez system w oparciu o klucz sprzętowy.

Następnie należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z administratorem ARCCAN (biuro@mod-to.pl lub +48 510 192 810). Operator musi podać podczas kontaktu następujące dane: <u>Klucz produktu</u>, <u>Numer aktywacyjny</u> oraz dane firmy. W odpowiedzi administrator ARCCAN przekaże Klucz aktywacyjny, który należy uzupełnić w oknie aktywacji oraz potwierdzić klikając <u>Aktywacja</u>. W przypadku powodzenia system wyświetli komunikat przedstawiony przez Rysunek 200.